

ENTERTAINMENT

DATACOMMUNICATION

NETWORKING

CONNECTIVITY

<u>vww.conceptronic.net</u>

# WIRELESS



## Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU Snelstart Handleiding

## Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic 802.11N Wireless Netwerk Client.

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic 802.11N Wireless Netwerk Client kunt installeren.

In geval van problemen adviseren wij u onze **support-site** te bezoeken (ga naar: <u>www.conceptronic.net</u> en klik op 'Support'). Hier vindt u een database met veelgestelde vragen waar u waarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.

Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail: <u>support@conceptronic.net</u>.

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic website: <u>www.conceptronic.net</u>.

De software configuratie beschreven in deze handleiding kan afwijken op uw computer. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

## 1. Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen dienen aanwezig te zijn in de verpakking van de Conceptronic 802.11N Client (afhankelijk van de aangeschafte 11N Client):

Conceptronic C300Ri	* Conceptronic 802.11N PCI kaart * 3x Antenne * Product CD-ROM * Meertalige Snelstart Handleiding
Conceptronic C300RC	* Conceptronic 802.11N PC kaart * Product CD-ROM * Meertalige Snelstart Handleiding
Conceptronic C300RU	* Conceptronic 802.11N USB Adapter * USB Verlengkabel * Product CD-ROM * Meertalige Snelstart Handleiding

1

## 2. Stuurprogramma & Software Installatie

- Let op: Installeer eerst de stuurprogramma's & software voordat u de kaart in de computer plaatst of de USB adapter op uw computer aansluit!
- A. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. Het Autorun Menu zal automatisch verschijnen. Als het Autorun Menu niet getoond wordt, ga dan naar "Mijn Computer" en dubbelklik op de CD-ROM speler om het Autorun Menu te starten.



B. Selecteer de optie "Install Drivers & Software" in het Autorun Menu.

De Setup Wizard zal getoond worden.

- C. Klik op "Next" om door te gaan.
- **D.** Wijzig de installatiemap voor de software met de knop "**Browse**", of behoud de standaard locatie. Klik op "**Next**" om door te gaan.
- E. Wijzig de Start Menu map, of behoud de standaard locatie. Klik op "Next" om door te gaan.

De Setup Wizard zal de stuurprogramma's en de software installeren op uw computer. Wacht tot de Setup Wizard klaar is met de installatie.

- F. Als de installatie is voltooid kiest u voor "Yes, I Want to restart my computer now" en klikt u op "Finish".
- Let op: Als u de C300Ri (802.11N PCI kaart) heeft aangeschaft, kies dan voor "No, I want to restart my computer later" en klik op "Finish".

Ga verder bij **Hoofdstuk 3** voor de Hardware Installatie van de 802.11N Wireless Netwerk Client.

## 3. Hardware Installatie

Als de installatie van de stuurprogramma's & software gereed is, kunt u beginnen met de hardware installatie.

#### Conceptronic C300Ri - PCI kaart

- A. Schakel uw computer uit en ontkoppel de stroomkabel.
- **B.** Open de computer behuizing door de schroeven aan de achterzijde te verwijderen en verwijder het zijpaneel.
- **C.** Zoek een vrij PCI slot en verwijder de beschermplaat aan de achterzijde van de computer behuizing.
- **D.** Plaats de C300Ri voorzichtig in het vrije PCI slot en zet deze met een schroef vast aan uw computer behuizing..
- E. Sluit de computer behuizing en monteer de 3 antenne's op de C300Ri. Zet de antenne's op de volgende positie:



F. Schakel uw computer in.

Windows zal automatisch nieuwe hardware detecteren en de stuurprogramma's installeren.

## Conceptronic C300RC - PC kaart

**A.** Nadat uw notebook opnieuw is opgestart, plaatst u de C300RC in een vrij PC kaartslot van uw notebook.

Windows zal automatisch nieuwe hardware detecteren en de stuurprogramma's installeren.

#### Conceptronic C300RU - USB Adapter

A. Nadat uw computer opnieuw is opgestart plaatst u de C300RU in een vrije USB poort van uw computer.

Windows zal automatisch nieuwe hardware detecteren en de stuurprogramma's installeren.

<u>Tip:</u> Voor een beter signaalontvangst kunt u de USB verlengkabel gebruiken zodat u de USB adapter kunt verplaatsen.

## 4. Verbinden met een draadloos netwerk

Als de hardware is geïnstalleerd is de Wireless Netwerk Client klaar voor gebruik. In uw systeembalk zal een actieve Conceptronic Wireless Utility getoond worden:



A. Dubbelklik op het systeembalk icoon van de Conceptronic Wireless Utility.

De Conceptronic Wireless Utility zal op uw scherm getoond worden:

I o connect to available	aliable whan				Refresh	Connect 🔸
SSID 🛆	MAC(BSSID	)) Signal	Security	CH	Freq	Mode
L AP	00:80:5A:18: 02 00:80:5A:08:02	2:08 🔊 50% 2:41 <b>औ</b> 1002	: 🖙 WPA-PSK K Disable	11 6	2.462Ghz 2.437Ghz	g a/n
Profile Group Con	trol	Preferred WLA	Vs:			
Profile Group Con Please select a pro	trol ofile group to apply :	Preferred WLAN	Ns: nnect to available W	'LAN per	below order:	Move to
Profile Group Con     Please select a pre	frol ofile group to apply : New Rename	Preferred WLAt Automatically co SSID	Ns: nnect to available \v Security	(LAN per	below order: New Remove	Move to
Profile Group Con Please select a pro	ofile group to apply : New Rename Delete	Preferred WLAt Automatically co	Ns: nnect to available W Security	(LAN per	New Remove Properties	Move to Export

De Conceptronic Wireless Utility toont alle draadloze netwerken in de omgeving van uw computer. Als uw draadloze netwerk niet getoond wordt, klik dan op "**Refresh**" om opnieuw te scannen naar draadloze netwerken.

B. Klik op het netwerk waarmee u wilt verbinden en klik vervolgend op "Connect".

De Wireless Utility zal een connectie-popup tonen, die afhankelijk van de ingestelde beveiliging op uw netwerk, kan variëren.

#### **Onbeveiligd Netwerk:**

Als uw draadloze netwerk niet is beveiligd, zal de volgende popup getoond worden::



Klik op "**OK**" om te verbinden met het geselecteerde netwerk, of klik op "**Cancel**" om een ander netwerk te kiezen.

Let op: Als u met uw eigen netwerk probeert te verbinden en deze is niet beveiligd, raden wij u aan om deze alsnog te beveiligen om ongewenste toegang tot uw netwerk te voorkomen.

Zie de handleiding van uw Wireless Router/Access Point hoe u de beveiliging van uw netwerk kunt instellen.

#### Beveiligd Netwerk:

Als uw netwerk is beveiligd, zal de Wireless Utility u vragen de encryptie sleutel of pass phrase in te voeren, afhankelijk van de ingestelde beveiliging op uw draadloze netwerk:

Wireless Netwo	ork Connection	
The network AP r PreShared Key ).	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2	
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".	
Network Key :	•	╡───
Confim Key :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Advance	Connect Cancel	

Voer de encryptiesleutel of de pass phrase in bij het veld "**Network Key**" en herhaal dit bij het veld "**Confirm Field**". Klik op "**Connect**" om te verbinden met het geselecteerde draadloze netwerk.

Als u bent verbonden met het draadloze netwerk zal de Wireless Utility de signaalsterkte tonen in uw systeembalk:



## 5. Wi-Fi Protected Setup - WPS

De Conceptronic 802.11N Clients ondersteunen WPS (Wi-Fi Protected Setup). WPS is een standaard om uw draadloze netwerk eenvoudig te beveiligen. Met WPS kunt u eenvoudig uw draadloze netwerk beveiligen in een paar simpele stappen zonder kennis van verschillende beveiligingsmogelijkheden.

- Let op: Om gebruik te kunnen maken van WPS dient u een Router/Access Point te hebben die beschikt over de WPS mogelijkheid.
- Let op: De WPS mogelijkheid wordt (nog) niet ondersteund in het Windows Vista stuurprogramma van uw Conceptronic 802.11N Client.
- A. Dubbelklik op het systeembalk icoon van de Conceptronic Wireless Utility.

De Conceptronic Wireless Utility zal getoond worden op uw scherm:

Wireless Network Config Utility		
Configuration Status Option About		
Available WLANs:		
To connect to available WLAN		Refresh Connect
SSID 🛆 🛛 MAC(BS	SID) Signal Security Cl	H Freq Mode
AP 00:80:5A:18	:02:08 🔊 50% 🔛 WPA-PSK 11	2.462Ghz g
C300BRS4 00:80:5A:0B	:D2:A1 🔊 100% Disable 6	2.437Ghz g/n
Profile Group Control Please select a profile group to apply :	Preferred WLANs: Automatically connect to available WLAN	per below order:
New New	SSID Security	New Concern
Rename		Remove Export
Delete		Properties Import
Select		ReConnect
·	ОК	Cancel Apply

B. Klik op de knop "New" in de Wireless Utility.



- Let op: Als u gebruik maakt van Windows Vista zult u niet het "Configuration Mode" scherm zien maar wordt u direct naar de "Manual Configuration" verwezen.
- C. Selecteer de optie "Wi-Fi Protected Setup".

Wi-Fi Protected S	etup	×
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection	Mode :
$\rightarrow$	Push Button Connection	
		J
$\rightarrow$	Pin Code Connection	
	Close	~

D. U kunt kiezen tussen de optie "Push Button" en "Pin Code". Als uw Router/Access Point de Push-Button techniek ondersteund, kies dan voor "Push Button". Kies anders voor "Pin Code".

#### 5.1 WPS - Push Button



A. Druk op de WPS knop op uw Router of Access Point en klik op het "Wi-Fi Protected Setup" logo op uw scherm.

De Wireless Utility zal zoeken naar actieve WPS netwerken in de omgeving en probeert hiermee een verbinding te maken. Bij het maken van de verbinding zal de Router / Access Point ook beveiligd worden als dit nog niet het geval is.

Wanneer de WPS verbinding is gelegd, krijgt u het volgende scherm te zien:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 🗰 💵 🖬 🐠
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Ciose

B. Klik op "Close" om de WPS Wizard af te sluiten.

#### 5.2 WPS - Pin Code Connection

Wanneer uw Router of Access Point geen WPS knop heeft kunt u een WPS verbinding leggen door middel van een Pin Code.

Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi Protected Setu	р	
	⇒	
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register the P	IN code on the AP site the	en press "Setup Start" button.
		Cancel

De WPS Wizard zal standaard een unieke Pin Code genereren welke gebruikt kan worden voor uw verbinding.

- A. Gebruik deze Pin Code in de configuratie van uw Router / Access Point om een verbinding tot stand te brengen.
- B. Wanneer uw Router / Access Point is ingesteld met de nieuwe Pin Code, klikt u op het "Wi-Fi Protected Setup" logo op uw scherm.

De Wireless Utility zal zoeken naar actieve WPS netwerken in de omgeving en zal proberen hiermee een verbinding te maken. Bij het maken van de verbinding zal de Router / Access Point ook beveiligd worden als dit nog niet het geval is.

Wanneer de WPS verbinding is gelegd, krijgt u het volgende scherm te zien:



C. Klik op "Close" om de WPS Wizard te sluiten.

Als u bent verbonden met het draadloze netwerk zal de Wireless Utility de signaalsterkte tonen in uw systeembalk:



## Veel plezier met het gebruik van uw Conceptronic 802.11N Wireless Client !

Let op: De snelheid van uw 300Mbps draadloze netwerk kan variëren. Deze variabele snelheid kan veroorzaakt worden door een aantal factoren, zoals:

- De afstand tussen de computer en de Router / Access Point.
- Andere netwerken in de omgeving die storen op uw signaal.
- De veiligheidsoptie van uw Router / Access Point om storing op andere actieve netwerken te voorkomen.
- Andere actieve 2,4Ghz apparaten in uw omgeving, zoals Video zenders, afstandsbedieningen, Bluetooth apparaten, etc.

## Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU Quick Installation Guide

# Congratulations on the purchase of your Conceptronic 802.11N Wireless Network Client.

The enclosed Quick Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to install the Conceptronic 802.11N Wireless Network Client on your computer.

When problems occur, we advise you to go to our **support-site** (go to <u>www.conceptronic.net</u> and click 'Support'. Here you will find the Frequently Asked Questions Database.

When you have other questions about your product and you cannot find it at our website, contact us by e-mail: <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site: <a href="http://www.conceptronic.net">www.conceptronic.net</a>

The Software installation as described below may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using.

## 1. Package Contents

The following items are present in the package of the Conceptronic 802.11N Client: (Depending on the bought 11N Client)

<u>Conceptronic C300Ri</u> Or	* Conceptronic 802.11N PCI Card * 3x Antenna * Product CD-ROM * Multi-language Quick Installation Guide
Conceptronic C300RC	* Conceptronic 802.11N PC Card * Product CD-ROM * Multi-language Quick Installation Guide
Conceptronic C300RU	* Conceptronic 802.11N USB Adapter * USB Extension Cable * Product CD-ROM * Multi-language Quick Installation Guide

## 2. Drivers & Software Installation

- <u>Note:</u> Before you insert the card or connect the USB Adapter to your computer, you must install the Drivers & Software!
- A. Insert the CD-ROM in your CD-ROM Drive. The Autorun should appear automatically. If the Autorun menu does not appear, navigate to "My Computer" and double-click on the CD-ROM drive to start the Autorun menu.



B. Select the option "Install Drivers & Software" from the Autorun Menu.

The Setup Wizard will appear.

- C. Click "Next" to continue.
- D. Change the destination folder for the software with the "Browse" button, or keep the default location. Click "Next" to continue.
- E. Change the Start Menu folder, or keep the default folder. Click "Next" to continue.

The Setup Wizard will now install the drivers and software on your computer. Wait for the Setup Wizard to finish the installation.

- F. When the installation is finished, click "Yes, I Want to restart my computer now" and click "Finish".
- Note: If you have bought the C300Ri (802.11N PCI Card), select "No, I want to restart my computer later" and click "Finish".

Proceed to Chapter 3 for the Hardware Installation of your 802.11N Wireless Network Client.

## 3. Hardware Installation

When the software for your 802.11N Client is installed, you can proceed with the hardware installation.

### Conceptronic C300Ri - PCI Card

- A. Turn off your computer and disconnect the computer from the AC outlet.
- B. Open your computer case by removing the screws from the back and remove the panel.
- C. Find a free PCI slot and remove the protective plate from your computer case.
- **D.** Insert the C300Ri gently in a free PCI slot and fix it with a screw to your computer casing.
- E. Close your computer case and assemble the 3 antenna's to the C300Ri. Align the antennas like shown in the image below:
- F. Turn on your computer.

Windows will detect new hardware and installs the drivers automatically.

#### Conceptronic C300RC - PC Card

A. After your computer is rebooted, insert the C300RC into a free PC Card slot of your notebook.

Windows will detect new hardware and installs the drivers automatically.

#### Conceptronic C300RU - USB Adapter

A. After your computer is rebooted, insert the C300RU into a free USB slot on your computer.

Windows will detect new hardware and installs the drivers automatically.

<u>Note:</u> You can use the USB Extension cable to move the USB Adapter for better signal reception.

## 4. Connect to a Wireless Network

When the hardware is installed by the computer, the Wireless Network Client is ready to use. You will see an active Wireless Utility in your system tray:



A. Double-click on the system tray icon of the Conceptronic Utility.

The Conceptronic Wireless Utility will be shown like below:

Available WLAN:	s:				
To connect to av	ailable WLAN			Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSI	ID) Signal	Security	CH Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 0	02:0B 🔊 50% (	>> WPA-PSK	11 2.462Ghz	g
- Profile Group Cor	ntrol	- Preferred WI ANs			
Profile Group Cor Please select a p	ntrol rofile group to apply :	Preferred WLANs: Automatically conn	ect to available WL	AN per below order:	
Profile Group Cor Please select a pr	ntrol rofile group to apply : New	Preferred WLANs:     Automatically conn     SSID	ect to available WL	AN per below order:	Move to
Profile Group Con Please select a pi	ntrol rofile group to apply : New Rename	Preferred WLANs: Automatically conn	ect to available WL	AN per below order: New Remove	Move to
Profile Group Cor Please select a pr	ntrol rofile group to apply : New Rename Delete	Automatically conn	ect to available WL	AN per below order: New Remove Properties	Move to Export

The Conceptronic Wireless Utility will show all the wireless networks in the area of your computer. If your wireless network is not shown, you can click "**Refresh**" to rescan for networks.

**B.** Click on the network you want to connect to from the list with networks. Click "Connect".

The Wireless Utility will prompt you with a connection popup which can differ depending on the configured security of your network.

#### **Unsecured Network:**

If your wireless network is unsecured, the Wireless Utility will give you a notification popup:

Wirele	ss Network Configuration
⚠	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Click "OK" to connect to the selected network, or click "Cancel" to connect to another network.

<u>Note:</u> If you are connecting to your own network and it is unsecured, we advise you to add security to your network to prevent unauthorized access to your network. See the documentation of your Wireless Router/Access Point how to setup your network security.

#### Secured Network:

If your wireless network is secured, the Wireless Utility will ask you for the encryption key or pass phrase, depending on the configured security level of your wireless network:

ork Connection						
The network AP requires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2 PreShared Key ).						
reShared key ,and then click button "Connect".						
<						
•						
<u> </u>						
Connect Cancel						
	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2 PreShared key ,and then click button "Connect". Connect Cancel					

Enter the encryption key or pass phrase in the "**Network Key**" field and confirm it in the "**Confirm Field**". Click "**Connect**" to connect to the selected wireless network.

When you are now connected to the wireless network, the Wireless Utility will indicate the signal strength in your system tray:



## 5. Wireless Protected Setup - WPS

The Conceptronic 802.11N Clients support WPS (Wi-Fi Protected Setup). WPS is a standard to easily secure your wireless network. With WPS you can protect your wireless network with just a few easy steps without knowledge of different encryption options.

- Note: To use WPS with your 802.11N Client, you need to have a Router/Access Point which supports WPS.
- <u>Note:</u> The WPS Feature is not (yet) supported by Windows Vista driver of your Conceptronic 802.11N Client.
- A. Double-click on the Wireless Utility icon in your system tray.

The Wireless Utility will be shown on your desktop.

Wireless Network Co	nfig Utility					×
Configuration Status	Option About					
Available WLANs:						
To connect to available	e WLAN			(	Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH	Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 02:0B	🔊 ५०% 🕬	WPA-PSK	11	2.462Ghz	g
👗 C300BRS4	00:80:5A:0B:D2:A1	<b>គ្រា</b> 100%	Disable	6	2.437Ghz	g/n
Pronie Group Control Please select a profile g	group to apply : Auto	matically connect	to available WI	AN per b	elow order:	
		3312	Security			
	Hename				Hemove	Export
	Delete				Properties	Import
	Select			-14	ReC	onnect
					Cancel	Apply

B. Click the "New" button in the Wireless Utility.



- <u>Note:</u> If you are using Windows Vista, you will not see the "**Configuration Mode**" screen and you will be forwarded to the "**Manual Configuration**".
- C. Select the option "Wi-Fi Protected Setup".

Wi-Fi Protected S	etup	×
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection	Mode :
$\rightarrow$	Push Button Connection	
	Pin Code Connection	
	Close	

D. You can choose between the "Push Button" and the "Pin Code" connection. If your Router/Access Point supports Push-Button, select the "Push Button" connection. Otherwise, choose the "Pin Code" connection.

#### 5.1 WPS - Push Button



A. Push the WPS Button on your Router or Access Point and click the "Wi-Fi Protected Setup" logo in the screen.

The Wireless Utility will search for WPS enabled devices in the area and tries to connect. During the connection, the router/accesspoint will also be secured if the Router/Access Point is not yet secured.

When the WPS connection is established, you will see the following image:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 🗰 💵 🖬 🐠
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. Click "Close" to close the WPS Wizard.

#### 5.2 WPS - Pin Code Connection

When your Router or Access Point does not have a push button, you can also connect with WPS with a Pin Code.

Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi Protected Setu	р	
	)	
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register the P	IN code on the AP site the	en press "Setup Start" button.
	<b>Ø</b> setup	Cancel

By default, the WPS Wizard will generate a unique  $\operatorname{Pin}$  Code which can be used for your connection.

- **A.** Use this Pin Code in the configuration of your router/accesspoint to establish a connection.
- B. When your router/accesspoint is set with the new Pin Code, click the "Wi-Fi Protected Setup" logo in the screen.

The Wireless Utility will search for WPS enabled devices in the area and tries to connect. During the connection, the Router/Access Point will also be secured if the Router/Access Point is not yet secured.

When the WPS connection is established, you will see the following image:



C. Click "Close" to close the WPS Wizard.

When you are now connected to the wireless network, the Wireless Utility will indicate the signal strength in your system tray:



## Enjoy the use of the Conceptronic 802.11N Wireless Client !

- <u>Note:</u> The speed of your 300Mbps Wireless network can vary. This variable speed can be caused by several factors, like:
  - Distance between Client card and Router / Access Point.
  - Other networks in the neighborhood disrupting your signal.
  - Safety feature of your Router / Access Point to prevent disruption on other active networks.
  - Other active 2,4Ghz devices in your neighbourhood, like Video Senders, Remote Controls, Bluetooth devices, etc.

# C300Ri / C300RC / C300RU de Conceptronic Guía de instalación rápida

# Felicidades por la compra de su cliente de red inalámbrica 802.11N de Conceptronic.

Esta Guía de Instalación Rápida le orientará paso a paso sobre cómo instalar el cliente de red inalámbrica 802.11N de Conceptronic en su ordenador.

En caso de surgir cualquier problema, visite nuestra **página web de asistencia técnica** (haga clic en el apartado "Soporte" de <u>www.conceptronic.net</u>)

Si tiene otras preguntas sobre nuestro producto que no encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: <u>apoyo@conceptronic.net</u>

Para más información sobre los productos de Conceptronic, visite el sitio web de Conceptronic: <u>www.conceptronic.net</u>

La instalación de software tal como se describe a continuación puede ser algo diferente a la instalación en su ordenador. Esto depende de la versión de Windows que utilice.

## 1. Contenido del paquete

El paquete del cliente 802.11N de Conceptronic incluye los siguientes componentes: (En función del cliente 11N adquirido)

<u>C300Ri de Conceptronic</u> O	* Tarjeta PCI 802.11N de Conceptronic * 3 antenas * CD-ROM con los drivers * Guía de instalación rápida multilingüe
<u>C300RC de Conceptronic</u> O	<ul> <li>* Tarjeta PC 802.11N de Conceptronic</li> <li>* CD-ROM con los drivers</li> <li>* Guía de instalación rápida multilingüe</li> </ul>
C300RU de Conceptronic	* Adaptador USB 802.11N de Conceptronic * Cable de extensión USB * CD-ROM con los drivers * Guía de instalación rápida multilingüe

## 2. Instalación del software y los drivers

- <u>Nota:</u> Antes de introducir la tarjeta o de conectar el adaptador USB a su ordenador, debe instalar los drivers y el software.
- A. Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. El menú Autorun deberá aparecer automáticamente. Si el menú Autorun no aparece, vaya a "Mi PC" y haga doble clic sobre la unidad de CD-ROM para iniciar el menú Autorun.



B. Seleccione la opción "Install Drivers & Software" (Instalar drivers y software) desde el menú Autorun.

Aparecerá el asistente de configuración.

- C. Haga clic en "Siguiente" para continuar.
- D. Cambie la carpeta de destino para el software con el botón "Examinar", o mantenga la ubicación predefinida. Haga clic en "Siguiente" para continuar.
- E. Cambie la carpeta del menú Inicio, o mantenga la carpeta predefinida. Haga clic en "Siguiente" para continuar.

El asistente de configuración instalará los controladores y el software en su ordenador. Espere a que el asistente de configuración finalice la instalación.

- F. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en "Sí, quiero reiniciar mi ordenador ahora" y haga clic en "Finalizar".
- Nota: Si ha adquirido el C300Ri (tarjeta PCI 802.11N), seleccione "No, reiniciaré mi ordenador más tarde" y haga clic en "Finalizar".

Vaya al capítulo 3 para la instalación del hardware de su cliente de red inalámbrica 802.11N.

## 3. Instalación de hardware

Cuando el software de su cliente 802.11N esté instalado, prosiga con la instalación del hardware.

## C300Ri de Conceptronic - Tarjeta PCI

- A. Apague su ordenador y desconecte el ordenador de la toma de corriente.
- **B.** Abra la caja de su ordenador quitando los tornillos de la parte trasera y quite la carcasa.
- C. Busque una ranura PCI libre y quite la placa protectora de la caja de su ordenador.
- **D.** Introduzca el C300Ri con cuidado en una ranura PCI libre y fíjelo con un tornillo a la caja de su ordenador.
- E. Cierre la caja de su ordenador y acople las tres antenas al C300Ri. Sitúe las antenas como se muestra en la imagen:



Windows detectará el nuevo hardware e instalará los drivers automáticamente.

## C300RC de Conceptronic - Tarjeta PC

A. Después de que su ordenador se haya reiniciado, introduzca el C300RC en una ranura de tarjeta PC libre de su ordenador portátil.

Windows detectará el nuevo hardware e instalará los controladores automáticamente.

#### C300RU de Conceptronic - Adaptador USB

A. Después de que su ordenador se haya reiniciado, inserte el C300RU en una ranura de USB libre de su ordenador.

Windows detectará el nuevo hardware e instalará los drivers automáticamente.

<u>Nota:</u> Puede utilizar el cable de extensión de USB para mover el adaptador USB y recibir mejor la señal.

## 4. Conexión a una red inalámbrica

Cuando el hardware esté instalado en su ordenador, el cliente de red inalámbrica ya se puede utilizar.

Verá la aplicación inalámbrica activa en la bandeja de sistema:



A. Haga doble clic en el icono de la bandeja de sistema de la aplicación de Conceptronic.

La aplicación inalámbrica de Conceptronic se mostrará como se indica a continuación:

Available WLANs: —						
To connect to availab	le WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH	Freq	Mode
I AP	00:80:5A:18: 02:0B	j 50% ∞	WPA-PSK	11	2.462Ghz	g
Profile Group Control	Prefe	erred WLANs:				
Profile Group Control Please select a profile	group to apply : Auton	erred WLANs:	t to available WL	AN per l	below order:	Move to
Profile Group Control     Please select a profile	group to apply : Auton	erred WLANs:	t to available WL Security	AN per l	below order: New	Move to
Profile Group Control Please select a profile	group to apply: Auton	erred WLANs:	t to available WL Security	AN per l	below order: New Remove	Move to Export
Profile Group Control     Please select a profile	group to apply : Auton New Rename Delete	erred WLANs:	t to available WL Security	AN per l	below order: New Remove Properties	Move to Export Import

La aplicación inalámbrica de Conceptronic mostrará todas las redes inalámbricas en el área de su ordenador. Si su red inalámbrica no se muestra, haga clic en "**Refresh**" (Actualizar) para volver a buscar las redes.

B. Haga clic en la red a la que quiera conectarse de la lista de redes. Haga clic en "Conectar".

La aplicación inalámbrica le mostrará una ventana de conexión que puede diferir en función de la configuración de seguridad de su red.

#### Red desprotegida:

Si su red inalámbrica está desprotegida, la aplicación inalámbrica abrirá una ventana de notificación:

1	Wireless	s Network Configuration
	⚠	You are connecting to the unsecured network "C300BR54" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
		OK Cancel

Haga clic en "Aceptar" para conectarse a la red seleccionada, o haga clic en "Cancelar" para conectarse a otra red.

<u>Nota:</u> Si se está conectando a su propia red y ésta no está protegida, le aconsejamos que aumente la seguridad de su red para evitar que terceros puedan acceder a ella sin autorización.

Vea la documentación de su router inalámbrico / punto de acceso para informarse sobre cómo configurar la seguridad de su red.

#### Red protegida:

Si su red inalámbrica está protegida, la aplicación inalámbrica le solicitará la clave de cifrado o contraseña, en función del nivel de seguridad configurado de su red inalámbrica:

Wireless Network Connection				
The network AP requires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2 PreShared Key ).				
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".			
Network Key :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Confim Key :				
Advance	Connect Cancel			

Introduzca la clave de cifrado o contraseña en el campo "**Network Key**" (Clave de red) y confírmela en el "**Confirm Field**" (Campo de confirmación). Haga clic en "**Conectar**" para conectarse a la red inalámbrica seleccionada.

Cuando ya esté conectado a la red inalámbrica, la aplicación inalámbrica le indicará la potencia de la señal en la bandeja de sistema:



# 5. Wireless Protected Setup (WPS, configuración protegida inalámbrica)

Los dispositivos clientes 802.11N de Conceptronic son compatibles con el WPS (configuración protegida inalámbrica). WPS es un estándar para proteger fácilmente su red inalámbrica. Con WPS podrá proteger su red inalámbrica son sólo unos pasos sencillos sin necesidad de tener conocimiento de las diferentes opciones de cifrado.

- <u>Nota:</u> Para utilizar WPS con su cliente 802.11N, necesita un router / punto de acceso compatible con WPS.
- <u>Nota:</u> La función WPS (todavía) no es compatible con el driver de Windows Vista de su cliente 802.11N de Conceptronic.
- A. Haga doble clic en el icono de la aplicación inalámbrica de la bandeja de sistema.

La aplicación inalámbrica se mostrará en su escritorio.

Wireless Network Config Utilit	у				2
Configuration Status Option Ab	out				
~ Available WLANs:					
To connect to available WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆 MAC(	BSSID) Signal	Security	CH	Freq	Mode
🗼 AP 00:80:5A	18:02:08 🔊 50%	🖙 WPA-PSK	11	2.462Ghz	9
L C300BRS4 00:80:5A	.0B:D2:A1 🎜 100%	Disable	6	2.437Ghz	g/n
Profile Group Control Please select a profile group to app	y: Automatically con	s: nnect to available W Security	LAN per b	elow order: New	
Rename				Remove	Export
Delete				Properties	Import
Select				ReCo	nnect
		0	к (	Cancel	Apply

B. Haga clic en el botón "New" (Nuevo) de la aplicación inalámbrica.



- <u>Nota:</u> Si utiliza Windows Vista, no verá la pantalla "Configuration Mode" (Modo de configuración) e irá directamente a "Manual Configuration" (Configuración manual).
- C. Seleccione la opción "Wi-Fi Protected Setup" (Configuración protegida inalámbrica).

Wi-Fi Protected S	etup	
Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi	Protected Setup Connection Mode :	
$\rightarrow$	Push Button Connection	
	Pin Code Connection	
	Close	

D. Puede seleccionar entre la conexión "Push Button" y "Pin Code". Si su router / punto de acceso es compatible con Push-Button, seleccione la conexión "Push Button". Si no, seleccione la conexión "Pin Code".

### 5.1 WPS - Push Button



A. Pulse el botón WPS de su router o punto de acceso y haga clic en el logotipo "Wi-Fi Protected Setup" de la pantalla.

La aplicación inalámbrica buscará dispositivos WPS activos en el área y tratará de conectarse. Durante la conexión, el router o punto de acceso quedará protegido si todavía no lo estaba.

Cuando la conexión WPS se haya establecido, verá la imagen siguiente:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. Haga clic en "Cerrar" para cerrar el asistente de WPS.

#### 5.2 WPS - Conexión Pin Code

Cuando su router o punto de acceso no tenga un Push Button, también se puede conectar con WPS mediante un código pin.

Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi Protected Setu	р	
	-	-
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register the P	IN code on the AP site the	en press "Setup Start" button.
		Cancel

Por defecto, el asistente de WPS generará un código pin único que puede utilizarse para la conexión.

- A. Utilice este código pin en la configuración de su router o punto de acceso para establecer una conexión.
- B. Cuando su router / punto de acceso se haya fijado con el nuevo código pin, haga clic en el logotipo "Wi-Fi Protected Setup" de la pantalla.

La aplicación inalámbrica buscará dispositivos WPS activos en el área y tratará de conectarse. Durante la conexión, el router o punto de acceso quedará protegido si todavía no lo estaba.

Cuando la conexión WPS se haya establecido, verá la pantalla siguiente:



C. Haga clic en "Cerrar" para cerrar el asistente de WPS.

Cuando ya esté conectado a la red inalámbrica, la aplicación inalámbrica le indicará la potencia de la señal en la bandeja de sistema:



# ¡Disfrute con el cliente 802.11N inalámbrico de Conceptronic!

- Nota: La velocidad de su red inalámbrica de 300 Mbps puede variar. Esta variación en la velocidad puede deberse a varios factores, p. ej.:
  - Distancia entre el cliente y el router o punto de acceso.
  - Otras redes cercanas que alteren su señal.
  - La función de seguridad de su router o punto de acceso para evitar interferencias con otras redes activas.
  - Otros dispositivos a 2,4 Ghz en las cercanías, como transmisores de vídeo, mandos a distancia, dispositivos Bluetooth, etc.

# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU Schnellinstallationsanleitung

## Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Conceptronic 802.11N Wireless Network Client.

In beiliegender Schnellinstallationsanleitung wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie der Conceptronic 802.11N Wireless Network Client installiert werden muss.

Wenn Probleme auftreten sollten, besuchen Sie unsere **Support-Seite** (unter <u>www.conceptronic.net</u>) und klicken Sie auf ,Support'. Dort steht Ihnen unsere FAQ-Datenbank mit den häufig gestellten Fragen zur Verfügung.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Produkt haben, die Sie auf unserer Webseite nicht beantworten können, kontaktieren Sie uns per E-Mail: <u>support@conceptronic.net</u>

Detaillierte Informationen über Conceptronic Produkte finden Sie auf unserer Webseite: <u>www.conceptronic.net</u>

Möglicherweise weicht die Softwareinstallation auf Ihrem Computer von der im Folgenden beschriebenen etwas ab. Dies hängt vom Windows-Betriebssystem ab, das Sie verwenden.

## 1. Packungsinhalt

In der Verpackung des Conceptronic 802.11N Client ist Folgendes enthalten: (Je nach erworbenem 11N Client-Modell)

Conceptronic C300Ri	<ul> <li>* Conceptronic 802.11N PCI-Karte</li> <li>* 3x Antennen</li> <li>* Produkt-CD-ROM</li> <li>* Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung</li> </ul>
oder	
Conceptronic C300RC	* Conceptronic 802.11N PC-Karte * Produkt-CD-ROM * Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
oder	
Conceptronic C300RU	<ul> <li>Conceptronic 802.11N USB-Adapter</li> <li>USB-Verlängerungskabel</li> <li>Produkt-CD-ROM</li> <li>Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung</li> </ul>

## 2. Treiber- und Software-Installation

<u>Hinweis:</u> Bevor Sie die Karte einführen oder den USB-Adapter an Ihren Computer anschließen, müssen Sie die Treiber und die Software installieren!

A. Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Autorun-Menü sollte automatisch starten. Wenn das Menü nicht erscheint, gehen Sie zu Ihrem "Arbeitsplatz" und doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Laufwerk, um das Autorun-Menü zu starten.



B. Wählen Sie im Autorun-Menü die Option "Install Drivers & Software [Treiber und Software installieren]".

Es erscheint der Einrichtungsassistent.

- C. Klicken Sie auf "Next [Weiter]".
- D. Wählen Sie über die Schaltfläche "Browse [Durchsuchen]" einen Zielordner für die Software oder speichern Sie diese im vorgegebenen Zielordner. Klicken Sie auf "Next [Weiter]".
- E. Ändern Sie den Ordner für das Startmenü oder speichern Sie dieses im vorgegebenen Ordner. Klicken Sie auf "Next [Weiter]".

Damit installiert der Einrichtungsassistent die Treiber und die Software auf Ihrem Computer. Warten Sie, bis der Einrichtungsassistent die Installation abgeschlossen hat.

F. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie "Yes, I want to restart my computer now [Computer jetzt neu starten]" und klicken Sie auf Finish [Fertig stellen].

<u>Hinweis:</u> Wenn Sie das Modell C300Ri (802.11N PC-Karte) erworben haben, wählen Sie "No, I want to restart my computer later [Computer später neu starten]" und klicken Sie auf "Finish [Fertigstellen]".

Gehen Sie weiter zu **Kapitel 3** für die Hardware-Installation Ihres 802.11N Wireless Network Client.

## 3. Installation der Hardware

Sobald die Software für Ihren 802.11N Client installiert wurde, können Sie mit der Installation der Hardware beginnen.

#### Conceptronic C300Ri - PCI-Karte

- A. Schalten Sie Ihren Computer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
- **B.** Öffnen Sie das Computergehäuse, indem Sie die Schrauben auf der Rückseite und das Panel entfernen.
- C. Entfernen Sie die Schutzabdeckung eines freien PCI-Steckplatzes.
- **D.** Stecken Sie die C300Ri vorsichtig und ohne Gewalt in den PCI-Steckplatz ein und befestigen Sie sie mit einer Schraube an Ihrem Computergehäuse.
- E. Schließen Sie das Computergehäuse und montieren Sie die 3 Antennen des C300Ri. Richten Sie die Antennen gemäß folgender aus:



Windows erkennt die neue Hardware und installiert automatisch die Treiber.

#### Conceptronic C300RC - PC-Karte

A. Nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde, führen Sie die C300RC in einen freien PC-Kartensteckplatz Ihres Notebooks ein.

Windows erkennt die neue Hardware und installiert automatisch die Treiber.

#### Conceptronic C300RU - USB-Adapter

A. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, führen Sie den C300RU in einen freien USB-Steckplatz Ihres Computers ein.

Windows erkennt die neue Hardware und installiert automatisch die Treiber.

<u>Hinweis:</u> Sie können mithilfe des USB-Verlängerungskabels den USB-Adapter für einen besseren Signalempfang umpositionieren.

## 4. Anschluss an ein kabelloses Netzwerk

Sobald die Hardware auf dem Computer installiert ist, ist der Wireless Network Client betriebsbereit.

Auf der Kontrollleiste wird ein aktives Wireless Utility angezeigt:



A. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Conceptronic Utility in der Kontrollleiste.

Daraufhin erscheint die folgende Anzeige des Conceptronic Wireless Utility:

Available WLANs:						
To connect to availal	ble WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID	) Signal	Security	CH	Freq	Mode
L AP	00:80:5A:18: 02 00:80:5A:08:02	208 🔊 50% ( A1 🗿 100%	WPA-PSK Disable	11 6	2.462Ghz 2.437Ghz	g a/n
						]
<ul> <li>Profile Group Control</li> </ul>		Preferred WI ANs:				
Please select a profile	a group to applu :	A 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				
Please select a profile	e group to apply :	Automatically conn	ect to available W	LAN per	below order:	
Please select a profile	e group to apply :	Automatically conn	ect to available W Security	LAN per	below order: New	Move to
Please select a profile	e group to apply : . New Rename	Automatically conn	ect to available W Security	LAN per	below order: New Remove	Move to Export
Please select a profile	e group to apply : New Rename Delete	Automatically conn SSID	ect to available W Security	LAN per	New Remove Properties	Move to Export
Please select a profile	e group to apply : New Rename Delete	Automatically conn	ect to available W	LAN per	New Remove Properties	Move to Export

Das Conceptronic Wireless Utility zeigt alle drahtlosen Netzwerke in der Umgebung Ihres Computers an. Wenn Ihr drahtloses Netzwerk nicht aufgeführt ist, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "**Refresh** [Aktualisieren]" eine neue Suche nach Netzwerken starten.

B. Klicken Sie in der Liste der Netzwerke auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Klicken Sie auf "Connect [Verbinden]"

Es erscheint eine Meldung, die je nach konfigurierter Netzwerksicherheit unterschiedlich ist.
#### **Ungesichertes Netzwerk:**

Wenn Ihr drahtloses Netzwerk nicht gesichert ist, zeigt das Wireless Utility eine entsprechende Meldung an:

Wireles	ss Network Configuration
♪	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Klicken Sie auf "**OK**", um die Verbindung zum gewünschten Netzwerk herzustellen oder klicken Sie auf "**Cancel** [Abbrechen]", wenn Sie sich mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten.

<u>Hinweis:</u> Wenn Sie sich mit Ihren eigenen Netzwerk verbinden und dieses nicht gesichert ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Netzwerk zu sichern, um den unberechtigten Zugriff darauf zu verhindern. Lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Wireless Routers/Access Points nach,

Lesen sie bitte in der Dokumentation ihres Wireless Routers/Access Points nach wie die Netzwerksicherheit eingerichtet werden muss.

#### **Gesichertes Netzwerk:**

Wenn Ihr drahtloses Netzwerk gesichert ist, werden Sie je nach konfiguriertem Sicherheitslevel Ihres drahtlosen Netzwerks vom Wireless Utility zur Eingabe des Verschlüsselungsschlüssels oder der Passphrase aufgefordert.

Wireless Netwo	ork Connection 🛛 🛛 🛛 🛛							
The network AP requires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2 PreShared Key ).								
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".							
Network Key :	·							
Confim Key :								
Advance	Connect Cancel							

Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel oder die Passphrase im Feld "**Network Key** [Netzwerkschlüssel]" ein und bestätigen Sie diesen/diese im Feld "**Confirm Key** [Schlüssel bestätigen]". Klicken Sie auf "Connect [Verbinden]", um sich mit dem ausgewählten drahtlosen Netzwerk zu verbinden.

Sobald Sie mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, zeigt das Wireless Utility die Signalstärke in der Kontrollleiste an:



# 5. Wireless Protected Setup - WPS

Die 802.11N Clients von Conceptronic unterstützen WPS (Wi-Fi Protected Setup = Wi-Figesicherte Einstellung). WPS ist ein Standard für die einfache Sicherung Ihres drahtlosen Netzwerks. Mit WPS können Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit nur wenigen einfachen Schritten schützen, ohne die verschiedenen Verschlüsselungsoptionen kennen zu müssen.

- Hinweis: Um WPS mit Ihrem 802.11N Client verwenden zu können, müssen Sie einen Router/Access Point haben, der WPS unterstützt.
- <u>Hinweis:</u> Die WPS-Funktion wird vom Windows Vista-Treiber Ihres Conceptronic 802.11N Clients (noch) nicht unterstützt.
- A. Doppelklicken Sie auf das Wireless Utility-Symbol in der Kontrollleiste.

Daraufhin öffnet sich das Wireless Utility auf Ihrem Desktop.

Wireless Network Config L	Utilit <b>y</b>				×
Configuration Status Option	n About				
Available WLANs:				_	
To connect to available WLA	N			Refi	esh Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH Fr	eq Mode
🗼 AP 🛛 00:8	80:5A:18:02:0B 🛛 👼	1 50% 🔛	WPA-PSK	11 2.462	Chz g
🛔 C300BRS4 00:8	80:5A:0B:D2:A1 🏾 🔊	100%	Disable	6 2.437	′Ghz g/n
Profile Group Control Please select a profile group to	to apply : Automati	d WLANs: cally connect t	o available WLA	N per below	order:
Re	ename	510	Security	Re Re	move Export
De	elete			Prop	perties Import
S	elect				ReConnect
			OK	Ca	ncel Apply

B. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche "New [Neu]".



- <u>Hinweis:</u> Wenn Sie Windows Vista haben, erscheint die "Configuration Mode [Konfigurationsmodus]"-Anzeige nicht und Sie werden zur "Manual Configuration [Manuelle Konfiguration]" weitergeleitet.
- C. Wählen Sie die Option "Wi-Fi Protected Setup [Wi-Fi geschützte Einstellung]".

Wi-Fi Protected S	ietup	🔀
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection	Mode :
		)
$\rightarrow$	Push Button Connection	
		)
		)
	Pin Code Connection	J
	Close	

D. Sie haben die Wahl zwischen "Push Button Connection [Verbindung auf Knopfdruck]" und "Pin Code Connection [Verbindung mit PIN-Code]". Wenn Ihr Router/Access Point ,Push Button' unterstützt, wählen Sie die Option "Push Button Connection [Verbindung auf Knopfdruck]". Wenn nicht, wählen Sie die Option "Pin Code Connection [Verbindung mit PIN-Code].

5.1 WPS - Verbindung auf Knopfdruck



A. Drücken Sie den WPS-Knopf an Ihrem Router oder Access Point und klicken Sie auf das Logo "Wi-Fi Protected Setup [Wi-fi geschützte Einstellung]" auf dem Bildschirm.

Das Wireless Utility sucht nach WPS-fähigen Geräten in der Umgebung und versucht, eine Verbindung herzustellen. Während die Verbindung hergestellt wird, ist der Router/Access Point auch gesichert, wenn der Router/Access Point noch nicht gesichert wurde.

Sobald die WPS-Verbindung hergestellt wurde, erscheint folgende Anzeige:

Wi-Fi Protected Setup	×
Wi-Fi Protected Setup	
📃 🖬 🎿 🖬 🐲	
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.	
Close	

B. Klicken Sie auf "Close [Schließen]", um den WPS-Einrichtungsassistenten zu schließen.

#### 5.2 WPS - Verbindung mit Pin-Code

Wenn Ihr Router oder Access Point keinen Knopf hat, können Sie sich auch mit einem Pin-Code mit WPS verbinden.

Wi-Fi Protected Set	up	
Wi-Fi Protected Se	etup	
<u> </u>	⇒ →	
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register th	e PIN code on the AP site th	en press "Setup Start" button.
		Cancel

Standardmäßig erzeugt der WPS-Einrichtungsassistent einen einmaligen Pin-Code, der für Ihre Verbindung verwendet werden kann.

- A. Verwenden Sie diesen Pin-Code in der Konfiguration Ihre Routers/Access Points, um eine Verbindung herzustellen.
- B. Sobald Sie Ihren Router/Access Point mit dem neuen Pin-Code eingestellt haben, klicken Sie auf das Logo "Wi-Fi Protected Setup [Wi-Fi-geschützte Einstellung] auf dem Bildschirm.

Das Wireless Utility sucht nach WPS-fähigen Geräten in der Umgebung und versucht, eine Verbindung herzustellen. Während die Verbindung hergestellt wird, ist der Router/Access Point auch gesichert, wenn der Router/Access Point noch nicht gesichert wurde.

Sobald die WPS-Verbindung hergestellt wurde, erscheint folgende Anzeige:



C. Klicken Sie auf "Close [Schließen]", um den WPS-Einrichtungsassistenten zu schließen.

Sobald Sie mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, zeigt das Wireless Utility die Signalstärke in der Kontrollleiste an:



# Viel Spaß mit Ihren Conceptronic 802.11N Wireless Client !

<u>Hinweis:</u> Die Geschwindigkeit Ihres drahtlosen 300Mbps-Netzwerks kann variieren. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel:

- Abstand zwischen der Client-Karte und dem Router / Access Point.
- Andere Netzwerke in der Umgebung stören Ihr Signal.
- Die Sicherheitsfunktion Ihres Routers / Access Points, die Störungen bei anderen aktiven Netzwerken verhindert.
- Andere aktive 2,4Ghz-Geräte wie Video-Sender, Fernbedienungen, Bluetooth-Geräte usw. in der Umgebung.

# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU **Guide d'installation rapide** Nous vous félicitons pour l'achat de ce dispositif pour poste client sur réseau sans fil 802.11N de Conceptronic

Le présent guide d'installation rapide vous explique étape par étape comment installer sur votre ordinateur le dispositif pour poste client sur réseau sans fil 802.11N de Conceptronic.

En cas de problème, nous vous conseillons de consulter notre **site web de support technique** (<u>www.conceptronic.net</u>) et de cliquer sur « Support ». Vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ).

Pour toute autre question au sujet de notre produit, ou si vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin sur notre site web, vous pouvez nous contacter par mail : <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

Pour de plus amples informations sur les produits Conceptronic, merci de visiter notre site web : <u>www.conceptronic.net</u>

L'installation du logiciel décrite ci-dessous peut être légèrement différente à celle de votre ordinateur. Tout dépend de la version de Windows que vous utilisez.

## 1. Contenu du paquet

Le paquet de ce dispositif pour poste client 802.11N de Conceptronic comprend les éléments suivants (en fonction du modèle 11N acheté) :

<u>Conceptronic C300Ri</u> ou	* Carte PCI 802.11N de Conceptronic * 3 antennes * CD-ROM du produit * Guide d'installation rapide multilingue
Conceptronic C300RC	<ul> <li>* Carte PC 802.11N de Conceptronic</li> <li>* CD-ROM du produit</li> <li>* Guide d'installation rapide multilingue</li> </ul>
Conceptronic C300RU	<ul> <li>* Adaptateur USB 802.11N de Conceptronic</li> <li>* Câble d'extension USB</li> <li>* CD-ROM du produit</li> <li>* Guide d'installation rapide multilingue</li> </ul>

# 2. Installation des drivers et du logiciel

- <u>Remarque</u>: Avant d'insérer la carte ou de connecter l'adaptateur USB à votre ordinateur, vous devez installer les drivers et le logiciel !
- A. Insérez le CD-ROM dans votre unité de CD-ROM. Le menu Autorun devrait apparaître automatiquement. Si ce n'est pas le cas, allez dans « Mon PC » et double-cliquez sur l'unité de CD-ROM pour ouvrir le menu Autorun.



B. Choisissez l'option « Install Drivers & Software » (Installer drivers et logiciel) depuis le menu Autorun.

L'assistant de configuration apparaîtra.

- C. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer.
- D. À l'aide de la touche « Parcourir », choisissez un autre dossier pour garder le software ou conservez cet emplacement par défaut. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer.
- E. Choisissez un autre dossier pour le Menu de démarrage ou conservez cet emplacement par défaut. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer.

L'assistant de configuration installera les drivers et le logiciel sur votre ordinateur. Veuillez attendre que l'assistant ait terminé l'installation.

- F. Lorsque l'installation sera terminée, cliquez sur « Yes, I Want to restart my computer now » (*Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant*) et cliquez sur « Finish ».
- <u>Remarque</u>: Si le dispositif est la carte C300Ri (carte PCI 802.11N), choisissez « No, I want to restart my computer later » (*Non, je veux redémarrer mon ordinateur plus tard*) et cliquez sur « Finish ».

Passez au **Chapitre 3** pour l'installation du hardware Installation de votre dispositif pour poste client sur réseau sans fil 802.11N.

# 3. Installation du hardware

Lorsque le logiciel de votre dispositif client 802.11N sera installé, vous pourrez alors installer le hardware.

# Carte PCI C300Ri de Conceptronic

- A. Éteignez votre ordinateur et débranchez-le du courant.
- B. Ouvrez la carcasse de votre ordinateur en retirant les vis de l'arrière et le panneau.
- C. Choisissez un logement PCI disponible et retirez la plaque de protection de la structure de votre ordinateur.
- **D.** Insérez doucement la C300Ri dans le logement PCI disponible et fixez-la à l'aide d'une vis à la structure de votre ordinateur.
- E. Remonter la carcasse de votre ordinateur et montez les 3 antennes sur le C300Ri. Orientez les antennes comme le montre l'image ci-dessous :
- F. Allumez votre ordinateur.

Windows détectera le nouveau hardware et installera automatiquement les drivers.

## Carte PC C300RC de Conceptronic

A. Lorsque votre ordinateur sera rallumé, insérez la carte C300RC dans un logement de carte PC disponible de votre ordinateur portable.

Windows détectera le nouveau hardware et installera automatiquement les drivers.

## Adaptateur USB C300RU de Conceptronic

A. Lorsque votre ordinateur sera rallumé, insérez la carte C300RU dans un logement USB disponible de votre ordinateur.

Windows détectera le nouveau hardware et installera automatiquement les drivers.

<u>Remarque</u>: vous pouvez utiliser le câble d'extension USB pour déplacer l'adaptateur USB et obtenir ainsi un meilleur signal de réception.

# 4. Connexion à un réseau sans fil

Lorsque le hardware sera installé sur votre ordinateur, votre dispositif client pour réseau sans fil sera prêt à l'emploi. Vous verrez apparaître le symbole activé de *l'Application sans fil (Wireless Utility)* dans votre barre d'état :



A. Double-cliquez sur cette icône de la barre d'état.

L'Application sans fil de Conceptronic (Wireless Utility) fera apparaître l'écran suivant :

Available WLANs:						
To connect to available	e WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	СН	Freq	Mode
L AP	00:80:5A:18: 02:08 00:80:5A:08:D2:A1	्रजी 50% ៚ जी 100%	WPA-PSK Disable	11 6	2.462Ghz 2.437Ghz	g a/n
Profile Group Control-	Pref	erred WLANs:				
Please select a profile	group to apply : Autor	matically connect	to available WL	AN per b	elow order:	
					Manu	Marrison
	New	SSID	Security		New	MOVE (U
	New Rename	SSID	Security		Remove	Export
	New Rename Delete	SSID	Security		Remove Properties	Export
	New Rename Delete	SSID	Security		Remove Properties	Export

L'Application sans fil de Conceptronic (*Wireless Utility*) fera apparaître tous les réseaux sans fil détectés par votre ordinateur. Si un réseau sans fil n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur « **Refresh** » (*Actualiser*) pour scanner de nouveau les réseaux.

B. Cliquez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter parmi la liste des réseaux disponibles. Cliquer sur « Connect » (Connecter).

L'Application sans fil (Wireless Utility) vous fera apparaître un message qui peut être différent selon le niveau de sécurité configuré de votre réseau.

#### Réseau non sécurisé:

Si vous réseau n'est pas sécurisé, l'*Application sans fil (Wireless Utility*) vous fera apparaître l'écran suivant:

Wireless	s Network Configuration
⚠	You are connecting to the unsecured network "C300BR54" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Cliquez sur « **OK** » pour vous connecter au réseau sélectionné ou sur « **Cancel** » (*Annuler*) pour vous connecter à un autre réseau.

<u>Remarque</u>: si vous vous connectez à votre propre réseau et si ce dernier n'est pas sécurisé, nous vous recommandons de le sécuriser pour éviter tout accès non autorisé à votre réseau.

Consultez la documentation de votre router / point d'accès sans fil pour configurer le niveau de sécurité de votre réseau.

#### Réseau sécurisé:

Si vous réseau est sécurisé, l'*Application sans fil (Wireless Utility*) vous demandera de saisir votre code ou votre mot de passe, selon le niveau de sécurité défini, de votre réseau sans fil :

Wireless Netwo	ork Connection							
The network AP requires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2 PreShared Key ).								
Please input the F	reShared key ,and then click button "Connect".							
Network Key :	<							
Confim Key :								
Advance	Connect Cancel							

Saisissez votre code ou votre mot de passe dans le champ « **Network Key** » (*Code réseau*) et confirmez-le dans le champ « *Confirm Field* » (*Champ de confirmation*). Cliquez sur « *Connect* » (*Connecter*) pour vous connecter au réseau sans fil sélectionné.

Lorsque vous serez connecté au réseau sans fil, l'*Application sans fil (Wireless Utility*) fera apparaître le symbole de l'intensité du signal dans la barre d'état :



# 5. WPS - Configuration sans fil protégée (Wireless Protected Setup)

Le dispositif pour poste client 802.11N de Conceptronic est compatible avec la norme WPS, *Wi-Fi Protected Setup (Configuration sans fil protégée)*. La WPS est une norme qui permet de sécuriser facilement votre réseau sans fil. Grâce à la WPS, vous pouvez protéger votre réseau sans fil à l'aide de simples opérations, sans avoir à utiliser de nombreuses fonctionnalités de cryptage.

- <u>Remarque</u>: pour utiliser la WPS avec votre dispositif client 802.11N, votre router / point d'accès doit être compatible avec la norme WPS.
- <u>Remarque</u>: les caractéristiques de la norme WPS ne sont pas (encore) compatibles avec le driver de Windows Vista de votre dispositif pour poste client 802.11N. de Conceptronic.
- A. Double-cliquez sur l'icône de l'*Application sans fil (Wireless Utility*) se trouvant dans la barre d'état.

Available WLANs:	le WLAN					Befresh	Connect
SSID 🛆 MAC(BSS			Signal	Security	СН	Freq	Mode
AP C300BRS4	00:80:5A:18: 00:80:5A:0B:	02:0B :D2:A1	<b>司</b> 50% <b>司</b> 100%	WPA-PSK Disable	11 6	2.462Ghz 2.437Ghz	g g/n
Profile Group Control		Prefe	erred WLAN	s			
Profile Group Control Please select a profile	group to apply :	Autor	erred WLAN matically con SSID	s: nect to available W Security	'LAN per	below order:	
Profile Group Control Please select a profile	group to apply : New Rename	Autor	erred WLAN: matically con SSID	s nect to available W Security	LAN per	below order: New Remove	Export
Profile Group Control Please select a profile	group to apply : New Rename Delete	Autor	erred WLAN matically con SSID	s: nect to available W Security	LAN per	below order: New Remove Properties	Export

L'Application sans fil (Wireless Utility) s'affichera à l'écran.

B. Cliquez sur la touche « New » (Nouveau) de l'Application sans fil (Wireless Utility).



- <u>Remarque</u>: si vous utilisez Windows Vista, vous ne verrez à l'écran l'option « Configuration Mode » (Mode de configuration) et le programme ira directement à « Manual Configuration » (Configuration manuelle).
- C. Sélectionnez l'option « Wi-Fi Protected Setup » (Configuration Wi-Fi protégée).

Wi-Fi Protected S Wi-Fi Protected	ietup I Setup	X					
Wi-Fi Protected Setup Connection Mode :							
	Duck Butter Connection						
	Push Button Connection						
$\rightarrow$	Pin Code Connection						
	Close						

D. Vous avez le choix entre un mode de connexion « Push Button » (en appuyant sur une touche) et un mode de connexion « Pin Code » (en saisissant un code pin). Si votre router / point d'accès est compatible avec le mode « Push Button », sélectionner le mode « Push Button ». Sinon, choisissez le mode de connexion « Pin Code ».

## 5.1 WPS - Mode de connexion Push Button



A. Appuyez sur la touche WPS de votre router ou de votre point d'accès et cliquez sur le logo « Wi-Fi Protected Setup » apparaissant à l'écran.

L'Application sans fil (Wireless Utility) recherchera les dispositifs disponibles fonctionnant selon la norme WPS et essaiera de s'y connecter. Pendant la connexion, le router / point d'accès sera également sécurisé s'il ne l'est pas encore.

Lorsque la connexion WPS sera établie, l'écran suivant apparaîtra :

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 📦 🚚 🖊
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. Cliquez sur « Close » (Refermer) pour refermer l'assistant WPS.

#### 5.2 WPS - Mode de connexion par Code Pin

Si votre router ou point d'accès ne dispose pas d'une touche « Push button », vous pouvez également disposer d'une connexion WPS en saisissant un Code Pin.

Par défaut, l'assistant WPS aura créé un Code Pin unique que vous pourrez utiliser pour vous connecter.

- A. Utilisez ce Code Pin pour la configuration de votre router / point d'accès afin d'établir la connexion.
- **B.** Lorsque votre router / point d'accès est configuré avec le nouveau Code Pin, cliquez sur le logo « *Wi-Fi Protected Setup* » apparaissant à l'écran.

L'Application sans fil (Wireless Utility) recherchera les dispositifs disponibles fonctionnant selon la norme WPS et essaiera de s'y connecter. Pendant la connexion, le router / point d'accès sera également sécurisé s'il ne l'est pas encore.

Lorsque la connexion WPS sera établie, l'écran suivant apparaîtra :



C. Cliquez sur « Close » (Refermer) pour refermer l'assistant WPS.

Lorsque vous serez connecté au réseau sans fil, l'*Application sans fil (Wireless Utility*) fera apparaître le symbole de l'intensité du signal dans votre barre d'état :



# Votre dispositif pour poste client sans fil 802.11N de Conceptronic est maintenant prêt à fonctionner !

<u>Remarque</u> : la vitesse de transmission de votre réseau sans fil de 300 Mbps peut varier. Cette vitesse de transmission dépend de plusieurs facteurs qui sont, parmi d'autres :

- La distance entre la carte du poste client et le router / point d'accès.
- La présence d'autres réseaux à proximité pouvant interférer avec le signal.
- Les caractéristiques de sécurité de votre router / point d'accès visant à éviter l'interférence avec d'autres réseaux activés.
- La présence d'autres dispositifs fonctionnant sur la fréquence de 2,4 Ghz comme des émetteurs vidéo, des télécommandes, des dispositifs Bluetooth, etc.

# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU **Guida d'installazione rapida** Vi ringraziamo per aver acquistato il Client di rete wireless Conceptronic 802.11N

Questa guida d'installazione rapida spiega passo a passo come installare sul computer il Client di rete wireless 802.11N di Conceptronic.

In caso di problemi, vi consigliamo di visitare il nostro **sito di supporto** (collegandovi su <u>www.conceptronic.net</u> e facendo fare clic su su "Support"), dove si trova il database delle FAQ (Risposte alle domande più frequenti).

In caso di domande di altro tipo riguardanti il prodotto, che non appaiono nel nostro sito web, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi attraverso l'indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

Per ulteriori informazioni sui prodotti Conceptronic, potete visitare il sito web Conceptronic: <u>www.conceptronic.net</u>

L'installazione del software così come viene descritta qui di seguito potrebbe essere leggermente diversa da quella del computer utilizzato, poiché ciò dipenderà dalla versione di Windows in uso.

# 1. Contenuto della confezione

La confezione contenente il Client 802.11N di Conceptronic è composta dai seguenti elementi:

(a seconda dal Client 11N acquistato)

Conceptronic C300Ri	* Scheda PCI 802.11N di Conceptronic
	* 3 antenne
	* CD-ROM del prodotto
	* Guida d'installazione rapida multilingue
0	
Conceptronic C300RC	* Scheda PC 802.11N di Conceptronic
	* CD-ROM del prodotto
	* Guida d'installazione rapida multilingue
0	
Conceptronic C300RU	* Adattatore USB 802.11N di Conceptronic
	* Prolunga USB
	* CD-ROM del prodotto
	* Guida d'installazione rapida multilingue

# 2. Installazione dei driver e del software

- <u>Nota:</u> prima di inserire la scheda o di collegare l'adattatore USB al computer, è necessario installare i driver e il software!
- A. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Dovrebbe apparire direttamente il Menu di avvio automatico. In caso contrario, aprire "Risorse del computer" e fare doppio fare clic su sull'unità CD-ROM per aprire il Menu di avvio automatico.



**B.** Selezionare l'opzione "Install Drivers & Software" (Installa driver e software) dal Menu di avvio automatico.

Apparirà il Programma di installazione assistita

- C. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.
- D. Cambiare la cartella di destinazione del software utilizzando il pulsante "Sfoglia", o mantenere la destinazione di default. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.
- E. Cambiare la cartella del Menu di avvio, o mantenere la destinazione di default. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.
   Il Programma di installazione assistita inizierà il processo di installazione dei driver e del software sul computer. Attendere fino a quando il Programma di installazione assistita avrà terminato.
- F. Una volta finita l'installazione, fare clic su "Yes, I want to restart my computer now" (Sì, riavvia il computer adesso) dopo di che fare clic su "Finish" (Fine).
- <u>Nota:</u> se avete acquistato un C300Ri (Scheda PCI 802.11N), selezionare "**No, I want to** restart my computer later" (No, riavvia il computer più tardi) dopo di che fare clic su "Finish"(Fine).

Passare al Capitolo 3 per l'installazione dell'hardware del Client di rete wireless 802.11N.

# 3. Installazione dell'hardware

Dopo aver installato il software del Client 802.11N, si può passare all'installazione dell'hardware.

## Conceptronic C300Ri - Scheda PCI

- A. Spegnere il computer e scollegarlo dalla presa di corrente AC.
- **B.** Aprire la struttura del computer togliendo le viti dalla parte posteriore ed estrarre il pannello.
- C. Localizzare uno slot PCI disponibile e togliere la placca di protezione dalla struttura del computer.
- **D.** Inserire delicatamente il C300Ri in uno slot PCI disponibile e fissarlo con una vite alla struttura del computer.
- E. Richiudere la struttura del computer e installare le tre antenne al C300Ri. Allineare le tre antenne come da immagine qui in basso:
- F. Accendere il computer.

Windows rileverà il nuovo hardware e ne installerà automaticamente i driver.

## Conceptronic C300RC - Scheda PC

A. Dopo aver riavviato il computer, inserire il C300RC in uno slot per scheda PC disponibile del Notebook.

Windows rileverà il nuovo hardware e ne installerà automaticamente i driver.

## Conceptronic C300RU - Adattatore USB

A. Dopo aver riavviato il computer, inserire il C300RU in uno slot USB disponibile del computer.

Windows rileverà il nuovo hardware e ne installerà automaticamente i driver.

<u>Nota:</u> è possibile usare la prolunga USB per poter spostare l'adattatore USB in modo da poter ottenere una migliore ricezione del segnale.

# 4. Connessione a una rete wireless

Una volta che il computer avrà installato l'hardware, il Client di rete wireless sarà pronto per essere usato.

Apparirà un'Utilità Wireless nel vassoio di sistema:



A. Fare doppio clic sull'icona dell'Utilità Conceptronic posta nel vassoio di sistema.

L'Utilità Wireless di Conceptronic verrà mostrata come da immagine:

Available WLANs:				
To connect to available WLA	N		Refresh Connect	t 🚽
SSID 🛆	MAC(BSSID) Signal	Security CH	Freq Mode	
LAP 00:	80:54:18: 02:08 🔊 50% 🔛 . 80:54:08:02:41 🗿 100%	WPA-PSK 11 Disable 6	2.462Ghz g 2.437Ghz g/n	
Profile Group Control Please select a profile group	to apply : Automatically connect to	o available WLAN per b	below order:	
Profile Group Control Please select a profile group	to apply : New SSID	o available WLAN per b	below order: New Move to Remove Export	
Profile Group Control Please select a profile group	to apply: Automatically connect to ssile elete	o available WLAN per b Security	below order: New Move to Remove Export Properties Import	

L'Utilità Wireless di Conceptronic mostrerà tutte le reti senza fili nell'area del computer. Se la rete wireless usata non appare, si può fare clic su "**Refresh**" (Aggiorna) per realizzare di nuovo la ricerca delle reti.

**B.** Fare clic sulla rete alla quale ci si desidera collegare fra quelle che appaiono nell'elenco delle reti. Fare clic su "**Connect**" (Collega).

L'Utilità Wireless mostrerà una finestra di connessione che può essere diversa, a seconda del tipo di configurazione di sicurezza della rete.

#### Rete priva di sicurezza:

Nel caso in cui la rete wireless non sia protetta mediante codifica, l'Utilità Wireless mostrerà un messaggio di notifica:

Wirele	ess Network Configuration
♪	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Fare clic su "**OK**" per collegarsi alla rete selezionata, o fare clic su "**Cancel**" (Annulla) per collegarsi a un'altra rete.

<u>Nota:</u> se desiderate collegarvi alla vostra rete e questa non è protetta mediante codifica, è consigliabile renderla sicura per evitarne un accesso non autorizzato. Consultare la documentazione del Router/Access Point Wireless per sapere come impostare i parametri di sicurezza della rete.

#### Rete protetta mediante codifica:

Nel caso in cui la rete wireless sia protetta mediante codifica, l'Utilità Wireless chiederà di introdurre la chiave o la passphrase di codifica, a seconda del livello di sicurezza configurato per la rete wireless:

Wireless Netwo	ork Connection 🛛 🛛 🛛 🛛	
The network AP r PreShared Key ).	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2	
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".	
Network Key :	· · · ·	┢───
Confim Key :		
Advance	Connect Cancel	

Introdurre la chiave o la passphrase di codifica nel campo "**Network Key**" e confermarla nel campo "**Confirm Key**". Fare clic su "**Connect**" per collegarsi alla rete senza fili selezionata.

Una volta collegati alla rete wireless, l'Utilità Wireless indicherà la potenza del segnale nel vassoio di sistema:



# 5. WPS (Wireless Protected Setup)

Il Client 802.11N di Conceptronic supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup). Lo standard WPS serve per proteggere facilmente la rete senza fili; basta seguire alcuni passi senza avere grandi conoscenze delle diverse opzioni di codifica.

- <u>Nota:</u> per usare l'opzione WPS con il Client 802.11N, è necessario disporre di un Router/Access Point che supporta lo standard WPS.
- <u>Nota:</u> la funzione WPS non è (ancora) supportata dal driver di Windows Vista del Client 802.11N di Conceptronic
- A. Fare doppio clic sull'icona dell'Utilità Wireless posta nel vassoio di sistema.

Apparirà sul desktop l'Utilità Wireless.

Available WLANs:	Option About					
To connect to available	e WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID	) Signal	Security	CH	Freq	Mode
AP C300BRS4	00:80:54:18: 02 00:80:54:08:D2	:08 🔊 50% :A1 🔊 100%	WPA-PSK Disable	11 6	2.462Ghz 2.437Ghz	g q/n
Profile Group Control		Desfaure d'1/7 AM				
Profile Group Control Please select a profile g	group to apply :	Preferred WLAN Automatically con	s: nect to available \v	'LAN per	below order:	
Profile Group Control Please select a profile g	group to apply : New Rename	Preferred WLAN Automatically con	s: nect to available W Security	/LAN per	below order: New Remove	Export
Profile Group Control Please select a profile g	group to apply : New Rename Delete	Preferred WLAN Automatically con	s: nect to available \v Security	'LAN per	below order: New Remove Properties	Export Import

B. Fare clic sul pulsante "New" (Nuovo) nell'Utilità Wireless.



- <u>Nota:</u> se si usa Windows Vista, non apparirà la videata relativa alla modalità di configurazione (**Configuration Mode**) e al suo posto apparirà direttamente l'opzione di configurazione manuale(**Manual Configuration**).
- C. Selezionare l'opzione "Wi-Fi Protected Setup".

Wi-Fi Protected S	etup	×
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection	Mode :
$\rightarrow$	Push Button Connection	
		J
$\rightarrow$	Pin Code Connection	
	Close	

D. È possibile scegliere fra la connessione mediante "Push Button" (Pulsante) o "Pin Code" (Codice PIN). Se il Router/Access Point supporta la funzionalità di Push Button, selezionare la connessione "Push Button", altrimenti scegliere l'opzione "Pin Code".

## 5.1 WPS - Connessione mediante Pulsante (Push Button)



A. Premere il pulsante WPS del Router o dell'Access Point dopo di che fare clic sul logo "Wi-Fi Protected Setup" che appare sullo schermo.

L'Utilità Wireless cercherà i dispositivi WPS attivati nell'area e cercherà di collegarsi. Durante la connessione, il Router/Access Point verrà protetto mediante codifica nel caso in quest'ultimo non sia ancora protetto.

Dopo aver stabilito la connessione WPS, apparirà la seguente immagine:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 🗰 🚚 🦛
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. Fare clic su "Close" (Chiudi) per chiudere il Programma di installazione assistita del WPS.

### 5.2 WPS - Connessione mediante Codice PIN (Pin Code)

Nel caso in cui il Router o l'Access Point non disponga di un pulsante (Push button), è comunque possibile collegarsi mediante WPS grazie a un codice PIN.

Wi-Fi Protected Setup		🛛
Wi-Fi Protected Setu	р	
	÷	
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register the Pl	N code on the AP site the	en press "Setup Start" button.
	<b>B</b> SETUP	Cancel

Per default, il Programma di installazione assistita del WPS genererà un codice PIN unico che si può usare per la connessione.

- A. Usare tale codice PIN nella configurazione del Router/Access Point per stabilire una connessione.
- B. Quando il Router/Access Point viene impostato con un nuovo codice PIN, fare clic sul logo "Wi-Fi Protected Setup" che appare sullo schermo.

L'Utilità Wireless cercherà i dispositivi WPS attivati nell'area e cercherà di collegarsi. Durante la connessione, il Router/Access Point verrà protetto mediante codifica nel caso in quest'ultimo non sia ancora protetto.

Dopo aver stabilito la connessione WPS, apparirà la seguente immagine:



C. Fare clic su "Close" (Chiudi) per chiudere il Programma di installazione assistita del WPS.

Una volta collegati alla rete wireless, l'Utilità Wireless indicherà la potenza del segnale nel vassoio di sistema:



# Ora potete usare il Client Wireless 802.11N di Conceptronic!

- <u>Nota:</u> la velocità della rete senza fili a 300 Mbps può variare, a causa di diversi fattori, come ad esempio:
  - Distanza fra la scheda del client e il Router / Access Point.
  - Altre reti nelle vicinanze che interferisco con il segnale
  - Caratteristica di sicurezza del Router / Access Point per evitare interruzioni su altre reti attive.
  - Altri dispositivi attivi da 2,4 Ghz nelle vicinanze, come Trasmettitori video, Telecomandi, Dispositivi Bluetooth, ecc.

# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU Manual de Instalação Rápida Parabéns pela compra do Cliente de Rede Sem Fios 802.11N da Conceptronic.

O Manual de Instalação Rápida incluído fornece-lhe uma explicação passo a passo sobre como instalar o Cliente de Rede Sem Fios 802.11N da Conceptronic no seu computador.

Quando tiver algum problema, aconselhamo-lo a consultar a nossa **página de suporte** (vá a <u>www.conceptronic.net</u>) e clicar em 'Support' (Suporte). Aí vai encontrar a Base de Dados das Perguntas Mais Frequentes.

Quando tiver outras questões sobre o seu produto e não encontrar resposta para elas na nossa página, contacte-nos por e-mail: <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

Para mais informações sobre os produtos da Conceptronic, visite a página web da Conceptronic em: <u>www.conceptronic.net</u>

A instalação do software tal como se descreve a seguir pode ser ligeiramente diferente da instalação no seu computador. Depende da versão do Windows que estiver a usar.

## 1. Conteúdo da Embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Cliente 802.11N da Conceptronic: (Dependendo do Cliente 11N adquirido)

<u>Conceptronic C300Ri</u> Ou	* Placa PCI 802.11N da Conceptronic * 3 Antenas * CD-ROM do produto * Guia de Instalação Rápida Multilingue
<u>Conceptronic C300RC</u> Ou	* Placa PC 802.11N da Conceptronic * CD-ROM do produto * Guia de Instalação Rápida Multilingue
Conceptronic C300RU	* Adaptador USB 802.11N da Conceptronic * Cabo de extensão USB * CD-ROM do produto * Guia de Instalação Rápida Multilingue

# 2. Instalação dos controladores e do software

- <u>Nota:</u> Antes de inserir a placa ou de ligar o Adaptador USB ao seu computador, tem de instalar os controladores e o software!
- A. Coloque o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM. O Menu de Execução Automática deverá aparecer automaticamente. Se o menu de Execução automática não aparecer, vá a "My Computer" (O Meu Computador) e faça um duplo clique na unidade de CD-ROM para iniciar o menu de Execução Automática.



**B.** Seleccione a opção **"Install Drivers & Software"** (Instalar os Controladores e o Software) no menu de Execução automática.

O Assistente de Configuração aparece.

- C. Clique em "Next" (Seguinte) para continuar.
- D. Altere a pasta de destino para o software com o botão "Browse" (Procurar), ou mantenha a localização predefinida. Clique em "Next" (Seguinte) para continuar.
- E. Altere o destino do Menu Iniciar ou mantenha a pasta predefinida. Clique em "Next" (Seguinte) para continuar.
   O Assistente de Configuração vai instalar agora os controladores e o software no seu computador. Aguarde que o Assistente de Configuração termine a instalação.
- F. Quando a instalação terminar, clique em "Yes, I Want to restart my computer now" (Sim, quero reiniciar o meu computador agora) e clique em "Finish" (Terminar).
- <u>Nota:</u> Se tiver adquirido o C300Ri (Placa PCI 802.11N), seleccione "**No, I want to restart my computer later**" (Não, prefiro reiniciar o meu computador mais tarde) e clique em "**Finish**" (Terminar).

Passe para o **Capítulo 3** para fazer a Instalação do Hardware do seu Cliente de Rede Sem Fios 802.11N.

# 3. Instalação do hardware

Quando o software do seu Cliente 802.11N estiver instalado, pode passar à instalação do hardware.

## Conceptronic C300Ri - Placa PCI

- A. Desligue o seu computador e desligue-o também da tomada de CA.
- **B.** Abra a caixa do seu computador retirando os parafusos da parte de trás e retirando o painel.
- C. Procure uma ranhura PCI disponível e retire a chapa protectora da caixa do computador.
- D. Insira o C300Ri com cuidado na ranhura PCI disponível e prenda-o com um parafuso à caixa do seu computador.
- E. Feche a caixa do seu computador e monte as 3 antenas no C300Ri. Alinhe as antenas tal como se mostra na imagem

seguinte:



F. Ligue o seu computador.

O Windows vai detectar o novo hardware e instala os controladores automaticamente.

## Conceptronic C300RC - Placa PC

A. Depois de reiniciar o seu computador, insira o C300RC numa ranhura de Placa PC disponível do seu computador portátil.

O Windows vai detectar o novo hardware e instala os controladores automaticamente.

## Conceptronic C300RU - Adaptador USB

A. Depois de reiniciar o seu computador, insira o C300RU numa ranhura USB disponível do seu computador.

O Windows vai detectar o novo hardware e instala os controladores automaticamente.

<u>Nota:</u> Pode usar o cabo de extensão USB para movimentar o Adaptador USB de modo a obter uma melhor recepção de sinal.

# 4. Ligação a uma rede sem fios

Quando o hardware estiver instalado no seu computador, o Cliente de Rede Sem Fios está pronto a usar.

Vai ver um ícone de Utilitário Sem Fios na bandeja de sistema:



A. Faça um duplo clique no ícone do Utilitário Conceptronic da bandeja de sistema.

O Utilitário Sem Fios Conceptronic aparece da seguinte forma:

Available WLANs:				
To connect to available \	VLAN		Refresh	Connect 🚽
SSID 🛆	MAC(BSSID) Sig	nal Security	CH Freq	Mode
1 AP	00:80:5A:18:02:08 🔊 5	i0% 🗪 WPA-PSK	11 2.462Ghz	9
- Profile Group Control	- Proferred W	ANe		
Profile Group Control Please select a profile gro	up to apply : New	LANs: connect to available WI	AN per below order	: Move to
Profile Group Control Please select a profile gro	up to apply : New SSID	LANs: connect to available WI Security	AN per below order	: Move to
Profile Group Control Please select a profile gro	up to apply : New Rename	LANs: connect to available WI Security	AN per below order	e Export
Profile Group Control Please select a profile group	up to apply : New Delete	LANS connect to available WI Security	AN per below order New Remove Propertie	e Export Import

O Utilitário Sem Fios Conceptronic mostra todas as redes sem fios na área do seu computador. Se a sua rede sem fios não aparecer, pode clicar em "**Refresh**" (Actualizar) para voltar a procurar redes.

B. Clique na rede a que se quer ligar da lista de redes. Faça clique em "Connect" (Ligar).

O Utilitário Sem Fios apresenta-lhe uma janela de ligação que pode ser diferente dependendo da segurança configurada na sua rede.

#### Rede desprotegida:

Se a sua rede sem fios estiver desprotegida, o Utilitário Sem Fios mostra-lhe uma janela de notificação:

Wireles	s Network Configuration
♪	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Clique em "OK" para ligar à rede seleccionada ou clique em "Cancel" (Cancelar) para ligar a outra rede.

<u>Nota:</u> Se estiver a ligar à sua própria rede e esta estiver desprotegida, aconselhamo-lo a proteger a sua rede para impedir acesso não autorizado à mesma. Consulte a documentação do seu Router Sem Fios / Ponto de Acesso para configurar a segurança da sua rede.

#### Rede protegida:

Se a sua rede sem fios estiver protegida, o Utilitário Sem Fios vai pedir-lhe a chave de encriptação ou frase de segurança, dependendo do nível de segurança configurado para a sua rede sem fios:

Wireless Netwo	ork Connection 🛛 🛛 🛛 🛚	
The network AP r PreShared Key ).	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2	
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".	
Network Key :		
Confim Key :		
Advance	Connect Cancel	

Introduza a chave de encriptação ou frase de segurança no campo **"Network Key"** (Chave de rede) e confirme-a no campo **"Confirm"** (Confirmar). Clique em **"Connect"** (Ligar) para ligar à rede sem fios seleccionada.

Quando já estiver ligado à rede sem fios, o Utilitário Sem Fios indicalhe a força de sinal na bandeja de sistema:



# 5. Wireless Protected Setup - WPS

Os Clientes 802.11N da Conceptronic suportam a especificação WPS. O WPS é uma norma para proteger facilmente a sua rede sem fios. Com o WPS pode proteger a sua rede sem fios seguindo apenas alguns passos sem ter conhecimentos de várias opções de encriptação.

- <u>Nota:</u> Para usar o WPS com o seu Cliente 802.11N tem de ter um Router / Ponto de Acesso que suporte a especificação WPS.
- <u>Nota:</u> A função de WPS (ainda) não é suportada pelo controlador do Windows Vista do seu Cliente 802.11N da Conceptronic.
- A. Faça um duplo clique no ícone do Utilitário Sem Fios na sua bandeja de sistema.

O Utilitário Sem Fios aparece no seu ambiente de trabalho.

Configuration Status I	Option About					
Available WLANs:						
To connect to available	WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH	Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 02:0B	🔊 ५०% 🔛	WPA-PSK	11	2.462Ghz	9
👗 C300BRS4	00:80:5A:0B:D2:A1	<b>A</b> 100%	Disable	6	2.437Ghz	g/n
Please select a profile g	proup to apply : Auto	matically connect	to available WI	AN per	below order:	
Please select a profile g	roup to apply : Auto	matically connect SSID	to available WI Security	AN per	New	Export
Please select a profile g	roup to apply : Auto	matically connect	to available WI Security	AN per	below order: New Remove	Export
Please select a profile g	roup to apply : Auto	matically connect SSID	to available WI Security	AN per	New Remove Properties	Export Import
Please select a profile g	roup to apply : Auto New Rename Delete Select	matically connect	to available WI Security	AN per	New Remove Properties ReCo	Export Import

B. Clique no botão "New" (Novo) do Utilitário Sem Fios.



- <u>Nota:</u> Se estiver a usar o Windows Vista, não vai ver o ecrã de "**Configuration Mode**" (Modo de configuração) e é reencaminhado para o ecrã de "**Manual Configuration**" (Configuração Manual).
- C. Seleccione a opção "Wi-Fi Protected Setup".

Wi-Fi Protected S	ietup	
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection Mode :	
$\rightarrow$	Push Button Connection	
$\rightarrow$	Pin Code Connection	
	Close	

D. Pode escolher entre a ligação de "Push Button" (Botão) e "Pin Code" (Código Pin). Se o seu Router / Ponto de Acesso suportar o acesso por Botão, seleccione a ligação "Push Button". Caso contrário, seleccione a ligação "Pin Code".

## 5.1 WPS - Botão



A. Carregue no botão WPS do seu Router ou Ponto de Acesso e clique no logótipo "Wi-Fi Protected Setup" no ecrã.

O Utilitário Sem Fios vai procurar dispositivos com WPS dentro da área e tentar estabelecer a ligação. Durante a ligação, o router / ponto de acesso também vai ser protegido no caso de ainda não ter sido.

Quando estabelecer a ligação WPS, vai poder ver a seguinte imagem:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. Clique em "Close" (Terminar) para fechar o Assistente WPS.

# 5.2 WPS - Ligação por Código Pin

Quando o seu Router ou Ponto de Acesso não tiver um botão, também pode ligar o WPS com um Código Pin.

Wi-Fi Protected Setup		Image: A start and a start			
Wi-Fi Protected Setup					
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)			
Please register the F	IN code on the AP site the	en press "Setup Start" button.			
		Cancel			

Por defeito, o Assistente WPS vai gerar um Código Pin único que pode ser usado para a sua ligação.

- A. Use este Código Pin na configuração do seu router / ponto de acesso para estabelecer uma ligação.
- B. Quando o seu router/ponto de acesso estiver configurado com um Código Pin novo, clique no logótipo "Wi-Fi Protected Setup" no ecrã.

O Utilitário Sem Fios vai procurar dispositivos com WPS dentro da área e tentar estabelecer a ligação. Durante a ligação, o Router / Ponto de Acesso também é protegido no caso de ainda não ter sido.

Quando estabelecer a ligação WPS, vai poder ver a seguinte imagem:



C. Clique em "Close" (Terminar) para fechar o Assistente WPS.

Quando já estiver ligado à rede sem fios, o Utilitário Sem Fios indica-lhe a força de sinal na bandeja de sistema:



# Divirta-se com o Cliente Sem Fios 802.11N da Conceptronic!

- Nota: A velocidade da sua rede sem fios de 300 Mbps pode variar. Esta variação na velocidade pode dever-se a vários factores, como por exemplo:
  - Distância entre a placa de Cliente e o Router / Ponto de Acesso.
  - Outras redes nas proximidades que perturbem o seu sinal.
  - Função de segurança do seu Router / Ponto de Acesso para prevenir perturbações noutras redes activas.
  - Outros dispositivos de 2,4 Ghz activos nas proximidades, como Emissores de Vídeo, Comandos, dispositivos Bluetooth, etc.
# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU **Gyorstelepítési útmutató** Köszönjük, hogy a Conceptronic 802.11N vezeték nélküli hálózati ügyfelét választotta.

A mellékelt gyorstelepítési útmutató lépésről-lépésre elmagyarázza, miként kell a Conceptronic 802.11N vezeték nélküli hálózati ügyfelét számítógépre telepítenie.

Ha probléma jelentkezne, azt tanácsoljuk, hogy keresse fel **terméktámogatást nyújtó webhelyünket** (látogasson el a <u>www.conceptronic.net</u> honlapra), majd ott kattintson a "Support"-ra. Itt található ugyanis a gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) adatbázisa.

Ha a termékkel kapcsolatban további kérdése volna és arra választ webhelyünkön nem talál, e-mailben is fordulhat hozzánk: <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

A Conceptronic termékekkel kapcsolatos további tájékozódás végett látogasson el a Conceptronic webhelyére: <u>www.conceptronic.net</u>

A szoftvernek az alábbiakban ismertetett telepítése kicsit eltérhet az adott számítógépen történő telepítéstől. Mindez függ az éppen használt Windows-verziótól.

#### 1. A csomag tartalma

A Conceptronic 802.11N típusú ügyfelét tartalmazó csomagban az alábbiak találhatók: (A vásárolt 11N típusú ügyféltől függően)

Conceptronic C300Ri vagy	<ul> <li>* Conceptronic 802.11N PCI-kártya</li> <li>* 3x antenna</li> <li>* Termékismertető CD-ROM</li> <li>* Többnyelvű gyorstelepítési útmutató</li> </ul>
Conceptronic C300RC	<ul> <li>* Conceptronic 802.11N PC-kártya</li> <li>* Termékismertető CD-ROM</li> <li>* Többnyelvű gyorstelepítési útmutató</li> </ul>
Conceptronic C300RU	<ul> <li>* Conceptronic 802.11N USB-adapter</li> <li>* USB hosszabbító kábel</li> <li>* Termékismertető CD-ROM</li> <li>* Többnyelvű gyorstelepítési útmutató</li> </ul>

# 2. Az illesztőprogramok és a szoftver telepítése

<u>Megjegyzés:</u> Mielőtt a kártyát behelyezné vagy az USB-adaptert a számítógéphez csatlakoztatná, telepítenie kell az illesztőprogramokat és a szoftvert!

A. Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba. Az Autorunnak automatikusan meg kell jelennie. Ha az Autorun menü nem jelenik meg, navigáljon a "My Computer"-hez, és kattintson kétszer a CD-ROM-meghajtóra az Autorun menü elindításához.



B. Jelölje ki az "Install Drivers & Software" választási lehetőséget az Autorun menün.

A telepítővarázsló jelenik meg.

- C. A folytatáshoz kattintson a "Next"-re.
- **D.** Változtassa meg a szoftverhez tartozó célmappát a **"Browse**" gomb segítségével vagy tartsa meg az alapértelmezett helyet. A folytatáshoz kattintson a **"Next**"-re.
- E. Változtassa meg a Start Menu mappát, vagy tartsa meg az alapértelmezettet. A folytatáshoz kattintson a "Next"-re.

Ezután a telepítővarázsló a számítógépre telepíti az illesztőprogramokat és a szoftvert. Várjon, amíg a telepítővarázsló a telepítést be nem fejezte.

F. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a "Yes, I Want to restart my computer now"-ra, majd kattintson a "Finish"-re.

Megjegyzés: Ha C300Ri-t (802.11N PCI-kártya) vásárolt, jelölje ki a "No, I want to restart my computer later"-t, majd kattintson a "Finish"-re.

A 802.11N vezeték nélküli hálózati ügyfélhez tartozó hardver telepítéséhez lapozzon a **3. fejezethez.** 

# 3. Hardver telepítése

Ha a 802.11N ügyfélhez tartozó szoftvert már telepítette, akkor a hardver telepítésével folytathatja.

#### Conceptronic C300Ri - PCI-kártya

- A. Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a számítógép dugóját a váltakozó áramú falicsatlakozóból.
- **B.** A hátlapon lévő csavarok eltávolításával nyissa fel a számítógép házát, majd vegye le a panelt.
- C. Keressen szabad PCI-bővítőhelyet, majd távolítsa el a védőlemezt a számítógép házáról.
- D. Óvatosan helyezze be a C300Ri-t valamelyik PCI-bővítőhelyre, majd rögzítse csavar segítségével a számítógép házára.
- E. Zárja vissza a számítógép házát, majd szerelje fel a 3 antennát a C300Ri-re. Az alábbi képen látható módon rendezze el az antennákat:
- F. Kapcsolja be a számítógépet.

A Windows az új hardvert automatikusan érzékeli, majd telepíti az illesztőprogramokat.

#### Conceptronic C300RC - PC-kártya

**A.** A számítógép újraindítása után helyezze be a C300RC-t notebookjának valamelyik szabad PC-kártya-bővítőhelyére.

A Windows az új hardvert automatikusan érzékeli, majd telepíti az illesztőprogramokat.

#### Conceptronic C300RU - USB-adapter

A. A számítógép újraindítása után helyezze be a C300RU-t a számítógép valamelyik szabad USB-bővítőhelyére.

A Windows az új hardvert automatikusan érzékeli, majd telepíti az illesztőprogramokat.

<u>Megjegyzés:</u> A jobb jelvétel érdekében használhatja az USB hosszabbító kábelét az USB-adapter mozgatására.

# 4. Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

Ha a számítógép a hardvert már telepítette, a vezeték nélküli hálózati ügyfél használatkész. Aktív, Wireless Utility (segédprogram a vezeték nélküli eszközhöz) jelenik meg a tálcán:



A. Kattintson kétszer a Conceptronic segédprogram tálcaikonjára.

A Conceptronic Wireless Utility segédprogramja a következőképpen néz ki:

To connect to av	ailable WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSI	D) Signal	Security	CH	Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 0	02:0B 🔊 50% '	> WPA-PSK	11	2.462Ghz	g
Profile Group Cor Please select a p	ntrol rofile group to apply :	Preferred WLANs: Automatically conn	ect to available WI	.AN per b	pelow order:	
Profile Group Cor Please select a pr	ntrol rofile group to apply : New	Preferred WLANs: Automatically conn SSID	ect to available WI	AN per t	oelow order:	Move to
Profile Group Cor Please select a pr	ntrol rofile group to apply : New Rename	Automatically conn	ect to available WI Security	AN per t	elow order: New Remove	Move to Export
Profile Group Co Please select a p	ntrol rofile group to apply : New Rename Delete	Automatically conn	ect to available WI	AN per t	New Remove Properties	Move to Export Import

A Conceptronic Wireless Utility segédprogramja megjelenít minden, vezeték nélküli hálózatot a számítógép körzetében. Ha vezeték nélküli hálózat nem látható, a hálózatok újbóli letapogatásához kattintson a **2Refresh**"-re.

B. Kattintson a hálózatokat tartalmazó listán arra a hálózatra, amelyet csatlakoztatni kíván. Majd kattintson a "Connect"-re.

A Wireless Utility segédprogram a csatlakoztatással kapcsolatos, előugró menüvel folytatja a kérdezést, amely – a hálózat konfigurált biztonságától függően – máshogyan is kinézhet.

#### Nem biztonságos hálózat:

Ha vezeték nélküli hálózata nem biztonságos, a Wireless Utility segédprogram előugró értesítést küld:

Wirele	ss Network Configuration
⚠	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

A kijelölt hálózathoz történő csatlakoztatás érdekében kattintson az **"OK"**-ra, másik hálózathoz történő csatlakoztatás érdekében pedig kattintson a **"Cancel"**-re.

Megjegyzés: Ha éppen saját hálózatához csatlakozik, az pedig nem biztonságos, azt tanácsoljuk, hogy – a hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzésére – hálózata számára biztonsági jellemzőről is gondoskodjon.
 A hálózat biztonságának a beállításával kapcsolatban lásd a vezeték nélküli útválasztó/elérési pont dokumentációját.

#### Biztonságos hálózat:

Ha vezeték nélküli hálózata biztonságos, a Wireless Utility segédprogram – vezeték nélküli hálózatának a konfigurált biztonsági szintjétől függően – kéri a titkosítási kulcsot vagy a jelmondatot:

Wireless Netwo	ork Connection	
The network AP r PreShared Key ).	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2	
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".	
Network Key :		
Confim Key :	•	
Advance	Connect Cancel	

Írja be a titkosítási kulcsot vagy a jelmondatot a **"Network Key**" mezőre, majd erősítse meg azt a **"Confirm Field**" mezőn. A kijelölt vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatás érdekében kattintson a **"Connect**"-re.

Ha eszköze már csatlakoztatva van a vezeték nélküli hálózathoz, a Wireless Utility segédprogram a tálcán jelzi a jelerősséget:



# 5. Vezeték nélküli, védett konfiguráció- WPS

A Conceptronic 802.11N ügyfelei támogatják a WPS-t (Wi-Fi-vel védett konfiguráció). A WPS egyfajta szabvány, amely a vezeték nélküli hálózat biztonságának könnyű kialakítására szolgál. A WPS segítségével – különböző titkosítási opciók ismerete nélkül – csupán pár könnyű lépés megtétele révén védeni tudja vezeték nélküli hálózatát.

- Megjegyzés: Ahhoz, hogy a WPS-t a 802.11N ügyféllel együtt használhassa, olyan útválasztót/elérési pontot kell alkalmaznia, amely a WPS-t támogatja.
- <u>Megjegyzés:</u> A WPS-jellemzőt a Conceptronic 802.11N ügyfélnek a Windows Vista illesztőprogramja (még) nem támogatja.
- A. Kattintson kétszer a Wireless Utility segédprogramjának ikonjára a tálcán.

A Wireless Utility segédprogram megjelenik az asztalon.

Wireless Network Co	nfig Utility				×
Configuration Status	Option About				
Available WLANs:					
To connect to available	• WLAN			Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 02:0B	🔊 50% 🔛	WPA-PSK	11 2.462Ghz	g
C300BRS4	00:80:5A:0B:D2:A1	<b>A</b> 100%	Disable	6 2.437Ghz	g/n
Profile Group Control Please select a profile g	group to apply : Auto	ierred WLANs: matically connect SSID	to available WLA Security	AN per below order:	
	Rename			Remove	Export
	Delete			Properties	Import
	Select			He Re	Connect
			ОК	Cancel	Apply

B. A Wireless Utility segédprogramnál kattintson a "New" gombra.



- Megjegyzés: Ha éppen Windows Vistát használ, nem fogja látni a "Configuration Mode" képernyőt, hanem egyenesen átirányítódik a "Manual Configuration"-höz.
- C. Jelölje ki a "Wi-Fi Protected Setup" választási lehetőséget.

Wi-Fi Protected S	ietup	×
Wi-Fi Protected	Setup	
Wi-Fi	Protected Setup Connection Mod	le :
$\rightarrow$	Push Button Connection	
$\rightarrow$	Pin Code Connection	
	Close	

D. Választhat a "Push Button" és a "Pin Code" csatlakoztatási lehetőség közül. Ha útválasztója/elérési pontja a nyomógombot támogatja, jelölje ki a "Push Button" (nyomógombos) csatlakozási lehetőséget. Egyébként válassza a "Pin Code" (PIN-kódos) csatlakoztatási lehetőséget.

#### 5.1 WPS-nyomógomb



A. Nyomja meg a WPS-gombot az útválasztón vagy az elérési ponton, majd kattintson a "Wi-Fi Protected Setup" logóra a képernyőn.

A Wireless Utility segédprogram megkeresi a WPS-sel engedélyezett eszközöket a területen, majd megpróbál csatlakozni. A csatlakoztatás alatt az útválasztó/elérési pont akkor is biztonságos, ha az útválasztó/elérési pont biztonsága egyébként még nincs biztosítva.

Ha a WPS-csatlakozás már létrejött, az alábbi képet fogja látni:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 🗰 💵 🗰 🐠
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. A WPS varázsló bezárásához kattintson a "Close"-ra.

#### 5.2 WPS - PIN-kóddal történő csatlakoztatás

Wi-Fi Protected Setup		×
Wi-Fi Protected Setu	р	
	-	
PIN Code:	01169041	(Produce automatically)
Please register the Pl	IN code on the AP site the	n press "Setup Start" button.
	<b>SETUP</b>	Cancel

Ha útválasztójának vagy elérési pontjának nincs nyomógombja, a WPS-t PIN-kód segítségével is csatlakoztathatja.

Alapértelmezettként a WPS varázsló egyedi PIN-kódot generál, amely felhasználható a csatlakoztatásra.

- A. Csatlakozás kialakításához használja ezt a PIN-kódot az útválasztó/elérési pont konfigurálása során.
- B. Ha útválasztója/elérési pontja új PIN-kód segítségével lett beállítva, kattintson a "Wi-Fi Protected Setup" logóra a képernyőn.

A Wireless Utility segédprogram megkeresi a WPS szempontjából engedélyezett eszközöket az adott területen, majd megpróbálja őket csatlakoztatni. Csatlakoztatás alatt az útválasztó/elérési pont akkor is biztonságos, ha az útválasztó/elérési pont biztonsága egyébként még nincs biztosítva.

Ha a WPS-csatlakozás már létrejött, az alábbi kép látható:



C. A WPS varázsló bezárásához kattintson a "Close"-ra.

Ezután, ha a vezetékes hálózathoz csatlakozott már, a Wireless Utility segédprogram a tálcán jelzi a jelerősséget:



# Kívánjuk, hogy élvezze a Conceptronic 802.11N vezeték nélküli ügyfelének használatát!

<u>Megjegyzés:</u> A 300 Mb/s vezeték nélküli hálózat sebessége változhat. Ezt a változó sebességet több tényező is előidézheti:

- Az ügyfélkártya és az útválasztó/elérési pont közötti távolság.
- A közelben lévő további hálózatok megszakíthatják a jelet.
- Az útválasztó/elérési pont biztonsági jellege az üzemzavarok megelőzésére szolgál a többi aktív hálózat esetében.
- Más aktív, 2,4 GHz-es eszközök a közelben, például videoadók, távirányítók, Bluetooth-eszközök stb.

# Conceptronic C300Ri / C300RC / C300RU Hızlı Kurulum Kılavuzu Conceptronic 802.11N Kablosuz Ağ İstemcisini Satın Aldığınız İçin Tebrikler.

Ekteki Hızlı Kurulum Kılavuzu, Conceptronic 802.11N Kablosuz Ağ İstemcisi kurulumunun bilgisayarınıza adım adım nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermektedir.

Problem ortaya çıktığında, **destek sitemize** gitmenizi (<u>www.conceptronic.net</u> adresine gidiniz ve 'Destek' sayfasını tıklayınız) tavsiye ederiz. Burada Sıkça Sorulan Sorular Veritabanını bulacaksınız.

Ürününüz ile ilgili başka sorularınız olduğunda ve bunların yanıtını web sitemizde bulamadığınız takdirde bize e-posta gönderin: <a href="mailto:support@conceptronic.net">support@conceptronic.net</a>

Conceptronic ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Conceptronic Web Sitesini ziyaret edin: <u>www.conceptronic.net</u>

Aşağıda açıklanan yazılım yüklemesi bilgisayarınızdaki yüklemeden biraz daha farklı olabilir. Bu durum kullandığınız Windows sürümüne bağlıdır.

# 1. Paket İçeriği

Conceptronic 802.11N İstemci paketinin içeriği aşağıdaki gibidir: (Satın alınan 11N İstemcisine bağlı olarak)

<u>Conceptronic C300Ri</u>	* Conceptronic 802.11N PCI Kart * 3x Anten * Ürün CD-ROM'u * Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu
Ya da	
<u>Conceptronic C300RC</u> Ya da	* Conceptronic 802.11N PC Kart * Ürün CD-ROM'u * Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu
Conceptronic C300RU	* Conceptronic 802.11N USB Adaptör * USB Uzatma Kablosu * Ürün CD-ROM'u * Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu

# 2. Sürücü ve Yazılım Kurulumu

- Not: Bilgisayarınıza kartı yerleştirmeden ya da USB Adaptörü bağlamadan önce Sürücüleri ve Yazılımı kurmanız gerekmektedir!
- A. CD-ROM'u CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin. Otomatik çalıştırma menüsü ekrana gelmelidir. Otomatik çalıştırma menüsü ekrana gelmezse "My Computer (Bilgisayarım)" simgesinden CD-ROM sürücüsüne çift-tıklayarak Otomatik çalıştırma menüsünü çalıştırın.



B. Otomatik çalıştırma menüsünden "Install Drivers & Software (Sürücüleri ve Yazılımı Kur)" seçeneğini seçin.

Kurulum Sihirbazı ekrana gelir.

- C. Devam etmek için "Next (İleri)"ye tıklayın.
- D. "Browse (Göz at)" düğmesinden yazılım için hedef klasörü değiştirin ya da varsayılan klasörü kullanın. Devam etmek için "Next (İleri)" ye tıklayın.
- E. Başlat Menüsü klasörünü değiştirin ya da varsayılan klasörü kullanın. Devam etmek için "Next (İleri)"ye tıklayın.

Kurulum Sihirbazı bilgisayarınıza sürücüleri ve yazılımı kuracaktır. Kurulum Sihirbazının kurulumu bitirmesini bekleyin.

- F. Kurulum bittiğinde "Yes, I Want to restart my computer now (Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum)" ve "Finish (Son)"u tıklayın.
- <u>Not:</u> Eğer C300Ri (802.11N PCI Kart) satın aldıysanız, "**No, I want to restart my computer** later (Hayır, bilgisayarımı daha sonra yeniden başlatmak istiyorum"u seçin ve "Finish (Son)"u tıklayın.
- 802.11N Kablosuz Ağ İstemcinizin Donanım Kurulumu için Bölüm 3'e ilerleyin.

# 3. Donanım Kurulumu

802.11N İstemcinizin yazılımı yüklendikten sonra kuruluma donanım kurulumu ile devam edebilirsiniz.

#### Conceptronic C300Ri - PCI Kart

- A. Bilgisayarınızı kapatın ve bilgisayarı şebeke prizinden çekerek bağlantısını kesin.
- B. Bilgisayarın arkasındaki vidaları sökerek bilgisayar kasasını açın ve paneli çıkarın.
- C. Boş bir PCI yuvası bulun ve bilgisayar kasasından koruyucu plakayı çıkarın.
- **D.** C300Ri kartı yavaşça boş PCI yuvasına yerleştirin ve bir vida ile bilgisayar kasasına sabitleyin.
- E. Bilgisayar kasasını kapatın ve 3 adet anteni C300Ri kartına monte edin. Antenleri resimde gösterildiği gibi hizalayın:
- F. Bilgisayarınızı açın.

Windows yeni donanımı algılayacak ve otomatik olarak sürücüleri yükleyecektir.

#### Conceptronic C300RC - PC Kart

A. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra C300RC kartını dizüstü bilgisayarınızın boş bir PC Kart yuvasına yerleştirin.

Windows, yeni donanımı algılayacak ve otomatik olarak sürücüleri yükleyecektir.

#### Conceptronic C300RU - USB Adaptör

A. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra C300RU kartını bilgisayarınızın boş bir USB yuvasına yerleştirin.

Windows, yeni donanımı algılayacak ve otomatik olarak sürücüleri yükleyecektir.

<u>Not:</u> Daha iyi sinyal alımı için, USB Adaptörü hareket ettirmek üzere USB Uzatma kablosunu kullanabilirsiniz.

# 4. Bir Kablosuz Ağa Bağlantı Kurma

Bilgisayar tarafından donanım kurulumu yapıldığında Kablosuz Ağ istemcisi kullanıma hazırdır. Sistem tepsisinde aktif halde bir Kablosuz Hizmet Programı göreceksiniz:



A. Conceptronic Hizmet Programının sistem tepsisindeki simgesine çift-tıklayın.

Conceptronic Kablosuz Hizmet Programı aşağıdaki gibi ekrana gelecektir:

To connect to av	vailable WLAN			Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSS	ID) Signal	Security	CH Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18:	02:0B 🗾 50%	🖙 WPA-PSK	11 2.462Gh	z g
Profile Group Co	ontrol	C Preferred WLAN:	κ		
Profile Group Co Please select a p	protrol profile group to apply :	Preferred WLAN: Automatically con	s: nect to available WI	AN per below orde	er:
- Profile Group Co Please select a p	introl profile group to apply : New	Preferred WLAN: Automatically con	enect to available WL	AN per below orde	er: Move to
- Profile Group Co Please select a p	ontrol profile group to apply : New Rename	Automatically con	ect to available WI Security	AN per below orde	er: Move to ve Export
Profile Group Co Please select a p	ontrol profile group to apply : New Rename Delete	Automatically con	s: nect to available WI Security	AN per below orde	er: Move to ve Export ies Import

Conceptronic Kablosuz Hizmet Programı bilgisayarınızın bulunduğu alandaki tüm kablosuz ağları gösterecektir. Kablosuz ağınız görüntülenmezse yeniden ağ taratmak için **"Refresh** (Yenile)" yi tıklayabilirsiniz.

B. Ağ listesinden bağlanmak istediğiniz ağ üzerine tıklayın. "Connect (Bağlan)" a tıklayın.

Kablosuz Hizmet Programı tarafından ağınızın yapılandırılmış güvenliğine bağlı olarak farklılık gösterebilen bir bağlantı penceresi açılacaktır.

#### Güvenli Olmayan Ağ:

Kablosuz ağınız güvenli değilse, Kablosuz Hizmet Programı tarafından bir uyarı mesajı görüntülenecektir:

Wi	ireles	s Network Configuration
4	!	You are connecting to the unsecured network "C300BRS4" . Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
		OK Cancel

Seçilen ağa bağlanmak için **"OK (TAMAM)"**a tıklayın ya da başka bir ağa bağlanmak için **"Cancel (İptal)"**e tıklayın.

 <u>Not:</u> Kendi ağınıza bağlanıyorsanız ve ağınız güvenli değilse, ağınıza yetkisiz erişimleri önlemek üzere ağ güvenliği eklemenizi tavsiye ederiz.
 Ağ güvenliği ayarları için Kablosuz Router (Yönlendirici)/Erişim Noktası dokümantasyonuna bakınız.

#### Güvenli Ağ:

Kablosuz ağınız güvenli ise, kablosuz ağınızın yapılandırılmış güvenlik seviyesine bağlı olarak, Kablosuz Hizmet Programı tarafından şifreleme anahtarı ya da şifre cümlesi sorulacaktır.

Wireless Netwo	ork Connection 🛛 🛛 🛛	
The network AP r PreShared Key ).	equires a network key (also called a WEP key or WPA/WPA2	
Please input the F	PreShared key ,and then click button "Connect".	
Network Key :		
Confim Key :		
Advance	Connect Cancel	

"Network Key (Ağ Anahtarı)" bölümüne şifreleme anahtarı ya da şifre cümlesini girin ve "Confirm Field (Alanı Onayla)"ya şifreyi tekrar girin. Seçilen kablosuz ağa bağlanmak için "Connect (Bağlan)"a tıklayın.

Kablosuz ağa bağlandığınızda Kablosuz Hizmet Programı tarafından sistem tepsisinde sinyal şiddeti gösterilecektir:



# 5. Kablosuz Korumalı Kurulum - WPS

Conceptronic 802.11N İstemcileri WPS desteklidir (Kablosuz Korumalı Kurulum). WPS, kablosuz ağınızın güvenliğini kolay bir şekilde sağlayan bir standarttır. WPS ile farklı şifreleme seçeneklerini bilmeksizin birkaç kolay adımla kablosuz ağınızı koruyabilirsiniz.

- Not: 802.11N İstemciniz ile WPS'i kullanmak için WPS destekli bir Router (Yönlendirici)/Erişim Noktasına sahip olmanız gerekir.
- <u>Not:</u> WPS Özelliği Conceptronic 802.11N İstemcinin Windows Vista sürücüsü tarafından (henüz) desteklenmemektedir.
- A. Sistem tepsisindeki Kablosuz Hizmet (Wireless Utility ) Programı üzerine çift tıklayın.

Kablosuz Hizmet Programı masaüstünde açılacaktır.

Wireless Network Co	nfig Utility					6
Configuration Status (	Dption About					
~ Available WLANs:						
To connect to available	WLAN				Refresh	Connect
SSID 🛆	MAC(BSSID)	Signal	Security	CH	Freq	Mode
i AP	00:80:5A:18: 02:0B	🔊 ५०% 🔛	WPA-PSK	11	2.462Ghz	9
👗 C300BRS4	00:80:5A:0B:D2:A1	<b>ភ្</b> 100%	Disable	6	2.437Ghz	g/n
Protile Group Control Please select a profile g	roup to apply : Auto	matically connect	to available WI Security	AN per	below order:	
	Rename	00.0	occurry		Remove	Export
	Delete				Properties	Import
	Select				ReCi	onnect
			01		Cancel	Apply

B. Kablosuz Hizmet Programı penceresinde bulunan "New (Yeni)" düğmesine tıklayın.



- Not: Windows Vista kullanıyorsanız "Configuration Mode (Yapılandırma Modu)" ekranını görmezsiniz ve "Manual Configuration (Manuel Yapılandırma)"ya yönlendirilirsiniz.
- C. "Wi-Fi Protected Setup (Kablosuz Korumalı Kurulum)" seçeneğini seçin.

Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi Protected Setup		
Wi-Fi	Protected Setup Connection Mode :	
$\rightarrow$	Push Button Connection	
$\rightarrow$	Pin Code Connection	
	Close	

D. Push Button ve "Pin Code (Pin Kodu)" bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz. Router (Yönlendirici)/Erişim Noktanız Push Button destekli ise "Push Button" bağlantıyı seçin. Aksi halde "Pin Code" bağlantıyı seçin.

#### 5.1 WPS - Push Button



A. Router (Yönlendirici) ya da Erişim Noktası üzerindeki WPS Düğmesine basın ve ekranda "Wi-Fi Protected Setup (Kablosuz Korumalı Kurulum)" logosuna tıklayın.

Kablosuz Hizmet Programı, bölgedeki WPS'i etkinleştirilmiş olan cihazları tarayacak ve bağlanmaya çalışacaktır. Bağlantı sırasında Router (Yönlendirici)/Erişim Noktası henüz güvenli değilse güvenli duruma da geçecektir.

WPS bağlantı gerçekleştiğinde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

Wi-Fi Protected Setup
Wi-Fi Protected Setup
📃 🔲 🤳 🦛
The Network Key is set successfully. After press "Close" button , you can check the connection status.
Close

B. WPS Sihirbazından çıkmak için "Close (Kapat)" a tıklayın.

#### 5.2 WPS - Pin Kodlu Bağlantı

Router (Yönlendirici) ya da Erişim Noktanız bir push butonuna sahip değilse Pin Kodu ile de WPS bağlantısı yapabilirsiniz.

Wi-Fi Protected Setup		3
Wi-Fi Protected Setu	p	
	⇒ → ■→	
PIN Code:	01169041 (Produce automatically)	
Please register the Pl	N code on the AP site then press "Setup Start" button.	
	Cancel	

Varsayılan olarak WPS Sihirbazı bağlantınız için kullanılabilen tek bir Pin Kodu üretir.

- **A.** Bir bağlantı gerçekleştirmek için router (yönlendirici)/erişim noktası yapılandırmasında bu Pin Kodunu kullanın.
- B. Router (Yönlendirici)/erişim noktanız yeni bir Pin Kodu ile tanımlandığında ekrandaki "Wi-Fi Protected Setup (Kablosuz Korumalı Kurulum)" logosuna tıklayın.

Kablosuz Hizmet Programı, bölgedeki WPS'i etkinleştirilmiş olan cihazları tarayacak ve bağlanmaya çalışacaktır. Bağlantı sırasında Router (Yönlendirici)/Erişim Noktası henüz güvenli değilse güvenli duruma da geçecektir.

WPS bağlantı gerçekleştiğinde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:



C. WPS Sihirbazından çıkmak için "Close (Kapat)"a tıklayın.

Kablosuz ağa bağlandığınızda Kablosuz Hizmet Programı tarafından sistem tepsisinde sinyal şiddeti gösterilecektir:



# Conceptronic 802.11N Kablosuz İstemciyi kullanmanın keyfini çıkarın !

- <u>Not:</u> 300Mbps Kablosuz ağ hızınız değişiklik gösterebilir. Çeşitli faktörler nedeniyle bu hız değeri değişebilir, bu faktörlere örnek olarak aşağıdakiler sıralanabilir:
  - İstemci ve Router (Yönlendirici) / Erişim Noktası arasındaki mesafe.
  - Sinyalinizi bozan çevredeki diğer ağlar.
  - Diğer aktif ağlardaki bozulmayı önleyen Router (Yönlendirici) / Erişim Noktanıza ait güvenlik özelliği.
  - Görüntü aktarıcılar, Uzaktan kumandalar, Bluetooth cihazları gibi çevrede bulunan diğer aktif 2.4GHz cihazlar.

#### DECLARATION OF CE CONFORMITY

#### The manufacturer Conceptronic

Address Databankweg 7 3821 AL Amersfoort, the Netherlands

#### Hereby declares that the product

Type 300MBPS USB ADAPTER, 300MBPS WIRELESS PC-CARD, 300MBPS WIRELESS PCI CARD Product C300RU, C300RC, C300Ri

#### Complies with following directives:

- 1999/5/EEC R&TTE directive: Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment
- 89/336/EEC EMC directive:
- Electromagnetic Compatibility
- 73/23/EEC Low Voltage Directive: Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

#### The following standards were consulted to assess conformity:

ETSI 300 328-2/2000, EN 301 489-17-2000, EN 301 489-1-2000, EN55022/9.98 Class B, EN 61000-3-2/3/4/1995, EN 50082-1/1994, EN 60950/1995

This product is for indoor use only. The purpose of this product is to send and receive data through the ether. This is a class 2 product and the transmitted output power is less than 100mW.

# **(**()

# The CE symbol confirms that this product conforms to the above named standards and regulations.

This product is suitable for all EU countries.

For France, the output power is restricted if used outdoor and in the range 2454 to 2483,5 MHz.

For Italy, depending on the usage, a general authorization may be required.

Pour tous les pays de l'UE. Pour la France, pour une utilisationen extérieur, la puissance de sortie est limitée dans la bande 2454 to 2483,5 MHz.Pertutti i paesi ell'EU.

Per l'Italia, secondo l'uso, un 'autorizzazione generale puô essere richiesta.

Place and date of issue: Amersfoort, May 9, 2007

Herman Looijen, Product Marketing Manager

# **General Requirements**

# IEEE 802.11b Section

Feature	Detailed Description
Standard	• IEEE 802.11b
Radio and	• DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK
Modulation	
Schemes	
Operating	• 2400 ~ 2483.5MHz ISM band
Frequency	
Channel Numbers	• 11 channels for United States, Canada & Taiwan
	13 channels for Europe Countries
	14 channels for Japan
Data Rate	• 11, 5.5, 2, and 1Mbps
Media Access	CSMA/CA with ACK
Protocol	
Transmitter Output	• Typical 17dBm (+-2dB) at 11, 5.5, 2, and 1Mbps
Power	
(Average power)	
<b>Receiver Sensitivity</b>	• Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs)
	Error Rate $= 8\%$
	• –91dBm at 1Mbps
	• –90dBm at 2Mbps
	• _88dBm at 5.5Mbps
	• –85dBm for 11Mbps

# IEEE 802.11g Section

Feature	Detailed Description
Standard	• IEEE 802.11g
Radio and	• BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and OFDM
Modulation	
Schemes	
Operating	• 2400 ~ 2483.5MHz ISM band
Frequency	
Channel Numbers	• 11 channels for United States, Canada & Taiwan
	13 channels for Europe Countries
	13 channels for Japan
Data Rate	• 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
Media Access	CSMA/CA with ACK
Protocol	
Transmitter Output	• Typical RF Output Power (tolerance +-2dB) at each RF
Power	chain, Data Rate and at room Temp. 25degree C
(Average power)	• 14dBm at 6~12 Mbps
	• 14dBm at 18 Mbps
	• 14dBm at 24 Mbps
	• 14dBm at 36 Mbps
	• 14dBm at 48 Mbps
	14dBm at 54 Mbps
Receiver Sensitivity	• Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs)
	Error Rate = $10\%$
	• –90dBm at 6Mbps
	• –88dBm at 9Mbps
	• –85dBm at 12Mbps
	• –83dBm at 18Mbps
	• -80dBm at 24Mbps

Feature	Detailed Description	
	• –78dBm at 36Mbps	
	• –73dBm at 48Mbps	
	<ul> <li>–72dBm at 54Mbps</li> </ul>	

# IEEE 802.11n Section

Feature	Detailed Description
Standard	• IEEE 802.11n draft 1.0
Radio and	• BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
Modulation Type	
<b>Operating Frequency</b>	• 2400 ~ 2483.5MHz ISM band
Channel Numbers	• 11 channels for United States, Canada & Taiwan
	13 channels for Europe Countries
	13 channels for Japan
Data Rate	• From MCS – 0 to MCS –15 as shown in Appendix I
Media Access	CSMA/CA with ACK
Protocol	
Transmitter Output	• Typical RF Output Power(tolerance +-2dB) at each RF
Power	chain, Data Rate and at room Temp. 25degree C
(Average power)	HT20
	• 14dBm at MCS0~ MCS15
	• 12dBm at MCS0~ MCS15
Receiver Sensitivity	• Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs)
	Error Rate = $10\%$
	H120
	• -6/dBin at MCS0 • 85dBm at MCS1
	• 82dBm at MCS2
	• _78dBm at MCS3
	• –76dBm at MCS4
	• $-72$ dBm at MCS5
	• –70dBm at MCS6
	• –69dBm at MCS7
	HT40
	• –84dBm at MCS0
	• -81dBm at MCS1
	• –79dBm at MCS2
	• –75dBm at MCS3
	• –73dBm at MCS4
	• –68dBm at MCS5
	• –66dBm at MCS6
	• –65dBm at MCS7

# **General Section**

Feature	Deta	ailed Description
External Antenna	•	2dBi Omni-directional dipole antenna
Operating Voltage	٠	5VDC +/- 10%, 3.3VDC+/- 10%
Current	•	800mA at continuous transmit mode (2 Tx chains on )
Consumption	•	450mA at continuous receive mode (3 Rx chains on )
Form Factor and	•	PCI Local Bus 2.3 Compliance
Interface	•	Low-profile and half-length (PCI Raw Variable Height
		Short Card)
	•	PCI 32-bit Interface

LEDs	ACT:
	• Slow blink : Radio ON but not associated with AP
	Blink : associated with AP and transmitted/received
	packets
	Solid Off: Radio Off
	Link:
	Solid ON : Card inserted
	Solid OFF : Radio Off

# Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

## **IMPORTANT NOTE:**

## FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The availability of some specific channel(s) and/or function(s) are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible to the end user.

For US models; IEEE 802.11b/g and 11n (20M) operation are firmware-limited to channels 1-11 and 11n (40M) from channels 1-7.