ZyXEL NBG-415N

Draft 802.11n Wireless Broadband Router

Quick Start Guide

Version 1.00 10/2006 Edition 1

Table of Cor	ntents
ENGLISH	1
DEUTSCH	13
ESPAÑOL	27
FRANÇAIS	41
ITALIANO	55
РУССКИЙ	69
SVENSKA	83
繁體中文	97



Copyright © 2006 ZyXEL Communications Corporation. All rights reserved

Introduction

The NBG-415N allows more than one computer on your network to share an Internet connection. You can also use the NBG-415N to set up a wireless network.

1 Hardware Connections



- **1 LAN**: Use an Ethernet cable to connect a computer to a LAN port for Internet access.
- 2 WAN: Use the Ethernet cable that came with your DSL/ cable modem to connect to the Ethernet port on the DSL/ cable modem.
- **3 POWER**: Use only the included power adaptor to connect the **POWER** socket to an appropriate power source.

1.1 Check the LEDs (Lights)

- The PWR LED turns on.
- The WLAN LED turns steady on.
- The **WAN** and/or **LAN** LEDs turn on and sometimes blink if the corresponding ports are properly connected.

If none of the LEDs are on, unplug the device and check your hardware connections again.

2 Access the NBG-415N

1 Start your web browser. Enter 192.168.10.1 (the default management LAN IP address)

aboutblank - Microsoft Internet Explorer									
File	Edt	View	Favorite	s Tools	Help				
4 4 (3.)			0 3	4 0	Search	Favorkes	Brieda	3	12.
Addres	55	192.10	68.10.1						_

in the Location or Address field. Press [ENTER].

2 The login screen appears. Select admin in the User Name field, enter "1234" (the default password) and click Login to log in.



3 The main web configurator screen displays.

3 Internet Wizard Setup



- 1 Click START > WIZARD > Launch Internet Connection Setup Wizard to display the first wizard screen. Click Next in each screen to continue. The NBG-415N may have already detected your Internet connection.
- 2 Change the login password in the second wizard screen. The password is case sensitive.
- **3** Select the time zone for your geographical location.
- **4** Select your Internet connection type.
- 5 The next wizard screen varies depending on the connection type you have selected. Configure the fields with the information provided by your ISP and click **Next**.



ENGLISH

6 In the last wizard screen, click **Connect** to save the settings to the NBG-415N.



7 Click **Reboot the Device** to restart the NBG-415N and make the changes take effect.

Wait a couple of minutes for the NBG-415N to finish rebooting before accessing it again.

SUCCESS
The new settings have been saved.
The router must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the nucler new using the button below, or make other changes and then use the reboot button on the Tools/System page.
Reboot the Device
Continue

8 Test your Internet connection. Launch your

web browser and enter any web site address for example, http://www.zyxel.com).

If you cannot access the Internet, check that you have entered your Internet account information correctly in the wizard screens.

4 Wireless LAN Wizard Setup

- 1 Click START > WIZARD > Launch Wireless Security Setup Wizard to display the first wizard screen. Click Next in each screen to continue.
- 2 In the Wireless Network Name field, enter a descriptive name for identifying the wireless

STEP 1: NAME YOUR WIRE	LESS NET	WORK	
Your wireless network needs a clients. For security purposes, it	name so it ca t is highly rec	n be easil; ommende	recognized by wireless d to change the pre-
configured network name of [2]	YXEL].		
Wireless Network Name (SSID) :	ZyxEL		
	Prev	Next	Cancel

network. To connect to this wireless network, wireless clients must associate to this ID. .

3 Follow the on-screen instruction and select a wireless security mode.

- 4 The next screen displays if you enable a wireless security mode. Follow the on-screen instruction to enter a WEP key or password.
- 5 Check your wireless LAN settings in this screen and click **Save** to save the settings to the NBG-415N.
- 6 Click **Reboot the Device** to restart the NBG-415N and make the changes take effect.
- 7 Wait a couple of minutes for the NBG-415N to finish rebooting before accessing it again.



SETUP COMPLETE!	
Below is a detailed summary of page out, or write the informati correct settings on your wireles	your wireless security settings. Please print this ion on a piece of paper, so you can configure the ss client adapters.
Wireless Network Name (SSID) :	2y08L
Wep Key Length :	120 bits
Default WEP Key to Use :	1
Authentication :	Open
Wep Key :	2ED19 189A3 0082F 93D09 1E33B 1
	Prev Cancel Save
SUCCESS	
The new settings have been saved.	
The router must be rebooted before i router now using the button below, o on the Tools/System page.	the new settings will take effect. You can reboot the in make other changes and then use the reboot button
Reboot the Device	
Continue	

5 Wireless Connection Setup using Windows® Connect Now

With Windows® Connect Now, you can transfer wireless settings on your NBG-415N to a USB memory stick and then save the settings to the wireless client computer(s). This allows you to easily set up a wireless LAN. To take advantage of this feature, you need:

- A USB memory stick with at least 300K of available memory.
- Windows XP with Service Pack 2 (SP2).

Follow the steps below to set up a wireless LAN using Windows® Connect Now.

1 Click Start > Control Panel and double-click Wireless Network Setup Wizard.



2 The first wizard screen displays. Click **Next** in each screen to continue.



3 Select Set up a new wireless network to configure a new wireless network.

- 4 In the **Network name (SSID)** field, specify a unique name to identify your wireless LAN.
- 5 Select Automatically assign a network key to have Windows create a security key.
- 6 Select Use WPA encryption instead of WEP for data encryption.
- 7 Select Use a USB Flash drive to set up a wireless network.

8 Connect the USB drive to your computer and specify the drive letter in the **Flash drive** field.





9 Follow the instructions on the screen.

- **10**This screen displays when you have successfully set up a secure wireless network. Click **Finish**.
- **11**From a wireless computer, test your wireless LAN connection to the NBG-415N.



Troubleshooting

- 1 None of the LEDs turn on when the NBG-415N is on.
 - Make sure that you use the included power adaptor to connect to the NBG-415N and that it is plugged into an appropriate power source.
 - Check all cable connections.
 - If the LEDs still do not turn on, you may have a hardware problem. In this case, you should contact your local vendor.
- 2 I cannot access the NBG-415N from the LAN.
 - Check the cable connection between the NBG-415N and your computer or hub. Refer to Hardware Connections for details.

· Ping the NBG-415N from a LAN computer.



- Make sure your computer Ethernet card is installed and functioning properly.
- **3** I cannot ping any computer on the LAN.
 - If the LAN LEDs are off, check the cable connections between the NBG-415N and your LAN computers.
 - Verify that the IP address and subnet mask of the NBG-415N and the LAN computers are in the same IP address range.
- 4 I cannot access the Internet.
 - Check the NBG-415N's connection to the broadband modem.
 - Turn off and on to restart both the broadband modem and the NBG-415N. If you are using a cable modem, you must first turn off your cable modem and wait for about two to three minutes before you connect the cable modem to the NBG-415N.
 - The WAN IP is provided after the ISP verifies the MAC address, host name or user ID. Find out the verification method used by your ISP and configure the corresponding fields in the Internet wizard screens or the advanced **WAN** screen.

- Check that you have entered your Internet account information correctly in the wizard screens.
- 5 I cannot connect to the wireless LAN via the NBG-415N.
 - Make sure the **ON OFF** switch is in the **ON** position to enable the wireless LAN on the NBG-415N.
 - Make sure the wireless client is set to use the same wireless LAN and security settings as the NBG-415N.
 - Make sure the wireless client is within transmission range of the NBG-415N.
 - Make sure there is no radio interference (for example, from other wireless LANs or cordless phones).

Set Up Your Computer's IP Address

This section shows you how to set your Windows NT/2000/XP computer to automatically get an IP address. Refer to your User's Guide for IP address configuration for other Windows and Macintosh operating systems.

- 1 In Windows XP, click start, Control Panel. In Windows 2000/NT, click Start, Settings, Control Panel.
- 2 In Windows XP, click Network Connections. In Windows 2000/NT, click Network and Dial-up Connections.

- 3 Right-click Local Area Connection and then click Properties.
- 4 Select Internet Protocol (TCP/IP) (under the General tab in Win XP) and click Properties.
- 5 The Internet Protocol TCP/ IP Properties screen opens (the General tab in Windows XP).

u can get IP settings assigner capability. Otherwise, you ne appropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
Obtain an IP address autor	natically
Dies the following IP address Practices	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
Use the fatiming DNS or	
Pselerred DNS server:	
Alternate DNS server.	
	Advanted

- 6 Select the Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically options.
- 7 Click OK to close the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window.
- 8 Click Close (OK in Windows 2000/NT) to close the Local Area Connection Properties window.
- 9 Close the Network Connections screen.

View Your Product's Certifications

- 1 Go to www.zyxel.com.
- **2** Select your product from the drop-down list box on the ZyXEL home page to go to that product's page.
- **3** Select the certification you wish to view from this page.

Einführung

Der NBG-415 ermoglicht den gleichzeitigen Internetzugang mehrerer Computer in Ihrem Netzwerk.Sie konnen den NBG-415N auch verwenden, um ein Drahtlosnetzwerk aufzubauen.

1 Anschließen der Hardware



- **1 LAN**: Schließen Sie für den Internetzugang einen Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Anschluss an.
- 2 WAN: Schließen Sie das mit dem DSL-/Kabelmodem mitgelieferte Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss des DSL-/Kabelmodems an.
- 3 POWER: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, um den Netzanschluss des Geräts (POWER) mit einer geeigneten Netzsteckdose zu verbinden.

1.1 Bedeutung der LEDs

- Die PWR-LED beginnt zu leuchten.
- Die WLAN-LED beginnt zu leuchten.
- Die **WAN** und/oder **LAN**-LED leuchtet und blinkt ab und zu, wenn die entsprechenden Kabel richtig gesteckt wurden.

Wenn keine der LEDs leuchtet, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und prüfen Sie die Kabelverbindungen.

2 Zugreifen auf den NBG-415N

1 Starten Sie Ihren Internetbrowser. Geben Sie in das Feld Address (Adresse) oder Location (Position) 192.16

Deservitier in de constituirement Emplorer Pier Edit View Ferontes Tools Help HIDLL → 이 및 것 | @Search @Ferontes @Media ④ 같~ Addess | 192.109.10.1

oder Location (Position) 192.168.10.1 ein (das ist die Standard-LAN-IP-Adresse fur die Verwaltung des Gerats). Drucken Sie auf [ENTER].

2 Das Fenster Login erscheint. Wählen Sie im Feld User Name (Benutzername) die Option **admin** (Administrator), geben Sie

"1234" (das

NBG-415	N Wireles	s FWC Router
Welcome t	p NBG-415N Web-b	ased Configuration/
Enti	er User Name/Pass	word to Login
User Name :	admin 💌	
Desemand -		Login

Standardkennwort) ein, und klicken Sie zum Anmelden auf Login (Einloggen).

ZvXEL

2 2 QSeach @Favortes

> N8G-415h

18 - 19 13 - 19 13 - 10

3 Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptfenster des Web-Konfigurators.

3 Internet Wizard Setup (Assistent zum Einrichten der Internetverbindung)

- 1 Klicken Sie auf START (Start) > WIZARD (Assistent) > Launch Internet Connection Setup Wizard (Assistent zum Einrichten der Internetverbindung starten), um den Assistenten zu starten. Klicken Sie im folgenden Fenster zum Fortfahren auf Next (Weiter). Möglicherweise hat der NBG-415N bereits Ihre Internetverbindung erkannt.
- 2 Ändern Sie im zweiten Fenster des Assistenten das Anmeldekennwort. Beim Kennwort ist es wichtig, auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.
- 3 Wählen Sie die für Ihre Region gültige Zeitzone.



STEP 2: SI	LECT YOUR TIME ZONE	
Select the ap	propriate time zone for your location. This information is n	equired
to compare		_
	[(uM1-Q03QQ) Paone Time (US/Canada), Tiguana	

- 4 Wählen Sie Ihren Internetverbindungstyp.
- 5 Das nächste Fenster des Assistenten hängt davon ab, welchen Verbindungstyp Sie gewählt haben. Geben Sie in die freien Felder die Daten ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
- 6 Klicken Sie im letzten Fenster des Assistenten auf Connect (Verbinden), um die Einstellungen im NBG-415N zu speichern.



Prev Cancel Connect

7 Klicken Sie auf **Reboot the Device** (Gerät neu starten), um den NBG-415N mit den geänderten Einstellungen neu zu starten.

Greifen Sie auf den NBG-415N erst zu, wenn der Neustart abgeschlossen ist.

8 Prüfen Sie Ihre Internetverbindung. Starten Sie Ihren Webbrowser, und



geben Sie die Adresse einer beliebigen Website ein, z. B. http://www.zyxel.com.

Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, prüfen Sie, ob die Internetdaten in den entsprechenden Fenstern des Assistenten richtig eingegeben wurden.

4 Wireless LAN Wizard Setup (Assistent zum Einrichten des Wireless-LAN)

- 1 Klicken Sie auf START (Start) > WIZARD (Assistent) > Launch Wireless Security Setup Wizard (Assistent zum Einrichten des Wireless-LAN), um den Assistenten zu starten. Klicken Sie im folgenden Fenster zum Fortfahren auf Next (Weiter).
- 2 Geben Sie in das Feld Wireless Network Name (Name des Drahtlosnetzwerks) einen beschreibenden Namen ein.



um das Drahtlosnetzwerk zu identifizieren. Um einen Wireless-Client an dieses Drahtlosnetzwerk anzuschließen, muss dieser mit dieser ID verknüpft werden. 3 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus und wählen Sie einen Modus für die Drahtlossicherheit aus.

- 4 Das nächste Fenster erscheint, wenn Sie einen Sicherheitsmodus aktiviert haben. Geben Sie ein Kennwort ein, mit dem der NBG-415N einen geheimen Schlüssel für die Drahtlosverbindung erzeugt.
- 5 Prüfen Sie in diesem Fenster die Wireless-LAN-Einstellungen, und klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Einstellungen im NBG-415N zu speichern.
- 6 Klicken Sie auf **Reboot** theDevice (NBG-415N neu starten), um den mit den geanderten Einstellungen neu zu starten.



In order to protect your netwo highly recommended you choo settings.	rk from hackers and unauthorized users, it is se one of the following wireless network security
There are three levels of wirele Best Security. The level you ch wireless adapters support.	ss security -Good Security, Better Security, AND cose depends on the security features your
BEST C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA2
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA
NONE C	Select this option if you do not want to activate any security features
For information on which secur please refer to the adapters' d Note: All 2yXII, wireless adapte	ity features your wireless adapters support, ocumentation. rs currently support WPA.
For information on which secur please refer to the adapters' d Note: All ZyXEL wireless adapte	Ry features your wireless adapters support, crunned ation. rs currently support WPA. Prev Next Cancel
For information on which secur please refer to the adapters' d Note: All ZYXEL wireless adapte STEP 3: SET YOUR WIREL Dice you have selected your si security passmeric. With this po	Ny failones your wireless adapters support, connentation. es correctly support WPA. Prev Not Connel ESS SECUTIY PASSWORD ESS Stevel - you will need you saveless stored, a unive security key will be generated
for information on which secur please refer to the adapter' of Note: All ZyXIL wireless adapter STEP 3: SET YOUR WIREL Once you have solected your a security password, with this pa Wireless Security Password :	thy features your wireless adapters support, encoursed.allow. rs currently support WPA. Prove Neat Caucel ESS SECURITY PASSWORD ESS SECURITY PASSWORD Caucely level - your Millinged to set a wireless support, a unique security key will be generated (2 to 20 dwarten)
fer isformation on which security please refer to the adapter's di- Note: All 29381, wireless adapter STEP 32: SET YOUR WIREL Once you have selected your si security passmed's with this pa Wireless Security Passmort 1 Note: You will need to enter the your wireless cherchs in order to your will need to enter the	By failures your whethers adapters support, executed allow. rs currently support WPA. Prove Test Council ESS SECURITY PASSWORD ESS SECURITY PASSWORD (2 to 20 dwarter) (2 to 20 dwarter)

SETUP COMPLETE!	
Below is a detailed summary of page out, or write the informati correct settings on your wireles	your wireless security settings. Please print this on on a piece of paper, so you can configure the is client adapters.
Wireless Network Name (55ID) :	ZynEL
Wep Key Length :	120 bits
Default WEP Key to Use :	1
Authentication :	Open
Wep Key :	2ED19 189A3 0082F 93D09 1E338 1
	Prev Cancel Save



5 Einrichten der Drahtlosverbindung mit Windows® Connect Now

Mit Windows® Connect Now können Sie Drahtlos-Einstellungen des NBG-415N auf einen USB-Memory-Stick übertragen, und dann die Einstellungen in den Wireless-Client-Computern speichern. Auf diese Weise können Sie ein Wireless-LAN problemlos einrichten. Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie:

- Einen USB-Memory-Stick mit mindestens 300 KB freien Speicher.
- Windows XP mit Service Pack 2 (SP2).

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um ein Wireless-LAN mit Windows® Connect Now einzurichten.

1 Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung, und klicken Sie doppelt auf Drahtlosnetzwerkinstallation s-Assistent.



- 2 Das erste Fenster des Assistenten erscheint. Klicken Sie im folgenden Fenster zum Fortfahren auf **Next** (Weiter).
- 3 Um ein neues Drahtlosnetzwerk zu konfigurieren, wählen Sie Set up a new wireless network (Ein neues Drahtlosnetzwerk einrichten).
- 4 Geben Sie in das Feld Netzwerkname (SSID) einen eindeutigen Namen ein, um das Wireless-LAN zu identifizieren.
- 5 Wählen Sie Netzwerkschlüssel automatisch zuweisen, damit Windows einen Sicherheitsschlüssel erstellt.



6 Wählen Sie für die Datenverschlüsselung WPA-Verschlüsselung an Stelle von WEP verwenden. 7 Wählen Sie Ein USB-Flash-Laufwerk zum Einrichten eines Drahtlosnetzwerks verwenden.

- 8 Schließen Sie das USB-Laufwerk an den Computer an, und geben Sie den Laufwerksbuchstaben in das Feld **Flash-Laufwerk** ein.
- **9** Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

- **10**In diesem Fenster wird angezeigt, ob das sichere Drahtlosnetzwerk erfolgreich eingerichtet wurde. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
- 11 Prüfen Sie von einem Computer mit Drahtlosverbindung aus die Wireless-LAN-Verbindung zum NBG-415N.



Problembeseitigung

- 1 Der NBG-415N ist eingeschaltet, aber die LEDs leuchten nicht.
 - Prüfen Sie, ob Sie den NBG-415N mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine geeignete Stromquelle angeschlossen haben.
 - Prüfen Sie alle Kabelverbindungen.
 - Wenn die LED-Anzeigen auch dann nicht leuchten, besteht möglicherweise ein Problem mit der Hardware. In diesem Fall sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.
- 2 Vom LAN kann nicht auf den NBG-415N zugegriffen werden.
 - Pr
 üfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem NBG-415N und Ihrem Computer oder Hub. Eine ausf
 ührliche Beschreibung finden Sie unter Anschließen der Hardware.
 - Versuchen Sie den NBG-415N mit einem Ping vom LAN-Computer aus zu erreichen.



- Stellen Sie sicher, dass die Ethernetkarte des Computers installiert ist und einwandfrei funktioniert.
- **3** Ich kann keinen Computer im LAN anwählen.

- Wenn die LAN-LEDs nicht leuchten, prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen dem NBG-415N und den LAN-Computern.
- Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse und Subnetz-Maske des NBG-415N und der LAN-Computer im gleichen IP-Adressbereich befinden.
- 4 Es ist kein Zugriff auf das Internet möglich.
 - Prüfen Sie die Verbindung des NBG-415N zum Breitbandmodem.
 - Schalten Sie das Breitbandmodem und den NBG-415N aus und wieder ein. Wenn Sie ein Kabelmodem verwenden, müssen Sie zuerst das Kabelmodem ausschalten und dann 2 bis 3 Minuten warten, bis Sie das Kabelmodem an den NBG-415N anschließen können.
 - Die WAN-IP wird dann geliefert, wenn der Internetdienstanbieter die MAC-Adresse, den Hostnamen oder die Nutzer-ID geprüft hat. Ermitteln Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter verwendete Verifizierungsverfahren, und konfigurieren Sie dementsprechend die Felder im Internetassistenten oder im erweiterten **WAN**-Fenster.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten Ihres Internetkontos richtig im Assistenten eingegeben haben.
- **5** Über den NBG-415N ist keine Verbindung zum Wireless-LAN möglich.
 - Der **ON OFF**-Schalter muss auf **ON** stehen, um die Wireless-LAN-Funktion des NBG-415N zu aktivieren.

- Stellen Sie sicher, dass der Wireless-Client dieselben Wireless-LAN- und Sicherheitseinstellungen hat wie der NBG-415N.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Wireless-Client innerhalb der Reichweite des NBG-415N befindet.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Störungen durch Überlagerungen gibt (z. B. von anderen Wireless-LANs oder Funktelefonen).

Einrichten der IP-Adresse des Computers

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren Windows NT/ 2000/XP-Computer einrichten, damit er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Eine Beschreibung der Konfiguration der IP-Adresse bei anderen Windows- und Macintosh-Betriebssystemen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- 1 Klicken Sie bei Windows XP auf Start, Systemsteuerung. Klicken Sie bei Windows 2000/NT auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie bei Windows XP auf Netzwerkverbindungen. Klicken Sie bei Windows 2000/NT auf Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung und dann auf Eigenschaften.
- 4 Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) (bei Windows XP auf der Registerkarte Allgemein), und klicken Sie auf Eigenschaften.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties	? 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned automatically if your network this capability. Otherwise, you need to ask your network admir the appropriate IP settings.	supports sistnator for
Obtain an IP address automatically	
Office the following IP address:	
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically	
Use the following DNE server addresses	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	dvanced
OK	Carcel

- 5 Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Internetprotokolleigenschaften (TCP/IP) (bei Windows XP die Registerkarte Allgemein).
- 6 Wählen Sie die Option IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen.
- 7 Klicken Sie auf OK, um das Fenster Internetprotokolleigenschaften (TCP/IP) zu schließen.
- 8 Klicken Sie auf Schließen (bei Windows 2000/NT auf OK), um das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung zu schließen.
- 9 Schließen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen.

Produktzertifizierungen ansehen

1 Zu www.zyxel.com.

- 2 Wählen Sie auf der ZyXEL-Startseite aus der Drop-down-Liste Ihr Produkt aus, um die Seite des Produkts aufzurufen.
- **3** Wählen Sie auf dieser die Zertifizierung aus, die angezeigt werden soll.

Introducción

El NBG-415N permite más de un ordenador en su red para compartir una conexión a Internet. También puede usar el NBG-415N para configurar una red inalámbrica.

1 Conexiones del hardware



- **1 LAN**: Utilice un cable Ethernet para conectar un ordenador a un puerto LAN y acceder a Internet.
- **2 WAN**: Utilice el cable Ethernet que venía con su DSL/ cable módem para conectarlo al puerto Ethernet de su DSL/cable módem.
- **3 POWER**: Utilice sólo el adaptador de alimentación incluido para conectar el zócalo **POWER** a una fuente de alimentación apropiada.

1.1 Compruebe los LEDs (luces)

- EI LED PWR se encenderá.
- El LED WLAN permanecerá encendido.
- Los LEDs WAN y/o LAN se encienden y a veces parpadean si los puertos correspondientes están conectados correctamente.

Si ninguno de los LEDs están encendidos, desenchufe el dispositivo y compruebe de nuevo sus conexiones de hardware.

2 Acceso al NBG-415N

1 Inicie su explorador de web. Escriba 192.168.10.1 (la dirección IP predeterminada



de la LAN) en el campo Ubicación o Dirección. Presione [ENTRAR]

2 Aparecerá la pantalla de acceso. Seleccione admin en el campo User Name (Nombre de usuario), escriba "1234"(contraseña predeterminada) y haga clic en Login (acceso) para acceder.

OGIN	
NBG-415	N Wireless FWC Router
Welcome I	a MC-4170 Web based Conferentiant
Entil Entil	er User Name/Password to Login
User Name :	admin •
Desenand -	Lon
Password :	Logn

3 Aparecerá la pantalla del configurador web principal.

3 Asistente para la

configuración de Internet



- 1 Haga clic en START (INICIAR) > WIZARD (ASISTENTE) > Launch Internet Connection Setup Wizard (Lanzar Asistente para la configuración de la conexión a Internet) para mostrar la primera pantalla del asistente. Haga clic en Next (Siguiente) en cada pantalla para continuar. El NBG-415N puede haber detectado ya su conexión a Internet.
- 2 Cambie la contraseña de acceso en la segunda pantalla del asistente. La contraseña distingue mayúsculas y minúsculas.
- 3 Seleccione la zona horaria de su ubicación geográfica.

	Password :				
	Verify Password :	····			
		Prev	Next	Cancel	
		_			_
STEP 2:	SELECT YOUR TIM	1E ZONE			
		10 00.10			

- 4 Seleccione su tipo de conexión a Internet.
- 5 La siguiente pantalla del asistente varía dependiendo del tipo de conexión que haya seleccionado. Configure los campos con la información ofrecida por su ISP y haga clic en Next (Siguiente).
- 6 En la última pantalla del asistente, haga clic en Connect (Conectar) para guardar la configuración en el NBG-415N.



7 Haga clic en Reboot the Device (Reiniciar el dispositivo) para reiniciar el NBG-415N y hacer que los cambios tengan efecto.

Espere un par de minutos para que el NBG-415N finalice el reinicio antes de volver a acceder.

- SUCCESS
 The rew setting have been saved.
 The rew setting have been saved.
 The row setting have been saved, we have a setting will be a effect. You can solve the
 row row using the buttern beau, or make other changes and then use the related buttern
 on the Toddy Parket pape.
 Continue
 Continue
- 8 Probar su conexión a Internet. Abra su explorador de web y escriba cualquier dirección de

página web como por ejemplo, http://www.zyxel.com).

Si no puede acceder a Internet, compruebe si ha introducido la información de la cuenta de Internet correctamente en las pantallas del asistente.

4 Asistente para la configuración de la LAN inalámbrica

- 1 Haga clic en START (INICIAR) > WIZARD (ASISTENTE) > Launch Wireless Security Setup Wizard (Lanzar Asistente para la configuración de la seguridad inalámbrica) para mostrar la primera pantalla del asistente. Haga clic en Next (Siguiente) en cada pantalla para continuar.
- 2 En el campo Wireless Network Name (Nombre de la red inalámbrica), escriba un nombre para identificar la red



inalámbrica. Para conectarse a esta red inalámbrica, los clientes inalámbricos deben asociarse a este identificador.

3 Siga las instrucciones en pantalla y seleccione un modo de seguridad inalámbrica.

- 4 La pantalla siguiente muestra si ha habilitado un modo de seguridad inalámbrica. Escriba una contraseña que el NBG-415N utilice para generar una única clave secreta inalámbrica.
- 5 Compruebe la configuración de su LAN inalámbrica en esta pantalla y haga clic en Save (Guardar) para guardar la configuración en el NBG-415N.
- 6 Haga clic en Reboot the Device (Reiniciar el dispositivo) para reiniciar el NBG-415N y hacer que los cambios tengan efecto.

In order to protect your netwo highly recommended you choo settings.	rk from hackers and unauthorized users, it is se one of the following wireless network security
There are three levels of wirele Best Security. The level you ch wireless adapters support.	ss security -Good Security, Better Security, AND sose depends on the security features your
BEST C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA2
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA
NONE C	Select this option if you do not want to activate any security features
Note: All ZyXEL wireless adapte	rs currently support WPA.
Note: All ZyXEL mireless adapte	rs currently support WPA.
Note: All 2yXEL wireless adapte STEP 3: SET YOUR WIREL	es currently support WPA.
Note: All ZyXIL wireless adapte STEP 3: SET YOUR WIREL Once you have selected your s security password. With this pa	rs currently support WPA. Prev Not Cancel ESS SECURITY PASSWORD Eccurity level - you will need to set a wireless ssword, a unique security key will be generated.
Note: All 29XEL wireless adapte STEP 3: SET YOUR WIREL Once you have selected your so security password. With this pa Wireless Security Password :	rs currently support WPA. Prov Next Cancel ESS SECURITY PASSWORD Concept Journal of the set a wireless summark source source's key will be generated. (2 to 20 dwaster)
Note: All ZyNEL wireless adapte STEP 3: SET YOUR WIRELE Once you have softetted your as security passmerd, with this pa Wireless Security Passmord : Note: You will need to exter the your wireless clients in order to systems of you provided to cred	rs currently support WPA.

Below is a detailed summary of page out, or write the informati correct settings on your wireles	your wireless security settings. Please print the on on a piece of paper, so you can configure the is client adapters.
Wireless Network Name (55ID) :	2y08L
	128.64-
Wep Key Length :	1.00 DKS
Wep Key Length : Default WEP Key to Use :	120 bis
Wep Key Length : Default WEP Key to Use : Authentication :	1 Open

SU	ICCESS
The	e new settings have been saved.
The rou on	e router must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the are now using the button below, or make other changes and then use the reboot button the Tools/System page.
I	Reboot the Device
	Continue

7 Espere un par de minutos para que el NBG-415N finalice el reinicio antes de volver a acceder.

5 Configuración de la conexión inalámbrica utilizando Windows® Connect Now

Con Windows® Connect Now, puede transferir la configuración inalámbrica de su NBG-415N a un lápiz de memoria USB y luego guardar la configuración en los ordenadores clientes inalámbricos. Esto le facilita la configuración de una LAN inalámbrica. Para aprovechar esta característica, necesitará:

- Un lápiz de memoria USB con al menos 300K de memoria disponible.
- Windows XP con Service Pack 2 (SP2).

Siga los pasos siguientes para configurar una LAN inalámbrica utilizando Windows® Connect Now.

1 Haga clic en Inicio > Panel de control y haga doble clic en Asistente para la configuración de redes inalámbricas.



- 2 Aparecerá la primera pantalla del asistente. Haga clic en Next (Siguiente) en cada pantalla para continuar.
- 3 Seleccione Configurar una nueva red inalámbrica para configurar una nueva red inalámbrica.
- 4 En el campo Nombre de la red (SSID), especifique un único nombre para identificar su LAN inalámbrica.
- 5 Seleccione Asignar automáticamente una clave de red para que Windows cree una clave de seguridad.



6 Seleccione Usar cifrado WPA en lugar de WEP para el cifrado de datos.

7 Seleccione Usar una unidad USB Flash para configurar una red inalámbrica.

- 8 Conecte la unidad USB en su ordenador y especifique la letra de la unidad en el campo **Unidad flash**.
- **9** Siga las instrucciones en pantalla.

- **10**Esta pantalla aparece cuando ha configurado con éxito una red inalámbrica segura. Haga clic en **Finalizar**.
- **11**Desde un ordenador inalámbrico, pruebe su conexión de LAN inalámbrica al NBG-415N.


Solución de problemas

- **1** Ninguno de los LEDs se enciende con el NBG-415N encendido.
 - Asegúrese de utilizar el adaptador de alimentación incluido para conectar al NBG-415N y que esté enchufado en una fuente de alimentación apropiada.
 - · Compruebe todas las conexiones de los cables.
 - Si los LEDs todavía no se encienden, puede que tenga un problema de hardware. En este caso, debería contactar con su vendedor local.
- 2 No puedo acceder al NBG-415N desde la LAN.
 - Compruebe la conexión de cables entre el NBG-415N y su ordenador o hub. Consulte Conexiones del hardware para más detalles.
 - Realice un ping al NBG-415N desde un ordenador LAN.



- Compruebe que la tarjeta Ethernet de su ordenador esté instalada y funcione correctamente.
- 3 No puedo realizar un ping a un ordenador en la LAN.
 - Si los LEDs de la LAN están apagados, compruebe las conexiones de cables entre el NBG-415N y los ordenadores de la LAN.

 Verifique que la dirección IP y máscara de subred del NBG-415N y los ordenadores de la LAN estén en el mismo rango de dirección IP.

4 No puedo acceder a Internet.

- Compruebe la conexión del NBG-415N al módem de banda ancha.
- Apague y vuelva a encender el módem de banda ancha y el NBG-415N. Si utiliza un cable módem, deberá apagarlo primero y esperar unos dos o tres minutos antes de conectarlo al NBG-415N.
- La dirección IP WAN es facilitada tras la verificación del ISP de la dirección MAC, nombre del host o identificador de usuario. Averigüe el método de verificación usado por su ISP y configure los campos correspondientes en las pantallas del asistente para Internet o en la pantalla avanzada de la **WAN**.
- Asegúrese de haber introducido correctamente la información de su cuenta de Internet en las pantallas del asistente.
- **5** No puedo conectar a la LAN inalámbrica a través del NBG-415N.
 - Asegúrese de que el interruptor ON OFF esté en la posición ON para activar la LAN inalámbrica en el NBG-415N.
 - Asegúrese de que el cliente inalámbrico esté configurado para usar la misma LAN y configuración de seguridad que el NBG-415N.
 - Asegúrese de que el cliente inalámbrico esté dentro del alcance de transmisión del NBG-415N.

 Asegúrese de que no haya interferencias de radio (por ejemplo, desde otras LANs inalámbricas o teléfonos inalámbricos).

Configurar la dirección IP de su ordenador

Esta sección le muestra cómo configurar el ordenador con Windows NT/2000/XP para obtener automáticamente una dirección IP. Consulte su Guía del usuario para la configuración de dirección IP para otros sistemas operativos Windows y Macintosh.

- 1 En Windows XP, haga clic en Inicio, Panel de control. En Windows 2000/NT, haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control.
- 2 En Windows XP, haga clic en Conexiones de red. En Windows 2000/NT, haga clic en Conexiones de red y marcación.

- 3 Haga clic con el botón derecho en Conexión de área local y haga clic en Propiedades.
- 4 Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) (en la ficha General en Win XP) y haga clic en Propiedades.
- 5 La pantalla Propiedades de Protocolo Internet TCP/IP se abrirá (ficha General en Windows XP).

You can pay IP perling a support advanced by IF your network advanced by IF your network advanced to advanced the appropriate IP remining: (*) Other an IP address automatically (*) Address IP address IP address IP address (*) Address IP address IP address IP address IP address (*) Address IP addres	sports afor for
O Obtain an IP addess automatically Stars the tolepring IP addess IP addess Schort mask: Default gateway:	
IP address	
Subnet most:	
Default gateway:	
	j
Obtain DNS server address automatically	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	i
Adva	nced

- 6 Seleccione las opciones Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.
- 7 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP).
- 8 Haga clic en Cerrar (Aceptar en Windows 2000/NT) para cerrar la ventana Propiedades de conexión de área local.
- 9 Cierre la pantalla Conexiones de red.

Ver los certificados de su producto

- 1 Vaya a www.zyxel.com.
- 2 Seleccione su producto de la lista desplegable en la página inicial de ZyXEL para ir a la página de ese producto.

3 Seleccione el certificado que desee visualizar en esta página.

Introduction

Le NBG-415N permet a plusieurs ordinateurs de votre reseau de partager une connexion Internet. Vous pouvez aussi utiliser le NBG-415N pour etablir un reseau sans fil.

1 Connexions matérielles



- **1 LAN** : Utilisez un câble Ethernet pour connecter un ordinateur à un port LAN pour l'accès à Internet.
- 2 WAN : Utilisez le câble Ethernet qui accompagne votre modem DSL/câble pour connecter au port Ethernet sur le modem DSL/câble.
- 3 ALIMENTATION : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter la prise POWER (ALIMENTATION) à une source d'alimentation appropriée.

1.1 Observez les LED (Voyants)

- La LED PWR s'allume.
- La LED WLAN reste allumée.
- Les LED **WAN** et/ou **LAN** s'allument et clignotent parfois si les ports correspondants sont correctement connectés.

Si aucune LED n'est allumée, débranchez l'appareil et revérifiez les connexions de votre matériel.

2 Accéder au NBG-415N

1 Démarrez votre navigateur web. Entrez 192.168.10.1 (l'adresse IP LAN de gestion

(l'adresse IP LAN de gestion par défaut) dans le champ Emplacement ou Adresse. Appuvez sur [ENTER] (ENTRÉE)

2 L'écran d'ouverture de session apparaît. Entrez admin dans le champ Nom d'utilisateur, entrez "1234" (le mot de passe par défaut) et cliquez sur Login



(Ouverture de session) pour ouvrir une session.

 L'écran du configurateur web principal apparaît.

3 Assistant d'installation Internet

Be Edit Yew Figure this Look Height Similar → <	i () Parostas () () () () () () () () () () () () ()
4+Back + → + → → → → Advers → Http://192.106.30.1/rdex.Html ZyXEL NIGG-115N > NIG	- I Perotes (1)Meda (1) 2- (1) (2 - (1)
Agtress Theory (1992.168.30.1/index.html ZyXEL NIG-415N 3 NIG	-413N
ZyXEL	i-415N
NBG-415N 5 NBG	-415N
NBG-415N 2 NBG	i=415N
BOASIC	
E ADVANCED	DEVICE INFORMATION
© TOOLS	
D STATUS	All of your Internet and network connection details are
D HELP	

- 1 Cliquez sur DÉMARRER > ASSISTANT > Lancer l'Assistant d'installation Internet pour afficher le premier écran de l'assistant. Cliquez sur Suivant dans chaque écran pour continuer. Le NBG-415N a peut-être déjà détecté votre connexion Internet.
- 2 Changez le mot de passe de connexion dans le second écran de l'assistant. Le mot de passe est sensible à la casse.
- 3 Sélectionnez le fuseau horaire en fonction de votre localisation géographique.

STEP 1: SET YOUR PASSW	ORD	
By default, your new ZyXEL Rout administrator access to the We new networking device, please	ter does not have a pa b-based configuration set and verify a passw	ssword configured for pages. To secure your ord below:
Password :	••••	
Password : Verify Password :	 	

STEP 2: SEL	ECT YOUR TIME ZONE	
Select the appr	opriate time zone for your location. This information is r	equired
	a furne - has set confurne has the first set	
to compare on	(GMT-08:00) Pacific Time (USIC anada). Tituma	-

- 4 Sélectionnez votre type de connexion Internet.
- 5 L'écran suivant de l'assistant varie selon le type de connexion sélectionné. Remplissez les champs avec les informations fournies par votre ISP et cliquez sur Suivant.
- 6 Dans le dernier écran de l'assistant, cliquez sur
 Connecter pour enregistrer les paramètres sur le NBG-415N.



7 Cliquez sur **Redémarrer l'appareil** pour redémarrer le NBG-415N et pour que les modifications prennent effet.

Patientez quelques minutes afin que leNBG-415N finisse de redémarrer avant d'accéder à nouveau à celuici.



8 Tester votre connexion Internet. Lancez votre navigateur web et entrez une adresse quelconque de site par exemple, http:// www.zyxel.com). Si vous n'arrivez pas à accéder à Internet, vérifiez que vous avez correctement entré les informations de votre compte Internet dans les écrans de l'assistant.

4 Assistant d'installation du LAN sans fil

- 1 Cliquez sur DÉMARRER > ASSISTANT > Lancer l'assistant d'installation de sécurité sans fil pour afficher le premier écran de l'assistant. Cliquez sur Suivant dans chaque écran pour continuer.
- 2 Dans le champ **Nom du** réseau sans fil, entrez un nom descriptif pour identifier le réseau sans fil. Pour se connecter à ce réseau sans



fil, les clients sans fil doivent s'associer à cette ID.

3 Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez un mode de sécurité sans fil.

- 4 L'écran suivant indique si vous avez activé un mode de sécurité sans fil. Entrez un mot de passe que le NBG-415N utilise pour générer une clé secrète sans fil unique.
- 5 Vérifiez les paramètres de votre LAN sans fil dans cet écran et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres sur le NBG-415N.
- 6 Cliquez sur **Redémarrer** l'appareil pour redémarrer le NBG-415N et pour que les modifications prennent effet.
- 7 Patientez quelques minutes afin que le NBG-415N finisse de redémarrer avant d'accéder à nouveau à celui-ci.

STEP 2: SECURE YOUR WI	IRELESS NETWORK
In order to protect your netwo highly recommended you choos settings.	rk from hackers and unauthorized users, it is se one of the following wireless network security
There are three levels of wirele liest Security. The level you cho wireless adapters support.	ss security -Good Security, Better Security, AND lose depends on the security features your
BEST C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA2
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA
NONE C	Select this option if you do not want to activate any security features
	Prev Next Cancel
STEP 3: SET YOUR WIREL	ESS SECURITY PASSWORD
Once you have selected your se security password. With this pa	ccurity level - you will need to set a wireless ssword, a unique security key will be generated.
Window County Passaord :	
meters second raismort.	(2 to 20 characters)
Note: You will need to enter the your wireless clients in order to password you provided to creat	(2 to 20 characters) unique security key generated in this step into enable proper wireless communication (not the te the security key).

SETUP COMPLETE	
Below is a detailed summary of page out, or write the informati correct settings on your wireless	your wireless security settings. Please print thi on on a piece of paper, so you can configure the is client adapters.
Wireless Network Name (SSID) :	ZyOEL
Wep Key Length :	128 bits
Default WEP Key to Use :	1
Authentication :	Open
Wep Key :	2ED19 189A3 0082F 93D09 1E338 1
	Prev Cancel Save

SUCCESS	
The new settings have been saved.	
The router must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the router now using the button below, or make other changes and then use the reboot butt on the Tools(System page.	t on
Reboot the Device	
Continue	

5 Installation de la connexion sans fil à l'aide de Windows® Connect Now

Avec Windows® Connect Now, vous pouvez transférer les paramètres sans fil de votre NBG-415N sur une clé USB Memory Stick et enregistrer ensuite les paramètres sur le(s) ordinateur(s) client sans fil. Cela vous permet d'établir facilement un LAN sans fil. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, vous avez besoin de:

- Une clé USB Memory Stick et au moins 300K de mémoire disponible.
- Windows XP avec Service Pack 2 (SP2).

Suivez les étapes ci-dessous pour installer un LAN sans fil à l'aide de Windows® Connect Now.

1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration et double cliquez sur Assistant d'installation de réseau sans fil.

Control Facel .	C.	N	i S		-	
tes Abr A	Se constra			1	attat	02
B ME of Salari	Anna Calana	And and a			States	Ser.
	81	2	93	6	-	

- 2 Le premier écran de l'assistant apparaît. Cliquez sur Suivant dans chaque écran pour continuer.
- 3 Sélectionnez Installer un nouveau réseau sans fil pour configurer un nouveau réseau sans fil.
- 4 Dans le champ **Nom du réseau** (SSID), spécifiez un nom unique pour identifier votre LAN sans fil.
- 5 Sélectionnez Attribuer automatiquement une clé réseau pour que Windows crée une clé de sécurité.



- 6 Sélectionnez Utiliser le cryptage WPA à la place de WEP pour le cryptage de données.
- 7 Sélectionnez Utiliser une carte USB Flash pour établir un réseau sans fil.



- 8 Connectez le lecteur USB à votre ordinateur et spécifiez le la lettre du lecteur dans le champ **lecteur Flash**.
- 9 Suivez les instructions à l'écran.

- **10**Cet écran s'affiche quand vous avez réussi à établir un réseau sans fil sécurisé. Cliquez sur **Terminer**.
- **11**A l'aide d'un ordinateur sans fil, testez votre connexion LAN sans fil au NBG-415N.

Dépannage

- 1 Aucune des LED ne s'allume quand le NBG-415N est allumé.
 - Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour vous connecter au NBG-415N et qu'il est branché à une source de courant appropriée.
 - · Vérifiez toutes les connexions des câbles.



- Si les LED ne s'allument toujours pas, vous avez peutêtre un problème matériel. Dans ce cas, vous devez contacter votre vendeur local.
- 2 Impossible d'accéder au NBG-415N à partir du LAN.
 - Vérifiez la connexion des câbles entre le NBG-415N et votre ordinateur ou hub. Reportez-vous à Connexions matérielles pour les détails.
 - Exécutez la commande Ping sur le NBG-415N à partir d'un ordinateur du LAN.



- Vérifiez que la carte Ethernet de votre ordinateur est installée et fonctionne correctement.
- **3** Je ne peux pas envoyer de ping aux autres ordinateurs sur le LAN.
 - Si les LED LAN sont éteintes, vérifiez les connexions du câble entre le NBG-415N et vos ordinateurs du LAN.
 - Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau du NBG-415N et des ordinateurs du LAN sont dans la même plage d'adresse IP.
- 4 Impossible d'accéder à Internet.
 - Vérifiez la connexion du NBG-415N au modem large bande.

- Eteignez et allumez pour redémarrer à la fois le modem large bande et le NBG-415N. Si vous utilisez un modem câble, vous devez d'abord éteindre votre modem câble et attendre environ deux à trois minutes avant de connecter le modem câble au NBG-415N.
- L'IP WAN est fournie une fois que l'ISP a vérifié l'adresse MAC, nom d'hôte ou ID de l'utilisateur. Trouvez la méthode de vérification utilisée par votre ISP et configurez les champs correspondants dans les écrans de l'assistant Internet ou l'écran WAN avancé.
- Vérifiez que vous avez correctement entré les informations de votre compte Internet dans les écrans de l'assistant.
- **5** Je ne peux pas me connecter au LAN sans fil via le NBG-415N.
 - Vérifiez que l'interrupteur MARCHE ARRÊT est sur la position ON (MARCHE) pour activer le LAN sans fil sur le NBG-415N.
 - Vérifiez que le client sans fil est paramétré pour utiliser les mêmes paramètres LAN sans fil et de sécurité que le NBG-415N.
 - Vérifiez que le client sans fil est dans la zone de couverture du NBG-415N.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences radio (provenant par exemple d'autres LAN sans fil ou de téléphones sans fil).

Paramétrez l'adresse IP de votre ordinateur

Cette section vous indique comment paramétrer votre ordinateur Windows NT/2000/XP afin d'obtenir automatiquement une adresse IP. Reportez-vous à votre guide de l'utilisateur pour la configuration de l'adresse IP pour les autres systèmes d'exploitation Windows et Macintosh.

- 1 Dans Windows XP, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration. Dans Windows 2000/NT, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration.
- 2 Dans Windows XP, cliquez sur Connexions réseau. Dans Windows 2000/NT, cliquez sur Connexions réseau et accès à distance.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexion de réseau local et cliquez sur Propriétés.
- 4 Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) (dans l'onglet Général dans Windows XP) et cliquez sur Propriétés.
- 5 L'écran Propriétés TCP/IP de Protocole Internet s'ouvre (l'onglet Général dans Windows XP).



- 6 Sélectionnez les options Obtenir automatiquement une adresse IP et Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS.
- 7 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de protocole (TCP/IP) Internet.
- 8 Cliquez sur Fermer (OK dans Windows 2000/NT) pour fermer la fenêtre Propriétés de connexion au réseau local.
- 9 Fermez l'écran Connexions réseau.

Visualisez les certifications de votre produit

- 1 Allez à www.zyxel.com.
- 2 Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante dans la page d'accueil de ZyXEL pour aller à la page de ce produit.
- **3** Sélectionnez la certification que vous désirez consulter dans cette page.

Introduzione

NBG-415N consente di condividere la connessione a Internet con più computer della rete. È possibile utilizzare NBG-415N per installare una rete wireless.

1 Collegamenti hardware



- **1 LAN**: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare un computer a una porta LAN per abilitarne l'accesso a Internet.
- 2 WAN: Utilizzare il cavo Ethernet fornito a corredo con il model DSL/via cavo per eseguire il collegamento alla porta Ethernet del modem DSL/via cavo.
- **3 POWER**: Utilizzare solo l'alimentatore fornito a corredo per collegare la presa **POWER** a una sorgente di alimentazione.

1.1 Controllare i LED (spie)

- II LED PWR si accende.
- II LED WLAN si accende in modo fisso.
- I LED **WAN** e/o **LAN** si accendono e a volte lampeggiano se le porte corrispondenti sono correttamente collegate.

Se nessuno dei LED è acceso, scollegare il dispositivo e ricontrollare i collegamenti hardware.

2 Accedere a NBG-415N

1 Avviare il browser. Immettere 192.168.10.1 (l'indirizzo IP di gestione della LAN predefinito) nel campo Indirizz



predefinito) nel campo Indirizzo. Premere [INVIO]

2 Appare la schermata di login. Selezionare admin nel campo Nome utente, immettere "1234" (la password predefinita) e fare clic su Login (accedi) per eseguire il login (accesso).



3 Appare la schermata principale dello strumento di configurazione Web.

3 Configurazion



1 Fare clic su START > PROCEDURA GUIDATA > Avvia Configurazione guidata connessione a Internet per visualizzare la prima schermata della procedura guidata. Fare clic su Avanti in ogni schermata per continuare. NBG-415N potrebbe aver già rilevato la connessione a Internet.

- 2 Cambiare la password di login nella seconda schermata della procedura guidata. Per la password viene fatta differenza tra maiuscole e minuscole.
- Selezionare il fuso orario secondo la posizione geografica.

Password		_	
Verify Password			
	Prev	Next	Cancel

STEP 2: SELECT YOUR TIME ZONE	
Select the appropriate time zone for your location. This information is re-	quired
to compute the time-based options for the rotter.	
(GHT-00:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana	

- 4 Selezionare il tipo di connessione a Internet.
- 5 La successiva schermata della procedura guidata varia a seconda del tipo di connessione selezionata. Configurare i campi con le informazioni fornite dal proprio ISP e fare clic su Avanti.
- 6 Nell'ultima schermata della procedura guidata, fare clic su Connetti per salvare le impostazioni in NBG-415N.



7 Fare clic su **Riavvia il dispositivo** per riavviare NBG-415N e rendere effettive le modifiche apportate.

Attendere un paio di minuti affinché NBG-415N termini il riavvio prima di accedere nuovamente ad esso.

8 Testare la connessione a Internet. Avviare il browser e CHECESS
The new starting have been saved.
The reader must be reducted before the sense sattings will take effect. You can elood the
form the field product take space lines are not and other charges and then use the reduct batters
the field product the Derevce
Constraint
Constraint

immettere l'indirizzo di un sito qualsiasi (ad esempio http://www.zyxel.com).

Se l'accesso a Internet non funziona, verificare di aver inserito correttamente le informazioni dell'account Internet nelle schermate della procedura guidata.

4 Configurazione guidata LAN wireless

- 1 Fare clic su START > PROCEDURA GUIDATA > Avvia Configurazione guidata sicurezza wireless per visualizzare la prima schermata della procedura guidata. Fare clic su Avanti in ogni schermata per continuare.
- 2 Nel campo Nome rete wireless, immettere un nome descrittivo per identificare la rete wireless. Per connettersi a questa

STEP 1: NAME YOUR WIRI	LESS NET	WORK	
Your wireless network needs a clients. For security purposes, it configured network name of [2]	name so it o t is highly re yXEL].	an be easil commende	recognized by wireless d to change the pre-
Wireless Network Name (SSID) :	Zynei		
	Prev	Next	Cancel

rete wireless, i client wireless devono avere questo stesso ID.

3 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare una modalità di protezione wireless.

- 4 La schermata successiva visualizza se è abilitata una modalità di protezione wireless. Immettere una password che NBG-415N utilizzerà per generare una chiave segreta wireless unica.
- 5 Controllare le impostazioni LAN wireless in questa schermata e fare clic su Salva per salvare le impostazioni in NBG-415N.
- 6 Fare clic su **Riavvia il** dispositivo per riavviare NBG-415N e rendere effettive le modifiche apportate.



STEP 2: SECURE YOUR WIRELESS NETWORK			
In order to protect your network from backers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.			
There are three levels of wireless security-Good Security, Better Security, AND Best Security. The level you choose depends on the security features your wireless adapters support.			
BEST C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA2		
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA		
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA		
NONE C	Select this option if you do not want to activate any security features		
prese root to une suggers suscensed/dolo. Note: All 2yXII, wireless adapters currently support WPA. Prest Cancel			
STED 3- SET YOUR WIREL	ESS SECIIPITY DASSWORD		
STEP 3: SET YOUR WIRELESS SECURITY PASSWORD Once you have selected your security level - you will need to set a wireless security password. With this password, a unique security key will be generated.			
Wireless Security Password :	(2 to 20 characters)		
Note: You will need to enter the your wireless clients in order to password you provided to creat	unique security key generated in this step into enable proper wireless communication (not the te the security key).		
	Prev Next Cancel		

SETUP COMPLETE!	
Below is a detailed summary of page out, or write the informat correct settings on your wirele	your wireless security settings. Please print this ion on a piece of paper, so you can configure the ss client adapters.
Wireless Network Name (SSID) :	2y08L
Wep Key Length :	120 bits
Default WEP Key to Use :	1
Authentication :	Open
Wep Key :	2ED19 189A3 0082F 93D09 1E338 1
	Prev Cancel Save
SUCCESS	Prev Cancel Save
SUCCESS The new settings have been saved.	Prev Cancel Save
SUCCESS The new settings have been saved. The rooter must be relocited before rooter roow using the botton below, e on the Tools/System page.	Prev Cancel Some
SUCCESS The new settings have been saved. The router must be rebooted before notify the built below, if on the Tools/System page. Reboot the Device	Prev Cancel Save
SUCCESS The new settings have been saved. The roder must be relocited before roder new using the batten below, o on the Tools/System page. Rebisiot the Device Continue	Per Cancel Ser

5 Connessione guidata wireless utilizzando Windows® Connect Now

Con Windows® Connect Now è possibile trasferire le impostazioni wireless di NBG-415N in un pen drive di memoria USB e quindi salvare le impostazioni nei computer client wireless. Ciò consente di configurare facilmente una LAN wireless. Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di:

- Una memoria pen drive USB con almeno 300KB di spazio libero.
- Windows XP con Service Pack 2 (SP2).

Seguire i passi sotto per configurare una LAN wireless utilizzando Windows® Connect Now.

1 Fare clic su Start > Pannello di controllo e fare doppio clic su Installazione rete senza fili.



- 2 Viene visualizzata la prima schermata della procedura guidata. Fare clic su **Avanti** in ogni schermata per continuare.
- 3 Selezionare Installa una nuova rete wireless per configurare una nuova rete senza fili.

- 4 Nel campo **Nome rete (SSID)**, specificare un nome univoco per identificare la LAN wireless.
- 5 Selezionare Assegna automaticamente una chiave di rete per consentire a Windows di creare una chiave di sicurezza.
- 6 Selezionare Usa crittografia WPA invece di WEP come crittografia dati.
- 7 Selezionare Unità memoria flash USB per installare una rete wireless.





8 Collegare l'unità USB al computer e specificare la lettera di unità nel campo **Unità memoria flash**.

9 Seguire le istruzioni visualizzate.

- **10**La schermata visualizza quando la rete wireless sicura è installata correttamente. Fare clic su **Fine**.
- **11**Da un computer wireless, testare la connessione LAN wireless a NBG-415N.



- 1 Nessuno dei LED si accende quando NBG-415N è acceso.
 - Utilizzare solo l'alimentatore incluso per collegare NBG-415N e che lo stesso sia collegato a una sorgente di alimentazione valida.
 - Controllare i collegamenti di tutti i cavi.



- Se i LED continuano a non accendersi, potrebbe esserci un guasto hardware. In questo caso, è opportuno rivolgersi al rivenditore locale.
- 2 Impossibile accedere a NBG-415N dalla LAN.
 - Controllare il collegamento dei cavi tra NBG-415N e il computer o l'hub. Vedere Collegamenti hardware per i dettagli.
 - Eseguire il ping di NBG-415N da un computer della LAN.



- Verificare che la scheda Ethernet del computer sia installata e correttamente funzionante.
- **3** Non è possibile eseguire il ping ad alcun computer sulla LAN.
 - Se i LED LAN sono spenti, controllare i collegamenti dei cavi tra NBG-415N e i computer della LAN.
 - Verificare che l'indirizzo IP e la subnet mask di NBG-415N e dei computer della LAN siano nel medesimo intervallo di indirizzi IP.
- 4 Impossibile accedere a Internet.
 - Controllare il collegamento di NBG-415N al modem broadband.
 - Spegnere e riaccendere il modem broadband e NBG-415N. Se si utilizza un modem via cavo, è dapprima

necessario spegnere il modem via cavo e attendere circa due/tre minuti prima di collegare il modem via cavo a NBG-415N.

- L'IP WAN viene fornito dopo che l'ISP ha verificato l'indirizzo MAC, il nome host o l'ID utente. Informarsi sul metodo di identificazione utilizzato dal proprio ISP e configurare i campi corrispondenti nelle schermate della connessione guidata a Internet o nella schermata **WAN** avanzata.
- Verificare di aver inserito correttamente le informazioni dell'account Internet nelle schermate della procedura guidata.
- **5** Impossibile connettersi alla LAN wireless tramite NBG-415N.
 - Verificare che l'interruttore **ON OFF** sia nella posizione **ON** per abilitare la LAN wireless di NBG-415N.
 - Verificare che il client wireless sia impostato per utilizzare la stessa LAN wireless e impostazioni di sicurezza di NBG-415N.
 - Verificare che il client wireless sia nel campo di trasmissione di NBG-415N.
 - Verificare che non vi siano interferenze radio (ad esempio altre LAN wireless o telefoni cordless).

Impostare l'indirizzo IP del computer

In questa sezione viene spiegato come configurare Windows NT/2000/XP per ottenere l'indirizzo IP automaticamente. Vedere la Guida dell'utente per le istruzioni su come configurare l'indirizzo IP nei sistemi operativi Windows e Macintosh.

- 1 In Windows XP, fare clic su Start, Pannello di controllo. In Windows 2000/NT, fare clic su Start, Impostazioni, Pannello di controllo.
- 2 In Windows XP, fare clic su Connessioni di rete. In Windows 2000/NT, fare clic su Reti e connessioni remote.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale e scegliere Proprietà.
- 4 Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) (sotto la scheda Generale in Windows XP) e fare clic su Proprietà.
- 5 Viene aperta la schermata Proprietà – Protocollo Internet (la scheda Generale in Windows XP).

ernet Protocol (TCP/IP) P eneral Atemate Configuration	roperties
his capability. Otherwise, you ne- the appropriate IP settings.	ad to ask your network administrator for
C Chuir an ID address and	articular.
O Use the fellowing IR address	ancany
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	and the second second
Obtain DNS server address	automatically
0 Vin the later ing D115 mm	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Carcel

- 6 Selezionare le opzioni Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni indirizzo server DNS automaticamente.
- 7 Fare clic su OK per chiudere la finestra Protocollo Internet (TCP/IP) - Proprietà.
- 8 Fare clic su Chiudi (OK in Windows 2000/NT) per chiudere la finestra Connessione alla rete locale Proprietà.
- 9 Chiudere la schermata Connessioni di rete.

Visualizzazione delle certificazioni del prodotto

- 1 Aprire la pagina www.zyxel.com.
- 2 Selezionare il prodotto dall'elenco di riepilogo a discesa nella Home Page di ZyXEL per passare alla pagina del prodotto in questione.
- **3** Selezionare da questa pagina la certificazione che si desidera visualizzare.

Вступление

NBG-415N позволяет устанавливать совместный доступ к сети Интернет нескольким компьютерам. Вы также можете использовать NBG-415N для создания беспроводной сети.

1 Подключение оборудования



- 1 LAN: При помощи кабеля Ethernet подключите компьютер к порту ЛВС для доступа в Интернет.
- 2 WAN: При помощи кабеля Ethernet, который поставляется вместе с модемом, подключите ваш DSL/ кабельный модем к порту Ethernet.
- 3 POWER: Подключите прилагаемый сетевой адаптер к СЕТЕВОЙ розетке, соответствующей электрической сети.

1.1 Проверьте индикаторы.

- Загорится индикатор PWR.
- Загорится индикатор WLAN.
- Индикаторы LAN и WAN включаются, если были правильно выполнены соответствующие подключения.

Если ни один из индикаторов не включился, то отключите устройство от сети и снова проверьте подключение оборудования.

2 Войдите в Доступ к вебконфигуратору NBG-415N

 Запустите веб-браузер.
 Введите 192.168.1.1 (IP адрес управления ЛВС по



умолчанию) в поле Адрес или Расположение. Нажмите [ENTER]

2 Появится окно входа в систему. Наберите admin в поле User Name[Имя пользователя], введите "1234" (пароль по умолчанию) и щелкните на Login (Вход) для входа в систему.

LOGIN	
	NBG-415N Wireless EWC Router
	Welcome to NBIG-415N Web-based Configuration/ Enter User Name/Password to Login
	User Name : admin
	Password: Logn

3 Отобразится главное окно web-веб-конфигуратора.

3 Мастер настройки доступа в Интернет



- 1 Щелкните на START[ПУСК] > WIZARD[MACTEP] > Launch Internet Connection Setup Wizard[Запустить мастер подключения к Интернет], для запуска мастера. На каждой следующей странице щелкайте на Next[Далее] для продолжения настройки. Может быть NBG-415N уже обнаружил ваше подключение к сети Интернет.
- 2 Измените пароль во втором окне мастера. Пароль чувствителен к регистру.
- Выберите ваш часовой пояс.

By default, your new ZyXEL Rou administrator access to the We new networking device, please	ter does not have a p b-based configuratio set and verify a pass	assword configured for n pages. To secure your word below:
Password :		
Verify Password :	****	
	Prev Next	Cancel
STEP 2: SELECT YOUR TIM	1E ZONE	
STEP 2: SELECT YOUR TIM Select the appropriate time zor to configure the time-based op	1E ZONE se for your location. T tions for the router.	his information is required
- 4 Выберите тип вашего соединения с Интернетом.
- 5 Внешний вид следующего окна будет зависеть от выбранного вами типа соединения. Заполните поля информацией, полученной от вашего провайдера и щелкните на кнопке Next[Далее].
- 6 В последнем окне мастера установки нажмите Connect[Подключить], чтобы сохранить настройки в NBG-415N.



SETUP COMPLETE	
The Internet Connect	on Setup Wizard has completed. Click the Connect button and reboot the router.
to sale free seconds	
	Prev Cancel Connect

7 Нажмите Reboot the Device[Перезагрузить устройство] для перезапуска NBG-415N и вступления в силу внесенных изменений.

Подождите пару минут перед повторным входом, пока NBG-415N закончит перезагрузку.



8 Протестируйте подключение к сети

Интернет. Запустите ваш web-браузер и http:// www.zyxel.com введите адрес любого web-сайта, например, http://www.zyxel.com). Если вы не можете войти в Интернет, то проверьте правильность введения информации вашей учетной записи Интернет в полях мастера.

4 Мастер настройки беспроводной ЛВС

1 Щелкните на START[ПУСК] > WIZARD[MACTEP] > Launch Wireless Security Setup Wizard[Запустить мастер настройки беспроводной безопасности], для запуска мастера. На каждой следующей странице щелкайте на Next[Далее] для продолжения настройки.

2 В поле Wireless Network Name[Имя беспроводной сети] введите наглядное описательное имя для опознавания



беспроводной сети. Чтобы подключиться к этой беспроводной сети, беспроводные клиенты должны ассоциироваться с этим идентификатором. 3 Выберите режим беспроводной безопасности, следуя подсказкам на экране.



- 4 Если вы включили режим беспроводной безопасности, то на экране появиться следующее окно. Введите пароль, который будет использоваться NBG-415N для создания уникального ключа беспроводной безопасности.
- 5 Проверьте настройки вашей беспроводной ЛВС и нажмите Save[Coxpанить], чтобы сохранить изменения в NBG-415N.
- 6 Нажмите Reboot the Device[Перезагрузить устройство] для перезапуска NBG-415N и вступления в силу внесенных изменений.



SUCCES	5
The new s	ttings have been saved.
The router router now on the Too	must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the using the button below, or make other changes and then use the reboot button is/System page.
Rel	out the Device
Contin	

7 Подождите пару минут перед повторным входом, пока NBG-415N закончит перезагрузку.

5 Настройка беспроводной сети с использованием функции Windows® Connect Now

При помощи Windows® Connect Now вы можете перенести настройки беспроводной сети с NBG-415N на карту памяти USB, а затем сохранить их на компьютере(компьютерах) с беспроводными клиентами. Это позволяет легко создавать беспроводные сети. Чтобы воспользоваться этой функцией вам понадобиться:

- Карта памяти USB, на которой имеется, по крайней мере, 300К свободного места.
- Windows XP c Service Pack 2 (SP2).

Ниже приведены инструкции по настройке беспроводной сети с использованием Windows® Connect Now.

1 Нажмите Пуск > Панель управления и дважды щелкните на значке Мастер беспроводной сети.



- 2 Появиться первое окно мастера. На каждой следующей странице щелкайте на Next[Далее] для продолжения настройки.
- 3 Выберите Set up a new wireless network to configure a new wireless network[Создать новую беспроводную сеть].
- 4 В поле Network name (SSID)[Сетевое имя] укажите уникальное название вашей ЛВС.
- 5 Выберите пункт Automatically assign a network key to have Windows create a security key[Автоматически назначить ключ сети].



6 Выберите Use WPA encryption instead of WEP for data encryption[Использовать WPA-шифрование вместо WEP].

- 7 Выберите Use a USB Flash drive to set up a wireless network[Использовать USB флэш-память].
- 8 Подключите USB флэш-память к компьютеру и укажите букву диска в поле **Флэш-память**.

9 Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее.

- **10**Когда вы успешно установите безопасную беспроводную сети на мониторе появится это окно. Нажмите **Finish[Завершить]**.
- 11Проверьте беспроводное ЛВС соединение к NBG-415N с беспроводного компьютера.



Устранение неисправностей

- 1 При включении NBG-415N индикаторы не загораются.
 - Убедитесь, что NBG-415N подключен с использованием сетевого адаптера необходимого типа и этот адаптер присоединен к сети питания указанного типа.
 - Проверьте подключение всех кабелей.
 - Если индикаторы все еще не горят, то, возможно, у вас неисправно оборудование. В этом случае вы должны связаться с вашим местным поставщиком.
- 2 Нет доступа к NBG-415N из ЛВС.
 - Проверьте подключение кабеля между NBG-415N и вашим компьютером или коммутатором. Дополнительную информацию можно посмотреть в разделе Подключение оборудования.
 - Пропингуйте NBG-415N с компьютера, подключенного к ЛВС.



- Проверьте наличие и правильность работы сетевой карты Ethernet вашего компьютера.
- 3 Я не могу пропинговать ни один компьютер в ЛВС.

- Если индикатор LAN не светиться, то проверьте подключение кабеля между NBG-415N и компьютерами вашей ЛВС.
- Проверьте IP-адрес/маску подсети NBG-415N и компьютеров ЛВС. Они должны находиться в одинаковом диапазоне IP адреса одной подсети.
- 4 Не могу войти в Интернет.
 - Проверьте подключение NBG-415N к широкополосному модему.
 - Выключите и перезагрузите широкополосный модем и NBG-415N. Если вы используете кабельный модем, то вы должны сначала выключить именно его и подождать 2-3 минуты перед подключением к NBG-415N.
 - IP-адрес ГВС предоставляется после проверки провайдером МАС-адреса, имени хоста и имени пользователя. Узнайте метод верификации, который использует ваш провайдер, и введите информацию в соответствующие поля мастера настройки Интернета или окна Расширенной настройки ГВС.
 - Проверьте правильность введения информации вашей учетной записи Интернета в полях мастера.
- **5** Я не могу подключиться к беспроводной ЛВС через NBG-415N.
 - Убедитесь, что перевыключатель **ОN OFF[ВКЛ ВЫКЛ** находится в положении **ON[ВКЛ]**. Этот выключатель активирует ЛВС на NBG-415N.

- Убедитесь, что беспроводной клиент настроен на использование той же ЛВС и настроек безопасности, что и NBG-415N.
- Убедитесь, что беспроводной клиент находится в пределах радиуса действия NBG-415N.
- Убедитесь в отсутствии радиопомех (например, от других беспроводных ЛВС или радиотелефонов).

Установка IP-адреса вашего компьютера

В этом разделе показано как настроить Windows NT/2000/ XP на вашем компьютере для автоматического получения IP-адреса. Обратитесь к Руководству пользователя для получения информации о настройке IP-адреса для компьютеров с другой версией Windows или операционной системой Macintosh.

- 1 Для Windows XP, нажмите start [Пуск], Control Panel [Панель управления]. Для Windows 2000/NT, нажмите start [Пуск], Settings [Настройка], Control Panel [Панель управления].
- 2 Для Windows XP, нажмите Network Connections [Мои Сетевые подключения]. Для Windows 2000/NT, нажмите Network and Dial-up Connections [Сеть и удаленный доступ к сети].

- 3 Щелкните правой клавишей мышки на иконке Local Area Connection [Подключения по локальной сети] и нажмите Properties [Свойства].
- 4 Выберите Internet Protocol (TCP/IP) [Протокол Интернет(TCP/ IP)] (на вкладке General [Общие]) и нажмите Properties [Свойства].

Alternate Configurati	on
xu can get IP settings assig is capability. Otherwise, you e appropriate IP settings.	ned automatically if your network supports need to ask your network administrator for
Obtain an IP address au Sillers the following IP address	tomatically
IP address:	
Subnet mask:	1
Default gateway:	
Obtain DNS server addr	ess automatically
O Via the latering DNS -	
Preferred DNS server:	and the second second
Alternate DNS server.	
	Advanced.

- 5 Откроется окно Internet Protocol TCP/IP Properties [Свойства Интернет протокола TCP/IP] (на вкладке General tab [Общие] дляWindows XP).
- 6 Выберите пункты Obtain an IP address automatically [Получаить IP-адрес автоматически] и Obtain DNS server address automatically[(Получаить адрес DNS сервера автоматически].
- 7 Нажмите OK, чтобы закрыть окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties [Свойства Интернет протокола TCP/IP].
- 8 Нажмите Close [Закрыть] (ОК для Windows 2000/NT), чтобы закрыть окно Local Area Connection Properties [Свойства подключений по локальной сети].
- 9 Закройте окно Network Connections [Мои сетевые подключения].

Просматривание Сертификатов вашего изделия

- 1 Посетите сайт www.zyxel.com.
- 2 Выберите ваш продукт из выпадающего списка на домашней странице ZyXEL и перейдите на его страницу.
- **3** Выберите на этой странице сертификат, который вы хотите просмотреть.

Introduktion

NBG-415N låter mer än en dator i ditt nätverk dela en Internet-anslutning. Du kan även använda NBG-415N för att installera ett trådlöst nätverk.

1 Maskinvaruanslutningar



- **1 LAN**: Använd en Ethernet-sladd för att ansluta en dator till en LAN-port för Internet-åtkomst.
- 2 WAN: Använd Ethernet-sladden som medföljde ditt DSL/kabelmodem för att ansluta till Ethernet-porten på DSL/kabelmodemet.
- **3 STRÖM**: Använd enbart den medföljande strömadaptern för att ansluta uttaget **POWER** till en lämplig strömkälla.

1.1 Kontrollera indikatorlamporna

- Indikatorlampan PWR lyser.
- Indikatorlampan WLANIyser stadigt.
- Indikatorlamporna **WAN** och/eller **LAN** lyser och blinkar ibland ifall de motsvarande portarna är rätt anslutna.

Om ingen indikatorlampa tänds, koppla bort enheten och kontrollera dina maskinvaruanslutningar på nytt.

2 Öppna NBG-415N

1 Starta din webbläsare. Ange 192.168.10.1 (standard LAN IP-hanteringsadress) i fältet

Devent Market Manasarit Enternet Explorer File Edit Vien Favorises Tools Help Hillor + → 이 값 값 (Q)Search @Favorises @Media ④ 군+ Address [192,106,10.1

Location (plats) eller Address (adress). Tryck på [ENTER].

2 Inloggningsskärmen visas. Välj admin i fältet User Name (användarnamn), ange "1234" (standardlösenordet) och klicka på Login (inloggning) för att logga in.



3 Webbkonfiguratorns huvudskärm visas.

3 Guide för Internetinstallation

Ele Edit Yew Favorit	ns Iools Help
i=Back • -> - 🥥 😭	🕼 @Search @Favorites @Meda 🥑 🔂 - 🎯 🖸 - 🖃
giress 🕘 http://192.168.	10.1/index.html
ZvXEL	
NBG-415N	5 N86-415N
NEG-415N B BASIC	5 NBG-413N
NBG-415N BASIC DADVANCED	> NBG+415N DEVICE INFORMATION
NBG-415N B BASIC D ADVANCED D TOOLS	5 NBG-415N DEVICE INFORMATION
NBG-415N B BASIC B ADVANCED B TOOLS B STATUS	NBG-415N DEVICE INFORMATION All of your Internet and retwork connection details

- 1 Klicka på START > WIZARD > Launch Internet Connection Setup Wizard (START-GUIDE-starta installationsguide för Internet-anslutning) för att visa den första guideskärmen. Klicka på Next (nästa) på varje skärm för att fortsätta. NBG-415N har eventuellt redan detekterat din Internet-anslutning.
- 2 Ändra inloggningslösenordet på den andra guideskärmen. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
- 3 Välj tidszon för din geografiska plats.

By default, your new ZyXEL	Router does not ha	we a password configured for
new networking device, ple	ase set and verify a	a password below:
Passwo	ed:	
Passwo Verify Passwo	rd: ****	

STEP 2: SELECT	YOUR TIME ZONE	
Select the appropri	iate time zone for your location. This information is r	required
to compare one on	ne wased upcoms nor one router.	_
to compare one of	(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana	×

- **4** Välj din Internetanslutningstyp.
- 5 Nästa guideskärm varierar beroende på vilken anslutningstyp du har valt. Konfigurera fälten med den information du fått av din Internet-leverantör (ISP) och klicka på Next (nästa).
- 6 På den sista guideskärmen klickar du på **Connect** (anslut) för att spara inställningarna till NBG-415N.



7 Klicka på **Reboot the Device** (starta om enheten) för att starta om NBG-415N och låta ändringarna börja gälla.

Vänta några minuter tills NBG-415N slutfört omstarten innan du får åtkomst till den igen.

8 Testa din Internet-

NUCCESS
The rew settings have been send.
The rew settings have been send.
The rew settings and base offens are settings and base offens. Two care rebox to the noder rew using the buttom base, or make other sharings and them use the rebox to buttom
in the Tomby from any other buttom base, or make other sharings and them use the rebox to buttom
in the Tomby from any other buttom base, or make other sharings and them use the rebox to buttom
in the Tomby from any other buttom base, or make other sharings and them use the rebox buttom
in the Tomby from any other buttom base of the tomby other base.

Extended the Derived
Constance

anslutning. Öppna din webbläsare och ange vilken webbsideadress som helst,

t ex http://www.zyxel.com).

Om du inte kan koppla upp dig på Internet, kontrollera att du har angett din Internetkontoinformation rätt på guideskärmarna.

4 Installationsguide för trådlöst LAN

- 1 Klicka på START > WIZARD > Launch Wireless Security Setup Wizard (START-GUIDE-starta installationsguide för trådlös säkerhet) för att visa den första guideskärmen. Klicka på Next (nästa) på varje skärm för att fortsätta.
- 2 I fältet Wireless Network Name (namn på trådlöst nätverk), ange ett beskrivande namn som identifierar det trådlösa



nätverket. För att kunna ansluta till detta trådlösa nätverk, måste trådlösa klienter associera med detta ID.

3 Följ anvisningarna på skärmen och välj ett trådlöst säkerhetsläge.

- 4 Nästa skärm visas om du aktiverar ett trådlöst säkerhetsläge. Ange ett lösenord som NBG-415N använder för att generera en unik trådlös hemlig nyckel.
- 5 Kontrollera dina trådlösa LAN-inställningar på denna skärm och klicka på Save (spara) för att spara inställningarna till NBG-415N.
- 6 Klicka på Reboot the Device (starta om enheten) för att starta om NBG-415N och låta ändringarna börja gälla.
- 7 Vänta några minuter tills NBG-415N slutfört omstarten innan du får åtkomst till den igen.

STEP 2: SECURE YOUR W	IRELESS NETWORK
In order to protect your netwo highly recommended you choo settings.	rk from hackers and unauthorized users, it is se one of the following wireless network security
There are three levels of wirele Best Security. The level you ch wireless adapters support.	ess security -Good Security, Better Security, AND oose depends on the security features your
BEST C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA2
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SUPPORT WPA
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA
NONE C	Select this option if you do not want to activate any security features
	Prev Next Cancel
STEP 3: SET YOUR WIREL	ESS SECURITY PASSWORD
Once you have selected your so security password. With this pa	ecurity level - you will need to set a wireless ssword, a unique security key will be generated.
Wireless Security Password :	(2 to 20 characters)
Wireless Security Password : Note: You will need to enter the your wireless clients in order to password you provided to creat	(2 to 20 characters) unique security key generated in this step into enable progen wireless communication (not the te the security key).

SETUP COMPLETE!	
Below is a detailed summary of page out, or write the informati correct settings on your wireless	your wireless security settings. Please print this on on a piece of paper, so you can configure the is client adapters.
Wireless Network Name (SSID) :	29081
Wep Key Length :	120 bits
Default WEP Key to Use :	1
Authentication :	Open
Wep Key :	2ED19 189A3 0082F 93D09 1E338 1
	Prev Cancel Save

SUCCESS
The new settings have been saved.
The router must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the router now using the button below, or make other changes and then use the reboot button on the Tools/System page.
Reboot the Device
Continue

5 Inställning av trådlös anslutning med Windows® Connect Now

Med Windows® Connect Now kan du överföra trådlösa inställningar på din NBG-415N till ett USB.minne och därefter spara inställningarna till den trådlösa klientdatorn(datorerna). På detta vis kan du enkelt installera ett trådlöst LAN. För att kunna dra fördel av denna funktion behöver du:

- Ett USB-minne med minst 300 K ledigt minne.
- Windows XP med Service Pack 2 (SP2).

Följ stegen nedan för att installera ett trådlöst LAN med Windows® Connect Now.

1 Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) och dubbelklicka på Wireless Network Setup Wizard (installationsguide för trådlöst nätverk).



2 Den första guideskärmen visas. Klicka på **Next** (nästa) på varje skärm för att fortsätta.

- 3 Välj Set up a new wireless network (installera ett nytt trådlöst nätverk) för att konfigurera ett nytt trådlöst nätverk.
- 4 I fälttet Network name (SSID) (nätverksnamn (SSID)), ange ett unikt namn som identifierar ditt trådlösa LAN.
- 5 Välj Automatically assign a network key (tilldela nätverksnyckel automatiskt) för att låta Windows skapa en säkerhetsnyckel.



6 Välj Use WPA encryption instead of WEP (använd WPA-kryptering i stället för WEP) för datakryptering.

- 7 Välj Use a USB Flash drive to set up a wireless network (använd USV-flashenhet för att installera ett trådlöst nätverk).
- 8 Anslut USB-enheten till din dator och specificera enhetsbokstaven i fältet **Flash drive** (flashenhet).

9 Följ instruktionerna på skärmen.

- 10Denna skärm visas när du har slutfört inställningen av ett säkert trådlöst nätverk. Klicka på **Finish** (slutför).
- **11**Från en trådlös dator, testa din trådlösa LAN-anslutning till NBG-415N.



Felsökning

1 Ingen indikatorlampa tänds när NBG-415N är påslagen.

- Kontrollera att du använder den medföljande strömadaptern för att ansluta till NBG-415N och att den är ansluten till en lämplig strömkälla.
- Kontrollera alla sladdanslutningar.
- Om indikatorlamporna fortfarande inte tänds, kan du stå inför ett maskinvaruproblem. I sådant fall bör du kontakta din lokala återförsäljare.
- 2 Det går inte att få åtkomst till NBG-415N från LAN.
 - Kontrollera sladdanslutningen mellan NBG-415N och din dator eller hubb. Se Maskinvaruanslutningar för mer information.
 - Pinga NBG-415N från en LAN-dator.



- Kontrollera att datorns Ethernet-kort är installerat och fungerar som det ska.
- **3** Det går inte att pinga någon dator i LAN.
 - Om LAN-indikatorlamporna är släckta, kontrollera sladdanslutningarna mellan NBG-415N och LANdatorerna.

- Verifiera att IP-adress och subnetmask för NBG-415N och LAN-datorerna befinner sig inom samma IP-adressintervall.
- **4** Det går inte att ansluta till Internet.
 - Kontrollera NBG-415N:s anslutning till bredbandsmodemet.
 - Stäng och och starta om både bredbandsmodemet och NBG-415N. Om du använder ett kabelmodem måste du först stänga av ditt kabelmodem och sedan vänta 2-3 minuter innan du ansluter kabelmodemet till NBG-415N.
 - WAN IP tillhandahålls sedan Internet-leverantören verifierat MAC-adress, värdnamn eller användar-ID. Ta reda på vilken verifieringsmetod som din ISP använder och konfigurera de motsvarande fälten i Internet-guidens skärmar eller på den avancerade WAN-skärmen.
 - Kontrollera att du har angett din Internet-kontoinformation korrekt på guideskärmarna.
- **5** Det går inte att ansluta till det trådlösa LAN via NBG-415N.
 - Kontrollera att omkopplaren ON OFF befinner sig i läget ON (på) för att aktivera det trådlösa LAN på NBG-415N.
 - Kontrollera att den trådlösa klienten är inställd för att använda samma trådlösa LAN- och säkerhetsinställningar som NBG-415N.
 - Kontrollera att den trådlösa klienten befinner sig inom överföringsräckvidd för NBG-415N.

 Kontrollera att det inte förekommer någon radiointerferens (t ex från andra trådlösa LAN eller sladdlösa telefoner).

Ställa in datorns IP-adress

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in din dator med Windows NT/2000/XP så att den hämtar en IP-adress automatiskt. Se bruksanvisningen för IPadresskonfiguration för andra Windows och Macintosh operativsystem.

- 1 I Windows XP, klicka på Start, Control Panel (kontrollpanelen). I Windows 2000/NT, klicka på Start, Settings(inställningar), Control Panel (kontrollpanelen).
- 2 I Windows XP, klicka på **Network Connections** (nätverksanslutningar). I Windows 2000/NT, klicka på **Network and Dial-up Connections** (nätverk och uppringda anslutningar).

- 3 Högerklicka på Local Area Connection (LANanslutningar) och klicka sedan på Properties (egenskaper).
- 4 Välj Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokoll) (under fliken General (allmänt) i Win XP) och klicka på Properties (egenskaper).

	Alternate Con	niguration			
ni cap s cap s app	n get IP setting ability. Otherwi ropriate IP sett	ps assigned au ise, you need ings.	tomatically if y to ask your ne	our netwo twork adr	k supports inistrator for
00	stain an IP add	ites: automati IR address:	:aly		
IP at	idress:				
Subr	vet mask:				
Defa	ult gateway:				
_		ver address au	tomatically		
0	stain DNS serv			_	
D 00	med DNS serv	DNE server		·	

- 5 Skärmen Internet Protocol TCP/IP Properties (Internetprotokoll TCP/IP Egenskaper) öppnar fliken General (allmänt) i Windows XP).
- 6 Välj alternativen Obtain an IP address automatically (skaffa IP-adress automatiskt) och Obtain DNS server address automatically (skaffa DNS-serveradress automatiskt).
- 7 Klicka på OK för att stänga fönstret Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP(IP) Egenskaper).
- 8 Klicka på Close (stäng) (OK i Windows 2000/NT) för att stänga fönstret Local Area Connection Properties (LAN-anslutning Egenskaper).
- 9 Stäng skärmen Network Connections (nätverksanslutningar).

Visa din produkts certifikat

- 1 Gå till www.zyxel.com.
- **2** Välj din produkt från rullgardinslistrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida.
- 3 Välj det certifikat du vill titta på från denna sida.



NBG-415N 可讓網路上的多台電腦共用同一網際網路連線。您也可以使用 NBG-415N 設定無線網路。

1 硬體連接



- LAN:使用乙太網路線將電腦連接至區域網路埠以接取網際 網路。
- 2 WAN: 使用 DSL/ 纜線數據機隨附的乙太網路線連接至 DSL/ 纜線數據機的乙太網路埠。
- 3 POWER:使用隨附的電源轉接器將 POWER 插槽連接至合適的 電源。

1.1 檢查 LED (指示燈)

- PWR LED 指示燈亮起。
- WLAN LED 指示燈穩定亮著。

• 如果對應的連接埠連接正確,則 WAN 及 / 或 LAN LED 指示燈 會亮起並間歇閃爍。

如果 LED 指示燈都沒有亮,請拔除裝置的插頭, 再檢查一次硬體連接。

· → · ② 🔄 🖧 @Seach @Favor

NBG-415N Wireless EWC Router

Name: admin 💌 de Î

→ - ③ 🖓 🕼 Search 🕞 Favorites 🔅 Meda 🏈 🖏 - 🐊 🔯 - 🗐

> NBG-415N

ne to NBG-415N Web-based Configural Enter User Name/Password to Login

DEVICE INFORMATION

Login

192.168.10.1

LOGIN

Edit View Favorites Tools Hel

ZyXEL

33

2 存取 NBG-415N

- 1 啓動網頁瀏覽器,在 Location (位置)或 Address (位址) 欄位輸入 192.168.10.1 (預 設的管理區域網路 IP 位址),然後按 [ENTER]。.
- 2 出現登入書面。選取 User Name (使用者名稱) 欄位中 的 admin (管理員), 輸入 "1234" (預設密碼) 再按一下 Login (登入)。
- 3 顯示網頁設定介面的主 書面。
- 3 網際網路精靈設 定
 - 1 按一下 START (開始) > WIZARD (精靈) > Launch Internet Connection Setup Wizard (**啓動網際網路連線設定精顯**),顯示第一個精靈書

面。在各書面按一下 Next (下一步) 以繼續進行下個步 驟。NBG-415N 可能已經偵測到您的網際網路連線。 2 在第二個精靈書面中變更登 STEP 1: SET YOUR PASSWORD 入密碼。密碼區分大小寫。 By default, your new ZyXEL Router does not have a password Iministrator access to the Web-based configuration pages. To secure your w networking device, please set and verify a password below: Password: Verify Password : Prev Next Cancel 3 選取您所在地區的時區。 STEP 2: SELECT YOUR TIME ZONE Select the appropriate time zone for your location to configure the time-based options for the router (GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana Prev Next Cancel 4 選擇網際網路連線類型。 STEP 3: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION ction could not be det 5 下一個精靈書面會隨您選取 our Internet Connection could not be detected, please select your Internet ervice Provider (ISP) from the list below. If your ISP is not listed; select the vol Listed or Dan't Know" option to manually configure your connection. 的連線類型而有所不同。利 your Internet Service Provider was not listed or you don't know who it is, ease select the Internet connection type below: 用 ISP 提供您的資訊設定畫 C Static IP Address Connection Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP Address information that has to **面中的欄位**,然後按一下 be narually configured. DHCP Connection (Dynamic IP Address) Choose this if your Internet connection autom provides you with a use this type of con-Next (下一步)。 with an IP Address. Nost Cable Mode C Username / Password Connection (PPPoE) Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection. C Username / Password Connection (PPTP) PPTP dert. Username / Password Connection (L2TP) L2TP clert. BigPond BigPond Cable (Australia) Prev Next Cancel 6 在最後一個精靈書面中,按 SETUP COMPLETE! 一下 Connect (連線),將設 The Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect butt to save your settings and reboot the router. 定儲存至 NBG-415N。 Prev Cancel Connect 7 按一下 Reboot the Device (

重新啓動裝置),重新啓動 NBG-415N 並使變更生效。

稍待數分鐘,等 NBG-415N 完 成重新啓動作業後再存取一 次。

8 測試網際網路連線。啓動網 頁瀏覽器,輸入任何網站位 址,例如 http:// www.zyxel.com。

The new sett	ngs have been saved.
The router m router now u on the Tools/	at be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the any the button below, or make other changes and then use the reboot button lystem page.
Rebo	R the Device

如果無法接取網際網路,請檢查您在精靈畫面中 輸入的網際網路帳戶資訊是否正確。

4 無線區域網路精靈設定

- 按一下 START (開始) > WIZARD (精靈) > Launch Internet Connection Setup Wizard (啓動無線安全措施 設定精靈),顯示第一個精靈畫面。在各畫面按一下 Next (下一步) 以繼續進行下個步驟。
- 2 在 Wireless Network Name (無線網路名稱)欄位中, 輸入一個可辨識此無線網路 的描述性名稱。無線用戶端 若要連接至此無線網路,必 須關聯到此 ID。

STEP 1: NAME YOUR WIRI	LESS NETWO	RK
Your wireless network needs a clients. For security purposes, it configured network name of [2]	name so it can b t is highly recome yXEL].	e easily recognized by wireless mended to change the pre-
Wireless Network Name (SSID) :	zyan.	
	Prev	Cancel

3 依照畫面指示,選取無線安 全模式。

- 4 如果啓動無線安全模式,就 會出現下個畫面。輸入 NBG-415N 用以產生唯一無線網路 密鑰的密碼
- 5 在此畫面檢查您的無線區域 網路設定,再按一下 Save (儲存) 將設定儲存至 NBG-415N。
- 6 按一下 Reboot the Device (**重新啓動裝置**),重新啓動 NBG-415N 並使變更生效。
- 7 稍待數分鐘,等 NBG-415N 完成重新啓動作業後再存取 一次。

OTED 2: OFCUDE YOUR W	IDELECC NETWORK	
STEP 2. SECORE TOUR W	RECEIS NETHORK	
In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.		
There are three levels of wireless security-Good Security, Better Security, AND Best Security. The level you choose depends on the security features your wireless adapters support.		
BEST C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA2	
BETTER C	Select this option if your wireless adapters SURPORT WPA	
6000 @	Select this option if your wireless adapters DO NOT SUPPORT WPA	
NONE C	security features	
For information on which security features your wireless adapters support, please refer to the adapters' documentation.		
Note: All ZyXEL wireless adapters currently support WPA.		
	Prev Next Cancel	
OTER 3. OFT MORE MIRES FOR OFFICIENTS RECOMPORE		
STEP 3: SET YOUR WIREL	ESS SECURITY PASSWORD	
Once you have selected your se security password. With this pa	curity level - you will need to set a wireless ssword, a unique security key will be generated.	
Wireless Security Password :	(2 to 20 characters)	
Note: You will need to enter the unique security key generated in this step into your wireless clients in order to enable proper wireless communication (not the password you provided to create the security key).		
	Prev Next Cancel	
SETUP COMPLETE!		
Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of pager, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.		
Wireless Network Name (SSID) :	ZYDEL	
Wep Key Length :	120 bits	
Default WEP Key to Use :	1	
Authentication :	Open	
wep key :	10017 10083 0007 9309 1E330 1	
	Prev Cancel Save	
0000000		
SUCCESS		
The new settings have been saved.		
The router must be rebooted before the new settings will take effect. You can reboot the router new using the button below, or make other changes and then use the reboot button on the Tools/System page.		
Reboot the Device		

5 使用 Windows[®] Connect Now 設定無線 網路連線

利用 Windows® Connect Now,您可以將 NBG-415N 的無線網路 設定傳輸至 USB 記憶卡,然後再將該設定儲存至用戶端的電 腦。這可讓您輕鬆建立無線區域網路。若要利用此功能,您需 要:

- 可用記憶體至少有 300K 的 USB 記憶卡。
- 裝有 Service Pack 2 (SP2) 的 Windows XP 系統。

依照下列步驟使用 Windows® Connect Now 設定無線區域網路。

- 1 按一下 Start (開始) > Control Panel (控制台),再 按兩下 Wireless Network Setup Wizard (無線網路設定 精靈)。
- 2 顯示第一個精靈畫面。在各畫 面按一下 Next (下一步) 以繼續 進行下個步驟。



- 3 選取 Set up a new wireless network to configure a new wireless network (設定新無線網 路以進行配置)。
- 4 在 Network name (SSID) (網路名 稱 (SSID)) 欄位中,指定一個唯一 名稱以辨識您的無線區域網路。
- 5 選取 Automatically assign a network key to have Windows create a security key (自動配置 網路金鑰使 Windows 建立安全金鑰)。



- 6 選取 Use WPA encryption instead of WEP for data encryption (使用 WPA 加密功能取代 WEP 進行資料加密)。
- 7 選取 Use a USB Flash drive to set up a wireless network (使用 USB Flash 磁碟機設定無線網路)。



8 將 USB 磁碟機連接至電腦,然後在 Flash drive (Flash 磁碟機) 欄位 中指定磁碟機代號。

9 依照畫面上的指示進行作業。

- 10一旦成功建立安全的無線網路,就 會顯示此畫面。按一下 Finish (完成)。
- 11利用無線電腦測試連接至 NBG-415N 的無線區域網路連線。



- 1 當 NBG-415N 開啓時沒有任何 LED 指示燈亮起。
 - 確認您使用隨附的電源轉接器連接至 NBG-415N,而且電 源轉接器已插入適當的電源。
 - 檢查所有纜線的連接。
 - 如果 LED 仍然不能點亮,您可能有硬體問題。若此情況 發生,請聯絡本地的供應商。
- 2 無法從區域網路存取 NBG-415N。



- 請檢查 NBG-415N 與電腦或集線器之間的纜線連接。請 參閱 硬體連接 取得詳細資訊。
- 利用區域網路電腦偵測 NBG-415N。



- 確認電腦的乙太網路卡安裝正確且運作正常。
- 3 無法在區域網路偵測到任何電腦。
 - 如果區域網路 LED 指示燈熄滅,請檢查 NBG-415N 和區 域網路電腦之間的纜線連接。
 - 確認 NBG-415N 的 IP 位址與子網路遮罩,和區域網路 電腦位於相同的 IP 位址範圍。
- 4 無法接取網際網路。
 - 檢查 NBG-415N 連至寬頻數據機的連線。
 - 關閉再開啓寬頻數據機和 NBG-415N,重新啓動兩裝置。
 如果您使用的是纜線數據機,必須先關閉纜線數據機, 稍待二至三分鐘再將纜線數據機連接至 NBG-415N。
 - ISP 確認 MAC 位址、主機名稱或使用者 ID 之後就會提 供廣域網路 IP。請確定 ISP 使用的驗證方法,然後在 網際網路精靈畫面或進階的 WAN (廣域網路)畫面中設 定對應欄位。
 - 檢查您在精靈畫面中輸入的網際網路帳戶資訊是否正確。
- 5 無法透過 NBG-415N 連接至無線區域網路。
 - 確認 ON OFF 開關位在 ON (開啓) 位置,如此才能在 NBG-415N 上啓用無線區域網路。

- 確認無線用戶端使用的無線區域網路和安全設定與 NBG-415N 相同。
- 確認無線用戶端位在 NBG-415N 的傳輸範圍之內。
- 確認沒有任何無線電干擾(例如,其他無線區域網路或 無線電話的干擾)。

設定電腦的 IP 位址

本節說明如何設定 Windows NT/2000/XP 電腦以自動取得 IP 位址。請參閱《使用手冊》,取得其他 Windows 及 Macintosh 作業系統的 IP 位址設定資訊。

- 1 在 Windows XP 中,按一下**開始**,然後按一下**控制台**。在 Windows 2000/NT 中,按一下**開始、設定、控制台**。
- 2 在 Windows XP 中,按一下網路連線。在 Windows 2000/NT 中,按一下網路和撥號連線。
- 3 用滑鼠右鍵按一下**區域連線**, 然後再按一下**內容**。
- 4 選取網際網路通訊協定 (TCP/IP)(在 Win XP 的一 般索引標籤之下),然後再按 一下內容。
- 5 網際網路通訊協定 TCP/IP 內容畫面開啓(在 Windows XP 的一般索引標籤之下)。
- 6 選取自動取得 IP 位址及自 動取得 DNS 伺服器位址選 項。

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🖓 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
Obtain an IP address automatical Use the following IP address	
IP address:	1
Subnet mask:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	natically
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK. Cancel

- 7 按一下確定,關閉網際網路通訊協定 (TCP/IP)內容視窗。
- 8 按一下**關閉**(在 Windows 2000/NT 中是確定),關閉區域 連線內容視窗。
- 9 關閉網路連線視窗。

檢視產品認證

- 1 前往 www.zyxel.com。
- 2 在 ZyXEL 首頁的下拉式清單方塊選取您的產品,進入該產品的網頁。
- 3 在此頁選取您想查看的認證資料。
