# 



# **100Fio M5**

# Capítulo 1. Visão Geral do Sistema

# 1.1 Introdução

A 100FIO M5 é uma CPE para uso outdoor de alta potência para a faixa de 5GHz desenhada para o prestador de serviços de implantação de serviços de última milha para os assinantes de banda larga empresarial ou residencial. Os administradores de rede podem criar serviços de assinante de múltiplas camadas usando por assinante taxa de recursos limitantes, e gerenciar de forma centralizada. CPE 100FIO M5 / AP utiliza uma saída de 500mW Tx Power conexão com a malha de infra-estrutura Wi-Fi ou WDS e fornece o assinante com uma conexão Ethernet para um acesso local.

A CPE 100FIO M5 suporta três modos de funcionamento, AP, WDS, CPE e Universal Repeater, respectivamente, com recursos internos de gerenciamento remoto simplificar a implementação e reduz o custo de manutenção continuada.

1. Access Point: Pode ser implementado como um tradicional ponto de acesso sem fio fixo.

2. WDS: Utilizado para expandir o link Wireless como uma conexão WDS

3. CPE: é um gateway sem fio com funções de NAT e servidor DHCP. Que se conecta ao provedorde serviço à Internet (WISP)

4. Repetidor Universal: Ela estende o alcance da sua rede wireless ao mesmo tempo, permitindo acesso a clientes cabeados e wireless

# 1.2 Conceito do Sistema

A CPE 100FIO M5 foi concebida para a implantação WISP's tem em mente, especialmente a capacidade de gestão e controle de permissões no que diz respeito às funções de gestão. A CPE 100FIO M5 pode ser usada em diversas aplicações:

► Wireless CPE para residências, MDU / usuário Multi Unidade, MTU complexos, tais como apartamentos, dormitórios, escritórios e condomínios.

▶ Ponto de acesso exterior para escolas, área empresarial, ou plantas de fabricação.

▶ Ponto de Acesso interior para hotéis, fábricas, lojas ou armazéns aonde dispositivos robustos são necessários.

► Operação hotspot público para restaurantes, parques, centros de convenções, shopping centers e aeroportos.



# 1.3 Benefícios do Sistema

- Conformidade com a IEEE 802.11n Draft 2.0 estrutura 2Tx / 2Rx
- ► Suporte 802.11n IEEE 802.11a
- ► Opera na banda ISM de 5GHz
- ▶ Permite largura de banda wireless de até 150Mbps (Tx / Rx)
- ► Topologia: Ponto a Ponto, Ponto a Multi Ponto
- ▶ Modos: Access Point (função WDS), WDS, CPE (Client Router) e Universal Repeater
- ► Segurança com 802.1x, WPA e WPA2
- Suporte QoS e WMM
- Power over Ethernet (PoE) integrado
- ► AP Multiple Virtual e capacidade de isolamento do cliente
- Classe empresarial WLAN Security e autenticação Cliente
- Fornecer Configuração avançada sem fio
- Gerenciamento de Suporte Web e SNMP MIB II
- Proteção de sobrecarga
- ► Suporte à tensão de alimentação (12 68 VDC)
- Estrutura à prova de intempéries (IP 68 aprovados), M-13 RJ45
- ► Isolamento Cliente através da camada de Tecnologia VLAN 2
- QoS (Quality of Service) para gerenciamento de banda e tráfego priorizado

# 1.4 Especificações

#### ► Wireless and Wired Interface Standard

- ► Wireless :
- 1. IEEE 802.11a (até 54Mbps)
- 2. IEEE 802.11n(draft 2.0) (até 150Mbps)
- ► Ethernet : 1 x IEEE 802.3 e IEEE 802.3u

#### ► Wireless Radio

- ▶ Banda de frequência : 5GHz
- ► Modulação :
- 1. 802.11a : OFDM com BPSK, QPSK, QAM e 64QAM
- 2. 802.11n : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

▶ Channels : USA (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161) Japan (canais 34, 38, 42, 46)
Europe (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140)

► Taxa de dados com detecção automática : IEEE802.11a : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2 e 1 Mbps IEEE802.11n(draft 2.0) : 150Mbps (Tx), 150Mbpx (Rx)

► Largura de banda por canal : IEEE802.11a : 20 MHz IEEE802.11n : 20/40 MHz

- ► Sensibilidade de recepção : -97dBm
- ▶ Potência de transmissão RF: 27dBm /500mW
- Antena: Embutida 14dbi horizontal ou vertical

#### Características gerais do Access Point

- ▶ Número de ESSID : 8
- ► Número de clientes associdos por AP : 32
- ▶ Modo múltiplo : AP, WDS, CPE e Universal Repeater Mode

► Modo WDS : para estender linhas de ponto a ponto com outros AP's que suportem WDS.

Suporta até 4 ligações WDS

- ► HT Tx/Rx seleção de Stream : 1 or 2
- ► Seleção de largura de banda de canal : 20MHz ou 20/40MHz
- ► Suporta A-MSDU e A-MPDU
- Máxima densidade MPDU para agregar TX
- ► Suporte á DFS (Dynamic Frequency Select)
- ► Suporta TX Burst
- ▶ Intervalo de Beacon: ajustável para melhor se adaptar ao ambiente de implantação
- ▶ IAPP : facilita a mais rápida migração para as estações entre os APs diferentes nas

proximidades

- ► RTS e controle de fragmentação
- ► Ajuste da potência de transmissão : 100 %
- ▶ Wireless site survey : para escanear os pontos de acesso em torno de ligação
- ► Suporte à VLAN

#### ► Funções Gateway no modo CPE

► Modo NAT: apoia a partilha de IP no lado da LAN para múltiplos usuários (assinantes) para obter acesso à Internet

- ▶ Suporta três modos de conexão PPPoE : Always On, On Demand e Manual
- ► MAC Clone
- Servidor DHCP integrado para a emissão automática de endereços IP locais
- ► Cliente DHCP integrado e cliente PPPoE no lado Wi-Fi WAN
- ► DNS proxy integrado
- ► Dynamic DNS integrado
- ► IP/ Port forwarding e DMZ
- ► Regra de filtragem por IP/ MAC
- ► Controle de banda de tráfego

#### ► Segurança

- ► Criptografia de dados : WEP (64/128-bits), WPA/WPA2 com TKIP ou AES-CCMP
- ► Autenticação de usuário : WEP, IEEE 802.1X, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, MAC ACL
- ► Ajuste para atualização da chave TKIP/ CCMP/AES

► Ocultar ESSID : a opção broadcast SSID pode ser desligado para evitar a transmissão de SSID para o público

- ►I solamento de Estação (Station Isolation) : quando ativada, todas as estações associadas a
- este AP não podem se comunicar uns com os outros.
- ► Suporta criptografia na WDS (WEP, AES, TKIP)

#### ► Qualidade de Serviço (QoS)

- ► Download and Upload traffic control
- ► Packet classifications via DSCP (Differentiated Services Code Point)
- ► Control Policy by IP/ IP Ranges/ MAC/ Service
- Suporta protocólogo Layer-7
- ► Análise de tráfego e estatísticas
- ▶ Número máximo de políticas de dados : 10
- ► DiffServ/ TOS
- ►I EEE802.11p/ COS
- ►I EEE802.11Q Tag VLAN protocólogo de prioridade
- ►I EEE802.11e WMM

#### ► Administração

- Baseada em navegadores Web
- ► Configuração e gerenciamento remotos
- ► Atualização remota de firmware
- ▶ Reset de Software com um click para as definições de fábrica
- ▶ Utilitários para Backup das configurações e restauração do sistema
- SNMP MIBII suporta (v1/v2c/v3)
- Sincronização de hora e data NTP
- ► Cliente Syslog
- ► Support Event Log
- ► CLI acesso via Telnet e SSH
- ► Acesso WEB via HTTP e HTTPS
- ▶ Suporte para estatísticas de transmissão e erros ocorridos durante a transmissão
- ► Suporta UPnP (Universal Plug and Play)

#### ► Especificações de Hardware

- ► Caixa plástica : resistente a intempéries
- Proteção integrada de sobrecarga
- ▶ Indicadores luminosos (LED): Power x 1; Ethernet x 1; Wireless x 1

#### Estrutura Física e Elétrica

- ▶ PoE : DC 24V/ 1 A
- ► Base : Montagem em mastro
- Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) : 165 x 96 x 48 mm
- ▶Peso: 350g

#### ► Ambiente

- ► Temperatura de operação : -30°C ~ 60°C
- ► Temperatura de armazenamento : -30°C ~ 85°C
- ▶ Umidade de operação: 100% máximo (não condensada)
- ▶ Umidade de armazenamento: 100% máximo (não condensada)

# ► Acessórios Fornecidos

- ▶ 01 CPE 100FIO M5
- ▶ 01 Fonte de Alimentação DC 24V 1A PoE
- ▶ 02 Cintas de Montagem

# Capítulo 2. Instalação da Base

# 2.1 Instalação do Equipamento

# 2.1.1 Embalagem Contém

- ▶ 01 CPE 100FIO M5
- ▶ 01 Fonte de Alimentação DC 24V 1A PoE
- ▶ 02 Cintas de Montagem

# 2.1.2 Descrição do Painel de Funções

Painel FrontalPainel Traseiro

1. Botão RESET:

▶ Pressione e segure o botão Reset por 2 segundos para reiniciar o sistema. O indicador LED, exceto energia elétrica será desligada antes de reiniciar.

▶ Pressione e segure o botão Reset por mais de 10 segundos para reiniciar o sistema para as configurações padrão de fábrica.

- 2. Alimentação: LED verde aceso indica alimentação e OFF indica sem alimentação.
- 3. WLAN: LED verde indica e piscando transmissão sem fio.
- 4. Ethernet: LED verde aceso indica conexão, OFF indica que não há conexão
- 5. PoE porta RJ45: Para conectar o cabo LAN PoE

# 2.1.3 Passos para Instalação do Equipamento

Siga os passos abaixo para instalar o equipamento "100Fio M5" :



# 2.2 Instruções para Gerenciamento Web

A 100Fio M5 suporta configuração baseada na web. Após a conclusão da instalação do hardware, a 100Fio M5 pode ser configurado através de um PC ou Notebook usando seu navegador WEB como o Internet Explorer.

► Endereço IP Parão : 192.168.2.254

► I P Netmask Parão : 255.255.255.0

► User Name e Password Parão : O nome de usuário e senha padrão para root e para admin:

Gerente de	Root	Admin
Contas User name	root	admin
Password	default	admin

#### ► Ajuste de IP para Administração via PC/NB

Definir o segmento de IP do computador do administrador para a mesma faixa do 100Fio M5 para acessar o sistema. Não duplique os endereços IP usados aqui com o endereço IP do 100Fio M5 ou qualquer outro dispositivo na rede.

Exemplo de Segmento: O valor para a área de IP podem ser alteradas conforme desejado, o intervalo válido é de 1 à 254. No entanto, 254 devem ser evitada, uma vez que já é utilizado pela 100Fio M5 ; usar 10 como um exemplo aqui

►I PAddress : 192.168.2.10

►I P Netmask : 255.255.255.0

► Inicie o Navegador Web, como o Internet Explorer, para acessar a interface web de gerenciamento do sistema, digitando o endereço IP padrão, http://192.168.2.254, no campo URL e pressione Enter.



#### ► Entrar no sistema

A página de login do sistema de gerenciamento aparecerá. Digite "root" como nome de usuário e "default"como senha e, em seguida, clique em OK para entrar no sistema.

Connect to 19	2.168.2.254	? 🔀
8	G	K
The server 192.1 username and pa Warning: This ser pession be serve without a secure	68.2.254 at WCB1200H2PX requi ssword. wer is requesting that your usem in an insecure manner (basic aut connection).	res a ame and hentication
Teet usue:	12 root	~
Bassword:	******	
	Bemember my password	Cancel

► Sucesso de Login

A tela do sistema de gerenciamento aparecerá após a tela de Login bem sucedida.



# 2.3 Aplicações em redes Wireless

A 100Fio M5 é um sistema em modo múltiplo que pode ser configurado como um gateway sem fio ou um ponto de acesso, como desejado. Também pode ser usado como link WDS para extensão de rede Esta seção descreve as diferentes aplicações em modo AP, WDS Mode, Modo CPE e Repetidor Universal Mode.

System Wireless Utilities Status	
Cperating Mode   LAN   Management   Time Server   UPNP   SNMP	2
Operating Mode	
- Operating Mode	
Mode: 🛞 AP Mode	
O WDS Note	
CPE Mode	
O Universal Repeater IIIode	
	SayekReboot

► Configuração em Modo AP (Access Point + WDS)

Um Access Point pode ser tanto uma estação-base principal ou remoto. Uma estação base principal está normalmente ligado à Ethernet com fio. Uma estação de base de retransmissão retransmite dados entre estações base remota, os clientes sem fio ou estações repetidoras de outros AP's, quer seja um principal ou uma outra estação base de retransmissão. Uma estação base remota aceita conexões de clientes sem fio e os repassa para as estações repetidoras ou estação principal.

► Exemplo 1 : Access Point sem afunção WDS, dessa forma é utilizado como um ponto de acesso wireless tradicional.



► Exemplo 2 : Access Point com a função WDS, dessa forma é utilizado como um ponto de acesso wireless tradicional, e agrega a função WDS para extender a rede wireless a outro ponto WDS.



► Exemplo 3 : Repetidor Wireless em modo Bridge. Pode também ser referida como um modo repetidor sem fio, pois aparece como bridge e aceita os clientes sem fio ao mesmo tempo (ao contrário da bridge tradicional). Favor notar, que o rendimento sob essa configuração é reduzido pela metade para todos os clientes conectados sem fio.



# Configuração em Modo WDS (Puro WDS)

Um ponto de acesso pode ser tanto uma estação base principal ou remoto. Uma estação base principal está normalmente ligado à Ethernet com fio. Uma estação de base de retransmissão retransmite dados entre estações de base remotos ou estações repetidoras de outros WDS, quer seja um principal ou uma outra estação base de retransmissão. Neste modo, só pode fornecer link WDS, **clientes sem fio não conseguem se conectar** nesse modo de operação.



► Exemplo 1 : Ponto-a-Ponto





► Exemplo 2 : Repetidor



## Configuração em Modo CPE (Router Client)

A 100Fio M5 pode ser usado como um cliente externo (CPE) para receber o sinal sem fio de aplicações última milha, ajudando WISP's entregar o serviço sem fio à Internet de banda larga para novos clientes residenciais e empresariais. Neste modo, a AFO-5 é um gateway com funções NAT e servidor DHCP. Os clientes com fio de AFO-5 estão em sub-rede diferente da principal estação de base e ele não aceita conexões sem fio a partir de dispositivos de cliente.



# Configuração em Modo Universal Repeater

A 100Fio M5 pode ser usada como um Universal Repeater para receber o sinal sem fio de aplicações última milha, ajudando WISPs entregar o serviço sem fio à Internet de banda larga para novos clientes residenciais e empresariais. Neste modo, os clientes com fio da 100Fio M5 estão na mesma sub-rede da estação principal de base e ele aceita conexões sem fio a partir de dispositivos de cliente.



# Chapter 3. Configuração

Quando o modo AP é ativado o sistema pode ser configurado como um ponto de acesso. Esta seção fornece informações para configurar o modo AP com ilustrações gráficas. O 100Fio M5 fornece pode ser configurado através de uma interface web amigável.

# **3.1 Conexão de rede externa** 3.1.1 Network Requirement

Se você quiser desenvolver uma rede sem fio para permitir que clientes ou estações sem fio, tenham acesso sem fio dentro da área de cobertura, neste modo, o 100Fio M5 conectado diretamente a uma LAN com fio fornece um ponto de conexão para clientes sem fio. O primeiro passo é obter um endereço IP do gateway de gestor do sistema e conectá-lo à porta LAN do 100Fio M5.



# 3.1.2 Configuração do IP da LAN

Aqui estão as instruções de como configurar o endereço IP e máscara de rede local. Clique em Sistema -> LAN e siga a configuração abaixo

LAN Setup

Ilode : 🛞 Static P 🔷 Dynamic P	DNS :      No Default DNS Server      Specify DNS Server P
IP	Primary :
PAddress: 192.165.2.254	
P Netmask: 255.255.255.0	- 802.1d Spanning Tree -
P Gateway: 192.168.2.1	STP: O Enable      O Enable

► Mode : Marque Static IP para definir o IP manualmente e Dynamic IP para definir o IP automaticamente.

► Static IP : O administrador pode configurar o IP manualmente quando essa é a opção predeterminada na rede.

▶ IP Address : É o endereço IP da porta LAN; o IP padrão é 192.168.2.254

▶ IP Netmask : É a máscara de sub-rede da porta LAN; a máscara padrão é 255.255.255.0

► IP Gateway : É o endereço IP Gateway padrão da porta LAN; o Gateway padrão é 192.168.2.1

► Dynamic IP : Este tipo de configuração é aplicável quando o 100Fio M5 é conectado a uma rede com servidor DHCP; todas as informações relacionadas à IP serão fornecidas pelo servidor DHCP automaticamente.

Dynamic IP —	
Hostname :	

► DNS : Marque o botão *No Default DNS Server* ou *Specify DNS Server IP* como desejar configurar o DNS do seu sistema

- ▶ **Primary :** IP do servidor DNS primário.
- Secondary : IP do servidor DNS secundário.

#### ► 802.1d Spanning Tree

O protocólogo de rede que permite uma abertura de loop livre para expansão da árvore de protocólogo, também definido como STP, definindo o padrão IEE 802.1 d. Clique no botão *Enable* para ativar essa função, ou *Disable* para desativar essa função.

Altere essas funções conforme as suas necessidades de operação e clique no botão *Save*. Clique no botão *Reboot* para ativar as funções.

# 3.2 Configuração da Rede Wireless

O administrador do sistema pode configurar definições relacionadas com Wireless, Configurações Gerais, Configurações Avançadas, Configuração Virtual AP, Configurações de Segurança e configurações de Controle de Acesso.

# 3.2.1 Configurações gerais Wireless

O administrador pode alterar os dados de transmissão de canal, e ajustes de potência de saída para o sistema. Clique em *Wireless* > *General Setup* e siga a configuração abaixo.

```
Wireless Setup
```

```
General Setup
MAC Astross : 0101 4128 8180
Band Hote: 002.11 #
Clean textets: Of Castle @ Datable
Transet Rate Central: Auto #
Clean Centry: MONE #
Channel: Auto #
The Tower 1200 %
```

Seve

▶ MAC address : O endereço MAC da rede Wireless é exibido aqui.

▶ Band Mode : Selectione a banda de trabalho wireless apropriada a sua rede; as bandas disponíveis são 801.11a ou 802.11a/n mixed mode.

► Client Isolation : Selectione Enable, para isolar os clientes um dos outros evitando que se "encherguem" através da rede wireless.

► Transmit Rate Control : Selecione a taxa desejada na lista; as opções são Auto ou variando de 1 a 54 Mbps apenas para o modo 802.11a.

► Country : Selecione o país desejado na lista; as opções são US, ETSI, JP e NONE.

► Channel : A faixa de canal vai ser alterado, selecionando código de país diferente.

► **Tx Power :** Yvocê pode ajustar a potência de saída para obter a cobertura desejada para sua rede sem fio, a medida é especificada em porcentagem que vai de 1% à 100%. A configuração padrão é 100%.

Quando é selecionado o **Band Mode** em **802.11a/n mixed mode**, as configurações **HT(High Throughput)** são exibidas imediatamente.

HT Other	
HT TxStream : 2 💌	
HT RxStream : 2 💌	

# ► HT TxStream/RxStream : Selecione 1 ou 2 na lista.

1	- HT Physical Mode
	TTTT Thysical Mode
	Operating Mode : 💿 Mixed Mode 🛛 🔿 Green Field
	Channel BandWidth : 20 💿 20/40
	Guard Interval : O Long   Auto
	MCS : Auto 💌
	Reverse Direction Grant
	(RDG). O Disable O Ellable
	Extension Channel : Auto Select 💌
	A-MSDU : 💿 Disable 🔘 Enable
	Auto Block ACK : O Disable 💿 Enable
	Decline BA Request : ③ Disable

#### ► Operating Mode :

► Mixed Mode : Neste modo, os pacotes são transmitidos com uma transição compatível com o modelo 802.11a / g, o resto do pacote tem um novo formato. Neste modo, o receptor deve ser capaz de decodificar ambos os pacotes de modo misto e pacotes de transição.

► Green Field : Neste modo os pacotes de alta velocidade sem paridade de compatibilidade.

► Channel Bandwidth : A opção "20/40" MHz geralmente é a melhor, a outra opção está disponível para circustâncias especiais.

► Guard Interval : Usando a opção "Auto" pode se aumentar a taxa de transmissão. No entanto tambem pode aumentar a taxa de erro em algumas instalações, devido ao aumento da sensibilidade permitindo interferencias laterais e refexões de sinal. Selecione a opção que melhor se adecuar as suas nercessidades.

► MCS : Teste parâmetro está ligado à taxa de transmissão de dados. O padrão é *Auto*, mas pode ser selociado a taxa de velocidade de melhor compatibilidade com as necessidades.

► Reverse Direction Grant(RDG) : *Disable* ou *Enable* reserva a direção garantida. O padrão é *Enable*.

► Extension Channel : Quando a largura de banda do canal "20/40" é escolhida, deve ser escolhida a extensão do canal paar obter maior rendimento.

► A-MSDU : Aggregated Mac Service Data Unit (Serviço de agregação de dados MAC). Selecione Enable para permitir a agregação para MDSU's múltiplos. O padrão é *Disable* 

► Auto Block ACK : Disable ou Enable o bloqueio automático de ACK. O padrão é Enable.

► Decline BA Request : Disable ou Enable o BA Request. O padrão é Disable.

Altere as configurações comforme as necessidades e descrições, clique no botão *Save*, para salvar as aplicações. Clique no botão *Reboot*, para reiniciar o AP e aplicar as configurações salvas.

# 3.2.2 Configurações Avançadas de Wireless

O administrador pode alterar o limite de RTS e as configurações de limite de fragmentação.

Advanced Setup	
Seacon Interval: 100 m	
Data Beacon Rate(DTM): 1 m	
Fragment Threahold : 2345	
RTS Threshold : 2347	
shut meanale : O trake	© pisate
Short Slot : @ Enable	Olisable
Tx Burst : 🛞 Enable	O Deable
Pic_Appregate : @ Enable	Ottable
EEE 842.11H : CEnable	Disable
Willi Capable : O Enable	(® Disable

Seve

► Beacon Interval : Digite um valor entre 20 e 1024 ms. O valor padrão é 100 milissegundos. O tempo escolhido significa quantas vezes a transmissão do sinal beacon ocorre entre o ponto de acesso e a rede sem fio.

► DTIM Interval : A DTIM é uma contagem regressiva informando os clientes da próxima janela para receber as mensagens de broadcast e multicast. Quando o roteador wireless tem armazenadas em buffer, broadcast ou mensagens multicast para os clientes associados, ele envia a próxima DTIM com um valor de intervalo DTIM. Os clientes sem fio detectam as sinalizações e despertam para receber as mensagens de broadcast e multicast. O valor padrão é 1. As definições são válidas entre 1 e 255.

► Fragment Threshold : O valor especifica o tamanho máximo de pacote de dados é permitido antes de fragmentado em vários pacotes. Utilize este valor para ajustar a conexão wireless em quantos lotes de retransmissão acontecerá. Digite um valor que varia de 256 a 2346.

▶ **RTS Threshold :** Ajustando o Request to Send, RTS threshold esse ajuste permite ao sistema o controle de seu acesso médio. Digite um valor que varia de 1 a 2347.

► Short Preamble : O tráfego curto fornece sincronização de campo 56-bit, o que melhora a eficiência de transmisão WLAN. Marque o botão *Enable* para usar o Short Preamble, and *Disable* para usar o Long Preamble, a uma sincronização de128-bit.

▶ Short Slot : *Disable* ou *Enable* slot curto. O padrão é *Enable*.

► **Tx Burst :** Clique o bitão *Enable* para ativar o Tx Burst, e *Disable* para destivar o Tx Burst. Quando na posição *Enable* o Tx Burst pode aumentar o throughput.

▶ Pkt\_Aggregate : Aumenta a eficiência através da agregação de vários pacotes de dados de aplicativos em um quadro de transmissão único. Desta forma, as redes 802.11n pode enviar vários pacotes de dados com os tamanhos indiretos fixos de apenas um único frame.

► IEEE802.11H : Selectione *Enable* para ativar o DFS(Dynamic Frequency Selection). O padrão é *Enable*.

	Aifsn	CWMin	CWMax	Тхор	ACM	AckPolicy
AC_BE	3	15 💌	63 💌	0		
AC_BK	7	15 💌	1023 💌	0		
AC_VI	1	7 💌	15 💌	94		
AC_VO	1	3 💌	7 💌	47		

- WMM Pa	rameters o	f Station —			
	Aifsn	CWMin	CWMax	Тхор	ACM
AC_BE	3	15 💌	1023 💌	0	
AC_BK	7	15 💌	1023 💌	0	
AC_VI	2	7 💌	15 💌	94	
AC_VO	2	3 💌	7 💌	47	

▶ WMM Parametros do Access Point : Isso afeta o tráfego que flui do ponto de acesso para a estação cliente.

Fila	Data Transmitida ao AP Cliente	Prioridade	Descrição
AC_BK	Background.	Baixa	Alto throughput. De dados em massa que requer capacidade máxima e não é afetada pelo tempo que é enviado para a fila (dados FTP, por exemplo).
AC_BE	Melhor performance	Meda	Medio throughput e retardo. Os dados são tradicionalmete transferidos.
AC_VI	Video	Alta	Minime de atraso. Dados sensíveis ao tempo, vídeo é automaticamente enviado para a fila
AC_VO	Voz	Alta	Dados sensíveis ao tempo, VoIP é automaticamente enviado para a fila.

Configurar as opções de QoS consiste em definir parâmetros sobre as filas existentes para diferentes tipos de tráfego sem fio. Você pode configurar mínimo diferentes e tempos de espera máximos para a transmissão de pacotes em cada fila com base nos requisitos dos meios de comunicação a ser enviada. Filas para fornecer automaticamente atraso minimo de transmissão para voz, vídeo, multimídia, e aplicações críticas, e contam com melhor desempenho do que parâmetros para os dados de IP tradicional. Como exemplo, sensíveis ao tempo Voz, Video e multimídia têm prioridade efetivamente maior para transmissão (menor tempo deespera para acesso ao canal), enquanto que outras aplicações e de dados tradicionais IP que são menos sensíveis ao tempo, mas muitas vezes mais dados intensivos são esperados, tolerando uma espera maior.

► Aifsn : especifica um tempo de espera (em milissegundos) para os dados de frames

**•** CWmin : Este parâmetro é a entrada para o algoritmo que determina o tempo de espera inicial aleatório backoff ("janela") para nova tentativa de uma transmissão. O valor aqui especificado na janela de contenção mínima é o limite superior (em milissegundos) de um intervalo a partir do qual o tempo de espera inicial aleatório backoff é determinado.

► CWmax : Maximum Contention Window. O valor aqui especificado na janela de contenção máxima é o limite superior (em milissegundos) para a duplicação do valor backoff aleatório. Esta duplicação continua até que o frame os dados são enviados ou o tamanho máximo da janela de contenção é alcançada. Uma vez que o tamanho máximo da janela de contenção é alcançada. Uma vez que o tamanho máximo de tentativas permitido é alcançado, as tentativas continuarão até um número máximo de tentativas permitido é alcançado. Os valores válidos para o "cwmax" são 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1024. O valor para "cwmax" deve ser maior que o valor para "CWmin".

► **Txop** : Oportunidade de transmissão é um intervalo de tempo quando um AP WME tem o direito de iniciar as transmissões para o meio sem fio (WM). Esse valor especifica (em milissegundos), a oportunidade de Transmissão (TXOP) para AP, ou seja, o intervalo de tempo quando o AP WMM tem o direito de iniciar as transmissões na rede wireless.

► ACM : Controle de Admissão Obrigatório, ACM só entra em vigor na AC\_VI e AC\_VO. Quando você não clique em Checkbox, isso significa que o ACM é controlada pelo AP conexão. Se você clicar em Checkbox, isso significa que o cliente está no comando.

► AckPolicy : Política de Reconhecimento, WMM define duas políticas ACK: Normal ACK e Não ACK. A seleção indica "No ACK"

Quando a política de reconhecimento é utilizada **No** ACK, o destinatário não reconhece os pacotes recebidos durante a troca de pacotes wireless. Esta política é adequada no ambiente onde a qualidade da comunicação está bem e o sinal de interferência é fraco. Embora a política **No** ACK ajuda a melhorar a eficiência de transmissão, pode causar perda de pacotes, quando se deteriora a qualidade da comunicação. Isto porque, quando essa política é usada, um remetente não retransmitir pacotes que não tenham sido recebidos pelo destinatário. Quando a política Normal ACK é usado, o receptor reconhece cada pacote unicast recebidos.

**WMM Parameters of Station :** Isso afeta a fuência de tráfego a partir da estação cliente para o ponto de acesso.

# 3.2.3 Criar Virtual AP

O 100 Fio Station M5 da suporte de difusão à vários SSIDs, permitindo a criação de Pontos de Acesso Virtual, particionando um único ponto de acesso físico em 8 pontos de acesso lógicos, cada um dos quais pode ter um conjunto diferente de segurança, tag VLAN (ID) e configurações da rede.



## 3.2.3.1 Visão geral do Virtual AP

O administrador pode visualizar todas as configurações do AP Virtual através desta página. clique em **Wireless > Virtual** AP Setup e a Pagina Virtual AP aparece.

Virtual AP Overview

VAP	ESSID	Status	Security Type	HAC ACL	Edit
Primary AP	Rain_AP	ON	None	Disable	Edit
VAP1		OFF	None	Disable	Edit
VAP2		OFF	None	Disable	Edit
VAP3		DPP	None	Disette	East
VAP4		OFF	None	Disable	Edit
VAP5		OFF	None	Diseble	Edit
VAPS.		OFF	None	Disable	Edit
WAP7		OFF	None	Disable	Edil

- ► VAP : Indica o sistema Virtual AP
- ► ESSID : Indica o ESSID do respectivo Virtual AP
- ▶ Status : Indica o estado On ou OFF do respectivo Virtual AP
- ► Security Type : Indica o tipo de segurança que o respectivo Virtual AP está usando
- ► MAC ACL : Indica o MAC ACL que o respectivo Virtual AP está usando

► Edit : Clique no botão para editar e configurar as definições do Virtual AP, a segurança e o tipo de ACL.

#### 3.2.3.2 Virtual AP Setup

Para cada AP Virtual, os administradores podem configurar o SSID, VLAN tag (ID), SSID de exibição, número máximo de associações de cliente, tipo de segurança e configurações Access Control List (ACL).

Clique em **Edit link** na lista de VAP, e depois a página que aparece para a configuração do Virtual AP.

VAP 0 Setup

Enable WAP: @ Enable C Disable	Ascess Control Type : Disable 😒	
SSD: Nain_AP		
Hollen 550 : O Enable @ Divable		
Maximum Clients : 32		
VLAN Tag(D): CEnable @ Disable 1 (1-4894)		
Security Type: Disable		
Security Type: Disable V		

**Security Type :** Tipo de segurança, Selecione o tipo de segurança desejada na lista, as opções são Desabilitar, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise e WEP 802.1X.

► Disable : Os dados não são criptografadas durante a transmissão, quando essa opção for selecionada.

► WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy), é um mecanismo de criptografía de dados baseada em uma chave compartilhada de 64-bit ou 128-bit.

TVEP			
Authentication 1	Type : 🕑 OPEN 🔿 SH	ARED O WEPAUTO	
Key Ir	ndex : 1 💌		
WEP K	ey 1 :		
WEP K	ey 2 :		
WEP K	By 3 :		
WEP K	ey 4 :		

► Authentication Method : Ative a opção desejada entre as opções OPEN, SHARED or WEPAUTO.

► WPA-PSK (ou WPA2-PSK) : WPA (ou WPA2), O sistema permite acessar a rede usando o WPA-PSK acesso protegido por algoritmos.

WPA General	
Cipher Suite : AES	*
Pre-shared Key :	
Group Key Update Period : 3600	seconds

► Cipher Suite : Selecione AES ou TKIP

▶ Pre-shared Key : Digite as informaçõespara a chave pré compartilhada, podendo ser de 256 bits formado de 64 digitos 64 HEX, ou 8 à 63 ASCII caracteres.

Cipher Suite : AES 🔽	
roup Key Update Period : 3600 sec	conds
PMK Cache Period : 10 min	ute
Pre-Authentication : 💿 Disable	C trable
Radius Server-	
Radius Server	
P Address :	
Radius Server	

# 3.2.4 Lista de Clientes Rejeitados

Access Control List Access Control Type : Allow	Add	
Enable		Disable
	cc >> remove	

► Access Control Type : Selecione o tipo de controle de acesso desejado a partir da lista; as opções são ou .. Disable - Desabilitar, Allow - Permitir or Reject - Rejeitar..

Há duas maneiras para definir a Lista de Controle de Acesso:

► Access Control Type configurada como Allow.

Os clientes sem fio na lista "**Enable**" será permitido o acesso ao Ponto de Acesso, em outra palavra, os clientes sem fio na lista "**Disable**" será negado o acesso ao Ponto de Acesso

► Access Control Type configurada como Reject.

Os clientes sem fio na lista "Enable" será negado o acesso ao Ponto de Acesso, em outra palavra, os clientes sem fio na lista "Disable" será permitido o acesso ao Ponto de Acesso

► Add a station MAC : Digite o endereço MAC neste domínio (por exemplo, aa: bb: cc: 00:00:00 a) e clique no botão "Add", então o endereço MAC deve ser exibido na lista "Enable"

Há um máximo de 20 clientes permitidos nesta lista de endereços MAC. Os endereços MAC dos clientes sem fio podem ser adicionados e removido para a lista usando os botões Adicionar e Remover.

Clique no botão Reboot para ativar suas mudanças

# **3.3 Gerenciamento do Sistema** 3.3.1 Configuração

O administrador pode posteriormente obter a localização geográfica do sistema através das informações configuradas aqui. O administrador também pode alterar a senha do sistema e configurar métodos de login do sistema.

Clique em System -> Management e siga as configurações.

System Name :	Air Force One 5		Enable HTTP: Port: 50
Description	Outdoor Willi-N, 5G, 200mW	1	Exatle #TTPS: Port: 443 UploadKey
Location		]	Enable Teinet : 🗹 Port : 23
			Enable 55H : Port : 22 Generate/Key
Root Password -			soh-rse AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwDXIYI
New Root Paseword			
Check Rolt Password			
Admin Password			1
New Admin Pasaword			
		1	

#### Informações do Sistema

Management Setur

► System Name : Digite o nome desejado para exibir como nome do sistema ou utilize o padrão.

▶ **Description :** Anote outras informações do sistema.

► Location : Anote as informações de localização geográfica relacionadas ao sistema; o administrador do sistema poderá localizar facilmente o AP por meio dessas informações.

O sistema suporta duas contas de gestão, **root** e **admin**. O gestor do sistema é atribuído com todos os privilégios administrativos quando efetuar o login com a conta **root**, onde o gerente de **root** pode gerenciar o sistema em qualquer aspecto. No entanto, quando o gerente de sistema registra na via da conta de **admin**, apenas manutenção básica pode ser realizada. Portanto, gerente de contas com diferentes terão diferentes níveis de privilégios, tais como alteração de senhas; o gerente de **root** pode alterar as senhas para a conta **root** e conta de **admin**, no entanto, gerente de administração só pode manter a sua própria senha. Para mais informações sobre os respectivos privilégios dessas duas contas de gestão.

► Root Password : O gerente de root pode mudar a sua respectiva senha. Digite a nova senha, e verifique a nova senha no Check Root Password. Clique no botão Save para ativar a nova senha.

- ► New Password : Insira a nova senha de root.
- Check New Password : Confirme a nova senha de root.

► Admin Password : O gerente de root e admin pode mudar a sua respectiva senha. Digite a nova senha, e verifique a nova senha no Check Root Password. Clique no botão Save para ativar a nova senha.

- ▶ New Password : Insira a nova senha de admin.
- Check New Password : Confirme a nova senha de admin.

► Admin Login Methods : O gerente de root pode ativar ou desativar métodos de login do sistema, também pode alterar as portas de serviços. Clique no botão Salvar para ativar os métodos de login e admin.

► Enable HTTP : Selectione Ativar HTTP para ativar o HTTP Service

▶ HTTP Port : Coloque os valores de  $1 \sim 65535$  para ser definido na HTTP Port; o valor padrão é 80

► Enable HTTPS : Select Enable HTTPS para ativar o serviço de HTTPS.

► HTTPS Port : Coloque os valores de 1 ~ 65535 para ser definido na HTTPS Port; o valor padrão é 443.

- ► Enable Telnet : Select Enable Telnet para ativar o serviço de Telnet.
- ▶ Telnet Port : Coloque os valores de 1 ~ 65535 para definir a Telnet; o valor padrão é 23.
- ► Enable SSH : Select Enable SSH para ativar o serviço de SSH.
- ▶ SSH Port : Coloque os valores de 1 ~ 65535 para definir a SSH; o valor padrão é 22.

# 3.3.2 Configuração de Horário

Hora do sistema pode ser configurado através desta página onde configuração manual e configuração de servidor NTP são ambas aceitas. Clique em **System -> Time Server** e ajuste as configurações.

System Time Local Tine :	200001101 Sat 00:05:44	
NTP Client		
Enable :		
Default NTP Server :	time.stdtime.gov.tw 🔗 (optional)	
Time Zone :	(GMT) Dabin, Edinburgh, Lisben, Lendon	191
Davight saving time :	Disable w	

Save

► Local Time : Mostra a hora local do sistema.

▶ NTP Client : Ativa o protocólogo Network Time Protocol, NTP, para sincronizar o sistema com servidor de NTP.

► Default NTP Server : Selecione o NTP Server na lista.

► Time Zone : Defina um fuso horário para acertar o relógio corretamente por exemplo, (GMT-03:00) Brasilia.

▶ Daylight saving time : Ajuste do inicio do horário de verão.

Altere as configurações conforme a necessidade e clique no botão *Save*. Clique em *Reboot* para ativar as configurações.

# 3.3.5 Backup / Restore and Reset to Factory

As confirurações do sistema podem ser arquivadas para posterior recuperação do arquivo de Backup, assim como também podem ser reestabelecidas as configurações de fábrica. Clique em **Utilities -> Profile Setting** e faça os ajustes.

Save Settings To PC : Save		
oad Settings From PC :	Browse	Upload
ot To Partony Default		
oad Settings From PC : of To Pactory Default : Defualt	Browse	Upload

► Load Settings from PC : Clique no botão *Browse* para procurar um arquivo de backup e clique em *Upload* para carregar o arquivo com as configurações previamente salvas.

► Reset To Factory Default : Clique no botão *Default* para carregar as definições de fábrica da 100Fio M5, quando aparecer a mensagem Success Message clique no botão *Reboot* para carregar as configurações.

# 3.3.6 Firmware Upgrade

Firmware é a imagem do software principal do sistema do seu AP, que contem todas as informações do sistema operacional. Atualizações de firmware são necessários para a adição de novas funcionalidades ou para resolver bugs.

Clique no botão *Browse* para carregar o firmware da 100Fio M5, quando localizar o firmare ser inserido clique no botão *Upgrade* para carregar as configurações.

Infrastru (Maria Cole, CPE-RH2 VI) 8 4 Beta Version Finnware Date: 2009-85-403 09:205/27 Update Parimware : In Stree to time, the product may whereas new vestions of the finnware. You can check and in Stree to time, the product may whereas new vestions of the finnware. You can check and information of the finnware and click Bioverse to too to came the file from your local whereas	neare information			
Finnee Data State Table 2004 - 2	Ensure Text Identity : Case 705 HEH21(b 8.4 Data Version			
Update Paraware : Boose and October (Boose to Electronic Constraints)	Einsulate Date : 2009.88.02.09.20.27			
Uplane reservere. Leaves.				
From time to time, the product may whence new vestions of the firmware. You can check and increased up-to-date timeware and clicil Biosear butter to locate the Ele from your local handside.	upase renwere.	0492		
	From time to time, the product may telease new venions of the firmware, download up-to-date firmware and cick Browser button to locate the file f	You can check and horn your local harddisk		
	From time to time, the product may release new veniors of the filmwate, download up-to-date filmmase and did Brower buttle to loade the file f	You can check and hom your local harddisk		

# 3.3.8 Reboot

Esta função permite ao administrador reiniciar a 100Fio Station M5. Clique em Reiniciar para reiniciar o sistema imediatamente, e todo o processo vai demorar cerca de três minutos para ser concluído.

Reboot

You must be reboot the system after dranging settings. Rebooting the system will not delete an of your sortfiguration settings. Olid reboot button to reboot the system.

Laborat

A janela Pop-up Reiniciar, aparece durante o período de reinicialização. Permita que o processo de reinicialização ser concluída antes de desligar o sistema.

A página System Overview, (visão geral do sistema) é exibida após a conclusão do reboot.

Please Wait	
A System will restart after 50 seconds	