Administración WEB

El Router SP9016A provee configuración WEB permitiendo configurar el dispositivo desde una conexión cableada o bien inalámbrica.

 Ingrese al SP9016A mediante su dirección IP por defecto ingresándola en su navegador web para acceder a la configuración.

K	· • •	⇒	Ŧ	۲	Ф	a	6
ess	h	ttp	://1	92.	168.2	.1	
- 1		4	⊧ D	AP	िय ()ptions	μr.

- La pantalla de bienvenida aparecerá y le pedirá los datos de acceso (usuario y Password).
- Haga Click en <Quick Setup > para iniciar el 'Setup Wizard' para configurar las opciones generales de sistema. Presione <Next> para iniciar la configuracion

Connect to 192.1	00.2.1	
R	G	
Default: admin/1234		
User name:	2	*
Password:		
	Remember my password	
	ok c	ancel

- En la configuración de horario Time Zone Setting, defina como el sistema sincrionizara horario con un servidor publico y presione <Next>.
- El dispositivo soporta 6 tipos de acceso,. Cable Modem, Fixed IP xDSL, PPPoE xDSL, PPTP XdsI, L2TP XdsI y Telestar Big Pond. Seleccione el servicio provisto por su ISP y complete los parámetros en blanco. Presione <Next> y <Reboot>.
- 4. Ingrese en [LAN], cambie LAN IP's dirección IP si es necesario y Apply

5

CE Mark Warning

This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility of the essential protection requirement of Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States. Company has an on-going policy of upgrading its products and it may be possible that information in this document is not up-to-date. Please check with your local distributors for the latest information. No part of this document can be copied or reproduced in any form without written consent from the company. 5. Ingrese en [2.4GHz Wireless] [Basic Settings] or [5.8GHz Wireless] [Basic Settings], seleccione los parámetros de red inalámbrica de su preferencia para asociarse a la red inalámbrica y presione

IP Address :	192.168.2.1
Subnet Mask :	255.255.255.0
802.1d Spanning Tree :	Disable 🛩
DHCP Server :	Enable 🛩
DHCP Server	
Lease Time :	Forever 🛩
DHCP Client Start IP :	192.168.2.100
DHCP Client End IP :	192.168.2.200
Domain Name :	
	APPLY

 Ingrese en [Security], haga clic sobre la lista de seguridad para elegir el tipo de encripcion deseada para su red inalámbrica.

wreless stations to connect to the A	ccess Point.		
Mode :	Access Point	~	
Band :	2.4 GHz (B+G+N) ~		
SSID :	SP9016A_24_1		
Channel Number :	Auto ~		
Associated Clients :	Show Active Clients		

Complete los parámetros de encripcion y presione Apply para completar la configuración. Tipos de encripcion: Disable, WEP, WPA pre-shared key, WPA RADIUS.

Security Settings
This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent
any unauthorized access to your wireless network.

Encryption : Disable
Enable 802.1x Authentication
Disable
WEP
WPA pre-shared key
WP

Por ejemplo seguridad "WPA2/AES"

Security Settings

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.





Guía rápida de instalación

Wireless N Dual-Band Router

Modelo No.: SP9016A







Introduccion

El modelo Micronet SP9016A es compatible con los estandares inalambricos IEEE 802.11n. Utilizando la tecnología avanzada MIMO, puede soportar transmiciones inalámbricas de datos hasta 300Mbps. La seguridad inalambrica es sencilla a traves de configuración WPS. Las funcionalidades de Virtual server y DMZ tambien le permitiran hacer uso de sus recursos locales compartiendolos a traves de internet y a su vez su mantener su red de area local segura de ataques externos. La configuracion del dispositivo es amigable a traves de su interfaz web.

Contenido del Paquete

Por favor verifique los siguientes contenidos estén dentro del paquete:

1.SP9016A Punto de acceso inalámbrico

- 2. Guía rápida de instalación
- 3.CD con Manual
- 4. Fuente de Alimentación
- 5.Cable Ethernet

Conociendo el Producto



Panel Trasero

1.Antena: Dos Antenas de 3dBi dipolo no desmontables.

2.Radio ON/OFF: Conmute entre ON/OFF para activar/desactivar la funcionalidad inalambrica.

3.Reset/WPS: Presione y mantenga presionado el botón por mas de 10 segundo para volver la unidad a valores de fabrica. Si el botón es presionado por menos de 5 segundos, el modo WPS será iniciado.

4.LAN 1~4: Puertos de Red de Área Local 1 a 4.

5.WAN: Puerto WAN (Internet)

6.DC12V/1A: Puerto de conexión para fuente de alimentación.

1

LED	Estado	Descripción						
	On	El router esta encencido						
Ċ	Off	El router esta apagado						
	Parpadeando	Reseteando a valores de fabrica						
	On	Red inalámbrica encendida						
9	Off	Red inalámbrica apagada						
2	Parpadeando	Actividad inalambrica						
		(Transmitiendo o recibiendo informacion).						
	On	Puerto WAN conectado						
	Off	Puerto WAN desconectado						
	Flashing	Actividad WAN						
		(Transmitiendo o recibiendo informacion)						
\bigcirc	On	Funcion inalámbrica WPS habilitada						
LAN1~4	On	Puerto LAN conectado						
10/100M	Off	Puerto LAN desconectado						

Instalación de Hardware

Para instalar el SP9016A, Por favor realice los siguientes pasos:

- Paso 1. Conecte un cable de red desde su PC al Router. Utilize los puertos 1-4.
- Paso 2. Conecte la fuente de alimentación 12V DC
- **PRECAUCION:** Utilizar una fuente alternativa, diferente a la provista puede causar un mal funcionamiento del Router.

2

Configuración

Siga los pasos siguientes para configurar el Router inalambrico. Una PC conectada en forma alámbrica es requerida para la primer etPAa de la configuración.

Configuración de dirección IP

PC/Notebook debe pertenecer al mismo rango IP y Subred que el Router.

Los valores por defecto del Router son:

IP Address	192.168.2.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Username	'admin'
Password	'1234'

Para la dirección IP de la PC por favor especifique la siguiente dirección IP 192.168.2.XXX, mascara de subred 255.255.255.0

Por línea de comando (DOS), Tipee 'ipconfig' para ver información de la conexión de LAN. Asegúrese que la dirección IP y la mascara de subred están dentro del mismo rango que el router.

C:\Docu	ments	and	Set	ti	ngs	:\h	ome	e 1	use	er)	>i]	pco	hnd	ì	a	
Windows	IP C	onfi	.gura	atio	n											
Etherne	t ada	pter	Loc	al	Âr	ea	Co	oni	neo	ct:	ior	ı:				
	Conn	ecti	on-s	spea	;if	ic	D	NS	Sı	ıfi	f i:	<				
	IP A	ddre	ss.												192.168.2.3	_
	Subn	et M	ask												255.255.255	.0
	Defa	ult	Gate	eway	y .										192.168.2.1	