

**Suomi/Finnish**

**Ympäristöä koskevia tietoja EU-alueen asiakkaille**

EU-direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että jos laitteistossa on tämä symboli itse tuotteessa ja/tai sen pakkauksessa, laitteistoa ei saa hävittää lajitelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Symboli merkitsee sitä, että tämä tuote on hävittävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä. Sinun vastuullasi on hävittää tämä elektroniikkatuote ja muut vastaavat elektroniikkatuotteet viemällä tuote tai tuotteet viranomaisten määräämään keräyspisteesseen. Laitteiston oikea hävittäminen estää mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja vanhan laitteiston oikeasta hävitystavasta saa paikallisilta viranomaisilta, jäteenhävityspalvelusta tai siitä myymälästä, josta ostit tuotteen.

**Svenska/Swedish**

**Miljöinformation för kunder i Europeiska unionen**

Det europeiska direktivet 2002/96/EC kräver att utrustning med denna symbol på produkten och/eller förpackningen inte får kastas med osorterat kommunalt avfall. Symbolen visar att denna produkt bör kastas efter att den avskiljs från vanligt hushållssayfall. Det faller på ditt ansvar att kasta denna och annan elektrisk och elektronisk utrustning på fastställda insamlingsplatser utsedda av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning skyddar mot eventuella negativa konsekvenser för miljön och personhälso. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning kontaktar du dina lokala myndigheter, avfallshanteringen eller butiken där du köpte produkten.

For more information, visit [www.linksys.com](http://www.linksys.com).

# Appendix J: Contact Information

Need to contact Linksys?

Visit us online for information on the latest products and updates  
to your existing products at:

<http://www.linksys.com> or  
[ftp.linksys.com](ftp://ftp.linksys.com)

Can't find information about a product you want to buy  
on the web? Do you want to know more about networking  
with Linksys products? Give our advice line a call at:

800-546-5797 (LINKSYS)  
949-823-3002

Or fax your request in to:

If you experience problems with any Linksys product,  
you can call us at:

800-859-2379  
[support@linksys.com](mailto:support@linksys.com)

If any Linksys product proves defective during its warranty period,  
you can call the Linksys Return Merchandise Authorization  
department for obtaining a Return Authorization Number at:  
(Details on Warranty and RMA issues can be found in the Warranty  
Information section in this Guide.)

949-823-3000